www.blaupunkt.com

Mobile Navigation
TravelPilot 700

Bedienungs- und Einbauanleitung
(Langversion)

BLAUPUNKT

Geräteübersicht

1 2 3 4

6 7 5

8 9 10 11 12 13

19 18 17 16 15 14

① **Display (Touchscreen)**:
Einfache und intuitive Bedienung durch Berühren der Schaltflächen auf dem Display

② **VOL -**:
Lautstärke verringern

③ **Ein-/Ausschalter**:
- Langdruck (länger als 1 Sekunde): Gerät einschalten
- Langdruck (länger als 3 Sekunden): Gerät ausschalten
- Kurzdruck: Hauptmenü aufrufen

④ **VOL +**:
Lautstärke erhöhen

⑤ Buchse für zusätzliche externe TMC-Antenne (interne TMC-Antenne vorhanden)

⑥ Speicherkartenschacht

⑦ Buchse für Stromversorgung (Netzladegerät oder Ladekabel für den Zigarettenanzünder)

⑧ Stylus für Bedienung auf dem Display

⑨ Digitalkamera u. a. zur Schildererkennung

⑩ Lichtsensor für Displayhelligkeit-Automatik (Oberseite)

⑪ Buchse für zusätzliche externe GPS-Antenne (interne GPS-Antenne vorhanden)

⑫ Abdeckung Akkufach

⑬ DVB-T-Antenne (ausziehbar)

⑭ Buchse für zusätzliche externe DVB-T-Antenne

⑮ Mikrofon für Spracheingabe und Freisprecheinrichtung (Bluetooth)

⑯ Buchse für Kopfhörer

⑰ Serieller Anschluss für Anbindung an die Fahrzeugelektronik (Smart Cable) oder Sound Docking Station
(Fragen Sie Ihren Blaupunkt-Fachhändler oder informieren Sie sich über die Blaupunkt-Internetseite www.blaupunkt.com)

⑱ USB-Anschluss für Datenübertragung

⑲ Buchse AV-IN/OUT für Rückfahrkamera und andere Audio-/Video-Geräte

Sicherheitshinweise

Lesen Sie sich in Ihrem eigenen Interesse die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Verwendete Warnsymbole

In den Kapiteln weisen Warnsymbole auf wichtige Hinweise für Sie und für das Gerät hin.

GEFAHR!
Warnt vor Verletzungen oder möglicher Lebensgefahr

GEFAHR!
Warnt vor Unfällen

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist für den mobilen Gebrauch in Fahrzeugen konzipiert. Einige Funktionen darf der Fahrer nicht verwenden.

Spezielle Informationen zur Navigation von LKW, Bussen und Wohnmobilen, wie z. B. Höhen- und Breitenbegrenzungen sowie maximal zulässige Straßenbelastungen, sind in den Navigationsdaten **nicht** enthalten!

Navigation abseits von Straßen (Off-road-Zielführung) ist mit diesem Navigationsgerät möglich.

Verkehrssicherheit

Das Navigationsgerät entbindet Sie nicht von Ihrer Verantwortung als Fahrer für ein richtiges und umsichtiges Verhalten im Straßenverkehr. Beachten Sie stets die jeweils geltenden Verkehrsregeln.

Benutzen Sie Ihr Gerät so, dass Sie Ihr Fahrzeug immer sicher steuern können. Im Zweifelsfall halten Sie an und bedienen das Gerät bei stehendem Fahrzeug. Sind Sie Fahrer, dürfen Sie die Anwendungen nicht verwenden, die Sie vom Verkehrsgeschehen ablenken (je nach Funktionsumfang des Gerätes z. B. Fernsehen, Videos anschauen).

Allgemeine Sicherheitshinweise

Beachten Sie folgende Hinweise, um das Gerät vor Defekten und sich selbst vor Verletzungen oder möglicher Lebensgefahr durch Entzündung oder Explosion zu schützen:

- **Schützen Sie das Gerät vor Nässe**, da es nicht wasserdicht und nicht spritzwassergeschützt ist.
- **Verändern oder öffnen Sie das Gerät nicht.** Es könnte sonst beschädigt werden und sich dadurch entzünden oder explodieren. Oder aus dem Akku könnte ätzende, leicht entzündliche Flüssigkeit auslaufen.
- **Setzen Sie das Gerät nicht sehr niedrigen (unter -20 °C) und sehr hohen Temperaturen (über 60 °C) aus**, z. B. in der Nähe von Feuer, Heizgeräten oder im geparkten Auto bei direkter Sonnenstrahlung. Es könnte sich sonst Feuchtigkeit im Gerät bilden oder das Gerät überhitzt. Gerät oder Akku könnten sich verformen und sogar entzünden oder explodieren. Oder aus dem Akku könnte ätzende, leicht entzündliche Flüssigkeit auslaufen.
- **Bei Kontakt der Akkuflüssigkeit** mit den Augen oder der Haut spülen Sie sofort mit Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.
- **Sorgen Sie stets für eine sichere Montage im Fahrzeug.** Wenn die Halterung nicht korrekt angebracht ist, kann das Gerät bei starkem Bremsen oder bei einem Aufprall ein Sicherheitsrisiko für die Fahrzeuginsassen darstellen.
- **Entfernen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie Ihr Fahrzeug abstellen**, da es weiterhin Strom verbraucht und sich sonst die Fahrzeugbatterie entladen könnte. Ziehen Sie dabei den Stecker der Stromversorgung nicht am Kabel aus dem Anschluss. Das Kabel kann dadurch beschädigt werden und Stromschläge verursachen.

Hinweise zum Umgang mit der CD/DVD

Dem Gerät liegt eine CD/DVD bei, welche Navigationssoftware und Kartenmaterial enthält. Um die CD/DVD vor Verschmutzungen und Beschädigungen zu schützen, beachten Sie folgende Hinweise:

Bewahren Sie die CD/DVD in ihrer Hülle auf. Fassen Sie die CD/DVD nur am Rand an.

Setzen Sie die CD/DVD und die Hülle keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.

Verwenden Sie nur eine saubere CD/DVD. Reinigen Sie bei Bedarf die CD/DVD mit einem weichen, fusselfreien Tuch von innen nach außen.
Reinigen Sie die CD/DVD nie in Kreisrichtung.

Verwenden Sie keine Lösungsmittel, auch nicht für die bedruckte Seite der CD/DVD.

Reinigungshinweise

Reinigen Sie das Display mit einem trockenen, weichen Tuch. Wasser und andere Flüssigkeiten könnten das Display zerstören.

Verwenden Sie zur Reinigung des Gehäuses keine scharfen Lösungsmittel. Benutzen Sie lediglich ein angefeuchtetes, fusselfreies Tuch.

Entsorgungshinweise

Nutzen Sie zur Entsorgung des Altgerätes die zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsysteme.

Werfen Sie defekte Akkus nicht in den Hausmüll sondern geben Sie diese bei den entsprechenden Sammelstellen ab.

Erste Inbetriebnahme

Lieferumfang

Zum Lieferumfang gehören die nachfolgend aufgeführten Teile:

- Navigationsgerät
- Saugnapf-Halterung
- Netzladegerät
- Ladekabel für Zigarettenanzünder
- TMC-Antenne
- USB-Kabel inkl. USB-Adapter
- Videokabel
- Headset (Kopfhörer mit Mikrofon)
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)
- Backup-DVD

Hinweis:
Wir empfehlen die Verwendung von original Blaupunkt-Zubehör (www.blaupunkt.com).

Schutzfolien entfernen

Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Schutzfolien **vorsichtig** von Display, Gehäuse und Kamera.

Akkumulator (Akku) laden

Bei Erwerb des Navigationsgeräts könnte der Akku entladen sein. Laden Sie den Akku vor dem Gebrauch des Geräts auf.

GEFAHR!

Die Verwendung von nicht zugelassenen Ladegeräten und Akkus kann zur Entzündung oder Explosion des Gerätes führen

Benutzen Sie nur die Originalladegeräte und -akkus von Blaupunkt zum Betrieb und zum Aufladen, um den Akku korrekt aufzuladen und vor Überspannung zu schützen.

Der Ladevorgang im ausgeschalteten Zustand beträgt ca. 3 Stunden. Die Ladezustandsanzeige befindet sich in der oberen Displayleiste.

- Das Gerät wird von einer externen Stromquelle versorgt.
- Das Gerät wird von seinem internen Akku versorgt. Der Ladezustand des Akkus ist ausreichend.
- Das Gerät wird von seinem internen Akku versorgt. Der Ladezustand des Akkus ist schwach.

Wenn der Ladezustand des Akkus sehr schwach wird, weist Sie das Navigationsgerät darauf hin.

☛ Schließen Sie das Netzladegerät oder das Ladekabel für den Zigarettenanzünder an die Ladebuchse an.

Hinweis:
Der Akku ist mit einem Schutz vor Überhitzung durch übermäßigen Stromfluss ausgestattet. Der Schutz verhindert das Aufladen des Akkus ab einer Umgebungstemperatur über 45 °C.

Gerät einschalten

☛ Halten Sie den **Ein-/Ausschalter** länger als 1 Sekunde gedrückt.

Sprache einstellen

Das Gerät verwendet Englisch als Standardsprache. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, wird ein Dialogmenü angezeigt, in dem Sie eine andere Sprache für die Menüs und Sprachausgaben sowie für die Spracheingabe wählen können.

☛ Wählen Sie im Dialogmenü Ihre bevorzugte Sprache.

☛ Folgen Sie den Anleitungen.

Die Sprache wird geladen und das Hauptmenü wird angezeigt.

Datensatz auswählen

Nach dem ersten Starten der Navigation müssen Sie eine Straßenkarte auswählen. Die Meldung „Datensatz nicht verfügbar“ wird automatisch angezeigt.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Eine Liste der verfügbaren Straßenkarten wird angezeigt.

☛ Tippen Sie in der Liste auf die gewünschte Straßenkarte, um sie auszuwählen.

Montage im Fahrzeug

Für die vorübergehende Montage im Fahrzeug liegt dem Navigationsgerät eine Halterung zur Befestigung an der Windschutzscheibe bei.

GEFAHR!

Die Montage an ungeeigneter Stelle kann Verletzungen verursachen

Montieren Sie das Navigationsgerät so, dass Ihre Sicht nicht behindert wird und Sie nicht vom Verkehr abgelenkt werden.

Montieren Sie das Gerät nicht im Aufblasbereich der Airbags.

Achten Sie darauf, dass die Fahrzeuginsassen bei einer Notbremsung nicht durch das Gerät gefährdet sind.

Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen den festen Sitz der Halterung. Durch Änderungen der Umgebungstemperatur kann die Haftung nachlassen.

Montagebeispiel

Die Abbildung zeigt lediglich einen Montagevorschlag. Für die Montage im Fahrzeug beachten Sie in jedem Fall die genannten Sicherheitshinweise.

ca. 15 cm

Saugnapf-Halterung anbringen

- Finden Sie eine geeignete Stelle im Fahrzeug für die Montage.

  Für einen optimalen Halt muss die Scheibe staub- und fettfrei sein. Reinigen Sie die Scheibe wenn nötig mit einem Scheibenreinigungstuch.
- Pressen Sie den Saugnapf der Halterung gegen die Scheibe.
- Klappen Sie den Hebel an der Halterung in Richtung der Scheibe.

Halteschale anbringen

Die Saugnapf-Halterung hat zwei Aufnahmen für die Halteschale.

- Schieben Sie die Halteschale auf die Aufnahmen bis sie einrastet.

Gerät in Halteschale anbringen

Das Gerät hat auf der Unterseite 2 Aussparungen für die Halteschale.

- Setzen Sie das Gerät mit der Unterseite zuerst auf die Halteschale und drücken Sie es nach hinten.

  Der Klemmhalter der Halteschale muss hörbar in die Geräteoberseite einrasten.
- Richten Sie die Halterung aus.

Gerät entnehmen

- Drücken Sie den Klemmhalter nach unten.

  Das Gerät löst sich von der Halterung.
- Entnehmen Sie das Gerät.

Saugnapf-Halterung entfernen

Wenn Sie das Fahrzeug wechseln, können Sie die Halterung einfach entfernen.

- Klappen Sie den Hebel an der Halterung von der Scheibe weg.
- Lösen Sie den Saugnapf vorsichtig am Rand von der Scheibe ab, so dass Luft zwischen ihn und die Scheibe gelangen kann.
- Ziehen Sie den Saugnapf vorsichtig von der Scheibe ab.

Audio-Wiedergabe über die Lautsprecher im Fahrzeug (AUDIO-MIX-Funktion)

Das Navigationsgerät kann, an ein Autoradio angeschlossen, als externe Audioquelle genutzt werden. Sprachausgabe der Navigation und Musiktitel werden dann über die Lautsprecher im Fahrzeug wiedergegeben.

Wenn das Autoradio über die AUDIO-MIX-Funktion verfügt, kann der Ton vom Navigationsgerät und dem Autoradio gemischt werden. D. h. die Sprachausgabe der Navigation wird durchgeschaltet, während Sie Radio oder CD hören.

Voraussetzung:

- Kompatibles Blaupunkt-Autoradio mit Rear- oder Front-AUX-IN-Buchse
- Autoradio unterstützt die AUDIO-MIX-Funktion (Fragen Sie Ihren Blaupunkt-Fachhändler)

- Verbinden Sie das Autoradio und das Navigationsgerät über ein Kabel miteinander – gemäß der Anleitung des Autoradios.
- Aktivieren Sie im Autoradio die AUDIO-MIX-Funktion, indem Sie die AUX-IN-Buchse einschalten.

  Die Sprachausgabe der Navigation und Audioquelle des Autoradios werden gemischt.

  - oder -
- Deaktivieren Sie im Autoradio die AUDIO-MIX-Funktion, indem Sie die AUX-IN-Buchse ausschalten.

  Das Navigationsgerät wird als externe Audioquelle verwendet.

Ein-/Ausschalten

Mit dem **Ein-/Ausschalter** können Sie das Gerät ein- und ausschalten und das Hauptmenü öffnen.

Einschalten

- Halten Sie den **Ein-/Ausschalter** länger als 1 Sekunde gedrückt.

Ausschalten

- Halten Sie den **Ein-/Ausschalter** länger als 3 Sekunden gedrückt.

  Das Gerät wird zunächst in den Ruhezustand versetzt und bleibt betriebsbereit. Erst nach 2 Stunden werden alle Funktionen komplett abgeschaltet.

  Hinweis:

  Auch im ausgeschalteten Zustand verbraucht das Gerät eine geringfügige Menge an Energie. Wenn Sie das Gerät nach einem längeren Zeitraum wieder benutzen, kann das Aufladen des Akkus erforderlich sein.

Reset

Wenn das Gerät nicht korrekt funktioniert, kann oft schon ein Reset helfen.

- Halten Sie den **Ein-/Ausschalter** länger als 14 Sekunden gedrückt.

  Das Gerät wird ausgeschaltet und neu gestartet.

Bedienung der Menüs

Hauptmenü

Vom Hauptmenü aus können Sie auf die Anwendungen, z. B. die Navigation, und die Einstellungen zugreifen.

- Drücken Sie den **Ein-/Ausschalter** kurz, um von jedem Menü in das Hauptmenü zu gelangen.

  Das Hauptmenü bietet einen Schnellzugriff, den Sie ändern können. Ersetzen Sie eines der Symbole für die von Ihnen bevorzugte Anwendung (Kap. „Einstellungen“).

Schaltflächen

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um in das vorherige Menü zurückzukehren.

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um im Menü auf die nächste Seite zu wechseln.

Options (Optionen):

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Zugang zu weiteren Funktionen zu erhalten.

Info (Info):

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Detailinformationen anzuzeigen.

OK:

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine Eingabe oder eine Einstellung zu bestätigen.

Tastatur

Wenn Texteingaben nötig sind (z. B. bei der Zieleingabe), erscheint auf dem Display eine virtuelle Tastatur. Darauf können Sie alle Eingaben mit dem

Finger vornehmen. Es können nur Großbuchstaben eingegeben werden.

Intelligente Ergänzungsfunktion

Während der Zieleingabe ergänzt das Gerät, wenn möglich, automatisch Zeichen und bietet nur die Buchstaben auf der Tastatur an, die noch logisch folgen können.

Tasten-Übersicht

Letztes Zeichen löschen

Leerzeichen eingeben

Æ Alternative Buchstaben-Tastatur aufrufen (u. a. Sonderzeichen, Umlaute)

123 Zahlen-Tastatur aufrufen, um z. B. die Hausnummer einzugeben

ABC Buchstaben-Tastatur aufrufen

...? Fehlertolerante Eingabe aufrufen

Fehlertolerante Eingabe

Die fehlertolerante Eingabe hilft Ihnen, wenn Ihnen die Schreibweise einer Stadt nicht genau bekannt ist. Nach Ihrer Eingabe wird eine Liste mit ähnlich geschriebenen Stadtnamen angezeigt.

☛ ...? Tippen Sie in der Texteingabe auf das Symbol.
Die fehlertolerante Eingabe wird angezeigt.

☛ Geben Sie einen Stadtnamen ein und tippen Sie auf **OK**.
Eine Liste mit alternativen Stadtnamen wird angezeigt.

Listen

Oft können Sie Listen anzeigen, aus denen Sie einen Eintrag (z. B. ein Ziel) auswählen können. Geben Sie beispielsweise den Namen eines Ortes nicht vollständig ein, wird eine Liste mit möglichen Ergebnissen angezeigt.

☛ >10 Tippen Sie auf die Schaltfläche, um die Liste anzuzeigen.
Die Anzahl der Einträge wird neben dem Symbol angezeigt.

☛ Tippen Sie auf eine der Schaltflächen, um in der Liste zu blättern.

☛ Tippen Sie auf einen Eintrag, um diesen auszuwählen.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**, um den Eintrag zu übernehmen oder zu bestätigen.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Info (Info)**, um abgekürzte Einträge vollständig anzuzeigen.

Informationen über GPS

Das GPS (Global Positioning System) ermöglicht weltweit die Navigation und Ortung über Satelliten zur Positionsbestimmung.

GPS-Funktionsweise

Das Navigationsgerät misst die aktuelle Position Ihres Fahrzeugs über GPS und vergleicht diese Koordinaten mit seinem Kartenmaterial. Das Kartenmaterial enthält die Koordinaten der Sonderziele, Straßen und Orte, die Sie auf dem Display des Navigationsgeräts sehen können. Daraus berechnet das Gerät die Route zu Ihrem eingegebenen Ziel.

GPS-Info anzeigen

Informationen über den GPS-Empfang des Geräts, Ihre aktuelle Position und Ihre Geschwindigkeit finden Sie im Menü *GPS Info (GPS Info)*.

☛ Tippen Sie im Hauptmenü auf das Symbol.
Die Karte wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Das Menü *Navigation (Navigation)* wird angezeigt.

☛ 1 2 Tippen Sie auf die Schaltfläche.
Die zweite Seite des Menüs wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Das Menü *GPS Info (GPS Info)* wird angezeigt.

Diese Informationen finden Sie in diesem Menü:

- **Latitude/Longitude (Breitengrad/Längengrad)**: Aktuelle Position in Längen- und Breitengraden
- **Altitude (Höhe)**: Aktuelle Höhe über dem Meeresspiegel (ungefähre Angabe)
- **Speed (Geschwindigkeit)**: Aktuelle Geschwindigkeit des Fahrzeugs
- **Heading (Richtung)**: Fahrtrichtung (zuverlässige Angabe ab ca. 5 km/h)
- **Satellites (Satelliten)**: Anzahl der empfangenen GPS-Satelliten. Für die Navigation werden Signale von mindestens 3 Satelliten benötigt.
- **GPS Signal Quality (GPS-Signalqualität)**: Signalstärke der empfangenen GPS-Satelliten

Hinweis:

Äußere Einflüsse können die Sicht zum Himmel und damit den GPS-Empfang des Navigationsgeräts stören.

Grundeinstellungen vornehmen

Bevor Sie eine Zielführung starten, nehmen Sie diese Grundeinstellungen vor:

- Stellen Sie die für Ihren Standort gültige Zeitzone ein, damit Ihnen während der Navigation die korrekte Ankunftszeit angezeigt wird.
- Geben Sie Ihre Heimatadresse ein, um von jedem Ort aus schnell nach Hause navigieren zu können.
- Aktivieren Sie die PIN-Abfrage, wenn Sie die Nutzung des Geräts für Unbefugte sperren möchten.

Zeitzone einstellen

☛ Tippen Sie im Hauptmenü auf das Symbol.

Das Menü *Settings (Einstellungen)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf das Symbol.

Das Menü *Time (Zeit)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf das Symbol.

Eine Liste mit den verfügbaren Zeitzonen wird angezeigt.

☛ Tippen Sie in der Liste auf die für Ihren Standort gültige Zeitzone.

Hinweis:

Die Anzeige der Landeshauptstädte in der jeweiligen Zone erleichtert Ihnen die Auswahl. „GMT“ steht für Greenwich Mean Time, der mittleren Sonnenzeit am Nullmeridian ohne Berücksichtigung der Sommerzeit.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um zwischen der 24-Stunden-Anzeige (Haken) und der 12-Stunden-Anzeige (kein Haken) umzuschalten.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um die Sommerzeit zu aktivieren (Haken) oder zu deaktivieren (kein Haken).

Hinweis:

Wenn an Ihrem Standort die Zeit umgestellt wird oder wenn Sie in eine andere Zeitzone fahren, müssen Sie die Einstellungen anpassen.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um das Menü wieder zu verlassen.

Heimatadresse eingeben

- Tippen Sie im Hauptmenü auf das Symbol.
  Die Karte wird angezeigt.
- Tippen Sie auf das Symbol.
  Das Menü *Navigation (Navigation)* wird angezeigt.
- Tippen Sie auf das Symbol.
  Das Menü *Destination Input (Zieleingabe)* wird angezeigt.
- Tippen Sie auf das Symbol.
  Das Menü *Destination Input For Home Address (Zieleingabe Heimatadresse)* wird angezeigt.
- Tippen Sie auf das Symbol, um eine neue Adresse einzugeben, wie im Kapitel „Zieleingabe“, „Adresse eingeben“ beschrieben.

Hinweis:
Die eingerichtete Heimatadresse können Sie im Menü *Destination Input For Home Address (Zieleingabe Heimatadresse)* jederzeit einsehen und bei Bedarf ändern (Schaltfläche **Change (Ändern)**).

PIN-Abfrage aktivieren

Sie haben mit der PIN-Abfrage die Möglichkeit, die Nutzung des Geräts für Unbefugte zu sperren. So wird jedes Mal, wenn Sie das Gerät einschalten, Ihre PIN (Personal Identification Number) abgefragt, die Sie eingerichtet haben. Die PIN können Sie jederzeit ändern. Wenn Sie die PIN einmal vergessen haben, können Sie das Gerät mit der PUK (Personal Unblocking Key), die Sie selbst festlegen, wieder entsperren. Die PUK kann nicht geändert werden.

Um Ihre PUK sicher zu hinterlegen:

- Registrieren Sie sich auf der Blaupunkt-Internetseite und folgen Sie den Anweisungen:
  http://puk.blaupunkt.com

Hinweis:
Bei der PIN-Eingabe haben Sie nur 3 Versuche, die korrekte PIN bzw. im Anschluss 3 Versuche, die korrekte PUK einzugeben. Wenn Sie zum dritten Mal eine falsche PUK eingeben, wird Ihr Gerät unwiderruflich gesperrt und Sie müssen das Gerät an den Blaupunkt-Service schicken.

PIN-Abfrage einrichten

- Tippen Sie im Hauptmenü auf das Symbol.
  Das Menü *Settings (Einstellungen)* wird angezeigt.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche, um in diesem Menü zu blättern.
- Tippen Sie auf das Symbol.
  Das Menü *Anti-Theft Protection (Diebstahlschutz)* wird angezeigt.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche **Anti-theft Protection (Diebstahlschutz)**.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**.
  Die PIN-Abfrage wird angezeigt.
- Folgen Sie den Anweisungen und geben Sie eine PIN Ihrer Wahl ein.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Dem erstmaligen Einrichten der PIN folgt die Aufforderung, eine PUK einzugeben. Die PUK dient dem Entsperren des Geräts, wenn Sie die PIN vergessen haben.

- Folgen Sie den Anweisungen und geben Sie eine PUK Ihrer Wahl ein.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Gerät sperren/entsperren

Voraussetzung:

- Sie haben die PIN-Abfrage eingerichtet.

- Tippen Sie im Menü *Anti-Theft Protection (Diebstahlschutz)* auf die Schaltfläche **Anti-theft Protection (Diebstahlschutz einrichten)**, um das Gerät zu sperren (Haken) oder zu entsperren (kein Haken).
  Die PIN-Abfrage wird angezeigt.
- Geben Sie Ihre PIN ein.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**.

PIN ändern

- ☛ Tippen Sie im Menü *Anti-Theft Protection (Diebstahlschutz)* auf die Schaltfläche **Change PIN Code (PIN-Code ändern)**.
  Die PIN-Abfrage wird angezeigt.
- ☛ Folgen Sie den Anweisungen und geben Sie eine neue PIN Ihrer Wahl ein.
- ☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Navigation

Das Navigationsgerät entbindet Sie nicht von Ihrer Verantwortung als Fahrer für ein richtiges und umsichtiges Verhalten im Straßenverkehr.

GEFAHR!

Die Ablenkung vom Verkehr kann Unfälle verursachen

Bedienen Sie das Gerät nicht während der Fahrt.

Schauen Sie nur in sicheren Verkehrssituationen auf das Display.

Hinweise:

- Planen Sie Routen am besten, bevor Sie losfahren.
- Nehmen Sie als erstes die Grundeinstellungen vor.

☛ Tippen Sie im Hauptmenü auf das Symbol.
Die Karte wird angezeigt.

Von der Karte aus können Sie direkt in das Navigationsmenü oder zu den Karten-/Navigationseinstellungen wechseln.

Zieleingabe

In der Zieleingabe haben Sie die Möglichkeit, per Tastatur eine Adresse einzugeben, ein Ziel aus dem Speicher zu wählen oder ein Sonderziel auszusuchen.

☛ Tippen Sie in der Karte auf das Symbol.
Das Menü *Navigation (Navigation)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie im Menü *Navigation (Navigation)* auf das Symbol.
Das Menü *Destination Input (Zieleingabe)* wird angezeigt.

Hinweis:

Sie können nur Zielorte (Länder, Städte, Straßen, Hausnummern, Sonderziele) auswählen, die im Kartenmaterial enthalten sind.

Land eingeben

Wenn Sie die erste Adresse eingeben, wird eine Liste angezeigt, aus der Sie das gewünschte Land wählen. Die Länder sind vorinstalliert.

Auf der beiliegenden CD/DVD finden Sie je nach Gerätevariante zusätzliche Straßenkarten sowie ein Installationsprogramm, um die Länder auf Ihre Speicherkarte zu kopieren. Die Straßenkarten werden in den Karten-/Navigationseinstellungen zur Verfügung gestellt (Kap. „Arbeiten mit der Karte).

Adresse eingeben

- Tippen Sie auf das Symbol.
  Das Menü *Destination Input (Zieleingabe)* wird angezeigt.

Hinweis:
Die Angabe von Land, Stadt und Straße brauchen Sie nicht jedes Mal zu wiederholen. Erst wenn Ihr Ziel an einem anderen Ort liegt, als der vorherige, müssen Sie die Zieladresse erneut eingeben.

- Tippen Sie auf das Symbol, um ein anderes Land zu wählen.
- Tippen Sie auf das Symbol und geben Sie die Stadt oder die Postleitzahl ein.
- Tippen Sie auf das Symbol und geben Sie die Straße ein.
- Tippen Sie auf das Symbol und geben Sie die Hausnummer ein.

- oder -

- Tippen Sie auf das Symbol und geben Sie die Straße ein, welche die eingegebene Straße kreuzt.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche **Start Route Guidance (Starte Zielführung)**, um die Zielführung zu starten.

Hinweis:
Sie haben nach der Zieleingabe die Möglichkeit, die Zielführung zu starten oder z. B. das Ziel zu speichern. Lesen Sie hierzu das Kapitel „Weitere Funktionen nach der Zieleingabe/ Tourenplanung“.

Koordinaten eingeben

- Tippen Sie auf das Symbol.
  Das Menü *Destination Coordinates (Ziel-Koordinaten)* wird angezeigt.
- Tippen Sie auf das Symbol, um den Breitengrad einzugeben.
  Die Tastatur wird angezeigt.
- Tippen Sie auf das Symbol, um den Längengrad einzugeben.
  Die Tastatur wird angezeigt.

Die Koordinaten können dezimal oder im GMS-Format (**G**rad, **M**inuten, **S**ekunden) eingegeben werden.

- Geben Sie die Koordinaten dezimal ein, indem Sie auf die Zahlen-, anschließend auf die Komma-Schaltflächen tippen.
- Geben Sie die Koordinaten im GMS-Format ein, indem Sie zuerst die Himmelsrichtung wählen. Tippen Sie dazu auf die Schaltfläche **N/S (N/S)** bzw. **E/W (O/W)**.
- Geben Sie anschließend über die Tastatur die Koordinaten mit Grad (°) und Minuten (‘) ein.
- Tippen Sie auf die Schalfläche **OK**.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche **Start Route Guidance (Starte Zielführung)**.

Heimatadresse als Ziel verwenden

- Tippen Sie im Menü Navigation *(Navigation)* auf das Symbol.
  Die Zielführung wird gestartet.

Ziel aus der Karte übernehmen

- Tippen Sie auf das Symbol.
  Die Karte wird angezeigt.
- Verschieben und skalieren Sie die Karte, wie im Kapitel „Arbeiten mit der Karte“ beschrieben.
- Tippen Sie auf einen Ort Ihrer Wahl.
  Der Ort wird markiert und die Adresse bzw. die Koordinaten werden angezeigt. Es können auch mehrere Adressen angezeigt werden.

☛ Tippen Sie auf die gewünschte Adresse bzw. die Koordinaten.

Das Menü *Selected Position (Gewählte Position)* mit weiteren Schaltflächen wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um die Zielführung zu starten.

Spracheingabe

Geben Sie ein Ziel ein, ohne dabei auf das Display zu schauen. Die Spracheingabe ist für folgende Sprachen möglich: Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Portugiesisch und Niederländisch (Sprache ändern: Kap. „Arbeiten mit der Karte“, „Karten-/Navigationseinstellungen“).

☛ Tippen Sie in den Menüs *Navigation (Navigation)* oder *Destination Input (Zieleingabe)* auf die Schaltfläche **Speech Input (Spracheingabe)**.

- oder -

☛ Tippen Sie in der Karte auf das Symbol in der unteren Displayleiste.

Hinweis:

Das Symbol ist nur verfügbar, wenn keine Zielführung aktiv ist. Während der Zielführung wird es nicht angezeigt.

Das Menü zur Spracheingabe wird mit den möglichen Sprachkommandos angezeigt. Die Sprachausgabe des Systems fordert Sie zur Spracheingabe auf oder gibt Hilfestellung.

Hinweise:

- Stellen Sie sicher, dass keine Geräusche in Ihrer Umgebung die Spracheingabe stören, z. B. Lüftung oder offene Fenster.
- Sie können die Sprachausgabe des Systems durch Tippen auf das Display abbrechen.

☛ Sobald der Signalton ertönt und das grüne Licht leuchtet, sprechen Sie laut und deutlich.

Wird Ihr Sprachkommando erkannt, wird es zur Kontrolle ggf. wiederholt und in der unteren Displayleiste angezeigt. Das entsprechende Untermenü wird geöffnet bzw. die Zielführung gestartet.

Folgende Spracheingaben zur Zieleingabe sind möglich:

– „Zielführung starten“: Direktes Starten der Zielführung zum letzten Ziel.
– „Zielführung beenden“: Beenden der aktuellen Zielführung.
– „Zieleingabe“: Eingabe der Zieladresse in mehreren Schritten (Land, Stadt, Straße, Hausnummer).
– „Navigiere zu ...“: Wahl eines Ziels durch Nennung seines Names (nur für bereits benannte Ziele).
– „Letzte Ziele“/ „Gespeicherte Ziele“: Auswahl eines Ziels aus den letzten bzw. gespeicherten Zielen.
– „Weitere Hilfe“: Zusätzliche Sprachkommandos zum Speichern und Benennen von Zielen werden angezeigt, vorgelesen und erklärt.

Folgende Spracheingaben sind in allen Spracheingabemenüs möglich:

– „Hilfe“: Sprachkommandos des aktuellen Menüs werden angezeigt, vorgelesen und erklärt. Mit der Zeit werden Ihnen die Sprachkommandos vertraut sein und Sie benötigen keine Hilfe mehr.
– „Abbruch“: Spracheingabe beenden.

Sonderziele (POI)

Sonderziele – kurz POI (Points of interest) genannt – sind konkrete Orte wie Parkmöglichkeiten und Tankstellen, die im Kartenmaterial gespeichert sind. Bestimmen Sie zuerst die Position für das POI (Kap. „POI-Postion wählen“). Anschließend wählen Sie das gewünschte POI („POI wählen“).

Außerdem können Sie ein Foto, das Sie mit dem Gerät aufgenommen haben, und damit Ihre Position während der Aufnahme als Sonderziel auswählen.

Besondere POIs

My POIs (Meine POIs)

Neben POI-Kategorien wie Tankstellen und Parken wird die Kategorie *My POIs (Meine POIs)* angeboten.

Damit erweitern Sie die Navigation um individuelle Ziele, z. B. um die Adressen von Freunden oder Ihrem Lieblingsrestaurant.

Auf der beiliegenden CD/DVD finden Sie ein Installationsprogramm mit Anleitung, um Ihre eigenen POI-Listen am Computer zu erstellen oder bestehende POI-Listen zu laden.

Überregionale POIs

Überregionale POIs sind POIs, die keinem Ort genau zuordenbar sind. Das kann ein Flughafen, eine Autobahnausfahrt oder ein Bergpass sein.

POI-Eingabe starten

Voraussetzung:

- Sie befinden sich im Menü *Destination Input (Zieleingabe)* (Kap. „Zieleingabe“)

☛ Tippen Sie im Menü *Destination Input (Zieleingabe)* auf das Symbol.

Das Menü *Where do you want to search? (Wo möchten Sie suchen?)* wird angezeigt.

POI-Position wählen

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um eine Stadt einzugeben. Zuvor kann ein anderes Land gewählt werden.

- oder -

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um ein POI in der Nähe zu wählen.

- oder -

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um ein POI im Zielgebiet zu wählen.

Hinweis:

Als Zielgebiet wird das Ziel angenommen, zu dem Sie zuletzt eine Zielführung gestartet haben.

- oder -

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um ein POI in der Nähe der Heimatadresse zu wählen.

- oder -

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um einen Ort in der Karte zu wählen (Kap. „Zieleingabe“, „Ziel aus der Karte übernehmen“).

- oder -

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um ein überregionales POI zu wählen.

- oder -

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **My Pictures (Meine Bilder)**, um ein Bild und damit den Ort der Aufnahme als Ziel zu wählen.

POI wählen

☛ Tippen Sie auf eines der Symbole, um eine Sonderziel-Kategorie zu wählen.

Bei einigen Sonderzielen können Sie den Namen über die Tastatur eingeben oder Sie rufen eine Liste auf, in der Sie das gewünschte Sonderziel auswählen.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Start Route Guidance (Starte Zielführung)**.

Hinweis:

Sie haben nach der Zieleingabe die Möglichkeit, die Zielführung zu starten oder z. B. das Ziel zu speichern (Kap. „Weitere Funktionen nach der Zieleingabe/Tourenplanung“).

POI anrufen

Wenn Sie das POI gewählt haben, wird die Telefonnummer angezeigt, sofern verfügbar (z. B. für

Krankenhäuser, Hotels). Sie können das Sonderziel anrufen, bevor Sie die Zielführung starten.

Voraussetzung:
- Bluetooth-Verbindung zum Mobiltelefon (Kap. „Bluetooth-Funktion")

☛ Tippen Sie nach der Wahl des POIs auf die Schaltfläche **Options (Optionen)**, um das Zusatzmenü aufzurufen.

☛ Tippen Sie auf das Symbol.

Die Meldung „Ausgehender Anruf" und die Telefonnummer werden angezeigt. Das Sonderziel wird angerufen.

Tourenplanung

Mit der Tourenplanung geben Sie eine Tour mit beliebigem Startpunkt und mehreren Zwischenzielen ein.

Führen Sie die Tourenplanung am Gerät selbst durch oder erstellen Sie eine Tour am Computer und laden Sie sie von einer Speicherkarte in das Gerät.

Tourplanung starten

Voraussetzung:
- Sie befinden sich im Menü *Destination Input (Zieleingabe)* (Kap. „Zieleingabe")

☛ Tippen Sie im Menü *Destination Input (Zieleingabe)* auf das Symbol.

Das Menü *Tour Planning (Tourenplanung)* wird angezeigt.

Tour von der Speicherkarte laden

Verwenden Sie Touren mit bis zu 10 Zwischenzielen von der Speicherkarte. Auf der beiliegenden CD/DVD finden Sie ein Installationsprogramm mit Anleitung für die Tourenplanung mit dem Computer.

☛ Setzen Sie die Speicherkarte in das Gerät ein, wie im Kap. „Entertainment" beschrieben.

☛ Tippen Sie im Menü *Tour Planning (Tourenplanung)* auf die Schaltfläche **Load Tour (Tour laden)**.

Die Touren auf der Speicherkarte werden aufgelistet.

☛ Tippen Sie auf einen Eintrag in der Liste, um die gewünschte Tour zu laden.

Das Menü *Tour Planning (Tourenplanung)* wird angezeigt. Die Zwischenziele der Tour werden aufgelistet.

Hinweis:

Wenn die Tour auf der Speicherkarte mehr als 10 Ziele hat, werden nur die ersten 10 Ziele geladen und angezeigt.

Tour eingeben

☛ Tippen Sie im Menü *Tour Planning (Tourenplanung)* auf die Schaltfläche **Add Destination/ Tour (Ziel/Tour hinzufügen)**.

☛ Geben Sie ein Ziel ein, wie im Kapitel „Zieleingabe" beschrieben.

Hinweis:

Sie können bereits gespeicherte Touren aus dem *Ziel- & Tourenspeicher* laden und weitere Ziele hinzufügen.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**.

☛ Wiederholen Sie die Schritte, um weitere Ziele einzugeben.

Hinweis:

Sie können eine Tour mit maximal 10 Zielen eingeben.

Tour bearbeiten

☛ Tippen Sie im Menü *Tour Planning (Tourenplanung)* auf das Ziel, das Sie bearbeiten möchten.

In der Tourenliste wird das Ziel mit seiner Adresse angezeigt.

Hinweis:

Für die erweiterte Ansicht bei langen Zieladressen tippen Sie in der Tourenliste zweimal auf das gewünschte Ziel.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um das Ziel nach oben zu verschieben.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um das Ziel nach unten zu verschieben.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um das Ziel zu löschen.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um das Ziel in der Karte anzuzeigen.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um die Kartenansicht zu schließen.

☛ Tippen Sie auf die Schaltflächen, um ein anderes Ziel in der Tourenliste zu wählen.

Das Ziel kann genauso bearbeitet werden.

Wenn Sie Änderungen an den Einstellungen vorgenommen haben:

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um das Menü zu verlassen.

Zuerst hierhin starten

Starten Sie die Zielführung von einem Zwischenziel, z. B. um die Tour nach einer Pause fortzusetzen.

☛ Tippen Sie im Menü *Tour Planning (Tourenplanung)* auf das Ziel, von dem die Zielführung starten soll.

In der Tourenliste wird das Ziel mit seiner Adresse angezeigt.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Options (Optionen)**, um das Zusatzmenü aufzurufen.

☛ Tippen Sie auf das Symbol.

Die Route wird ausgehend von der aktuellen Position berechnet und die Zielführung startet zum nächsten Zwischenziel (Kap. „Zielführung“).

Zuerst hierhin berechnen

Berechnen Sie die Route von einem bestimmten Zwischenziel, um Entfernung und Fahrzeit zu erfahren.

☛ Tippen Sie im Menü *Tour Planning (Tourenplanung)* auf das Ziel, von dem die Routenberechnung starten soll.

In der Tourenliste wird das Ziel mit seiner Adresse angezeigt.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Options (Optionen)**, um das Zusatzmenü aufzurufen.

☛ Tippen Sie auf das Symbol.

Die Route wird ausgehend von der aktuellen Position berechnet (Kap. „Route berechnen“).

Tourenplanung beenden

☛ Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um das Menü zu verlassen.

☛ Speichern Sie die Tour in *Meine Ziele & Touren* oder löschen Sie diese.

Ziel aus dem Ziel-/ Tourenspeicher verwenden

Die letzten und bevorzugten Ziele oder Touren werden im *Ziel- & Tourenspeicher* gespeichert (Kap. „Ziel-/Tourenspeicher“).

☛ Tippen Sie im Menü *Navigation (Navigation)* auf das Symbol.

Das Menü *Destinations & Tours Memory (Ziel- & Tourenspeicher)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf das Symbol.

Das Menü *My Destinations & Tours (Meine Ziele & Touren)* wird angezeigt.

- oder -

☛ Tippen Sie auf das Symbol.

Das Menü *Last Destinations & Tours (Letzte Ziele & Touren)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf das gewünschte Ziel.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Info (Info)**, um die Adresse des Ziels anzuzeigen.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Show on Map (Zeige in Karte)**, um das Ziel in der Karte anzuzeigen.

☛ Tippen Sie zweimal auf die Schaltfläche, um zum Ziel- & Tourenspeicher zurückzukehren.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Start Route Guidance (Starte Zielführung)**.

Weitere Funktionen nach der Zieleingabe/Tourenplanung

Voraussetzung:

- Zieleingabe über die Tastatur oder die Spracheingabe

  - oder -
- Auswahl eines Sonderziels

  - oder -
- Sie haben eine Tour eingegeben oder geladen

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Options (Optionen)**, um das Zusatzmenü aufzurufen.
Sie haben nun diese Möglichkeiten:

– Routenoptionen einstellen (Kap. „Routenoptionen festlegen")

– Route berechnen (Kap. „Route berechnen")

– Ziel bzw. Tour speichern (Kap. „Ziel-/Tourenspeicher")

– Ziel bzw. Tour in Karte zeigen (Kap. „Arbeiten mit der Karte")

– *Nur für bestimmte Sonderziele (z. B. Krankenhaus, Hotel):*
Ziel anrufen (Kap. „POI anrufen")

– *Nur für Tourenplanung:*
Tour von Speicherkarte laden (wenn Sie bereits Ziele eingegeben haben, wird die Tour hinzugefügt)

Länder-Info

Für das Land, in dem Sie sich gerade befinden, werden allgemeine Verkehrsregeln gegeben, z. B. die maximale Geschwindigkeit.

Während der Zielführung wird die Land-Information in der Karte eingeblendet, sobald Sie eine Ländergrenze passieren.

GEFAHR!

Die Nichtbeachtung der Verkehrsregeln und Straßenführung vor Ort kann Unfälle verursachen

Die Land-Information kann aufgrund kurzfristiger Änderungen in Gesetzgebung, Beschilderung o. ä. nicht mehr aktuell sein.

Die Verkehrsregeln und Straßenführung vor Ort haben stets Vorrang vor den Informationen des Navigationsgeräts.

☛ Tippen Sie im Menü *Navigation (Navigation)* auf die Schaltfläche, um die zweite Seite des Menüs anzuzeigen.

☛ Tippen Sie im Menü *Navigation (Navigation)* auf das Symbol.
Die Land-Info wird angezeigt.

Simulation

Starten Sie die Routensimulation, um die Funktionen während der Zielführung kennenzulernen.

Simulation starten

Geben Sie eine beliebige Startposition und das Ziel der Simulation ein. Wenn Sie eine Tour mit Zwischenzielen simulieren möchten, wählen Sie für das Ziel eine gespeicherte Tour (Kap. „Tourenplanung").

☛ Tippen Sie im Menü *Navigation (Navigation)* auf das Symbol.
Das Menü *Simulation (Simulation)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf das obere Feld und geben Sie die Startposition ein.

☛ Tippen Sie auf das untere Feld und geben Sie das Ziel ein.
Geben Sie die Startposition und das Ziel für die Simulation ein, wie von der Zieleingabe gewohnt.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Start Simulation (Starte Simulation)**, um die Route abzufahren.

Simulations-Einstellungen

Sie können festlegen, ob die Route in der Simulation nur einmal oder endlos abgefahren werden soll.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Options (Optionen)**, um das Zusatzmenü aufzurufen.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um zwischen einmal und endlos zu wechseln.

Die Endlosschleife im Symbol zeigt an, dass endlos aktiviert ist.

Position speichern

Speichern Sie Ihre aktuelle Position als Ziel und starten Sie später eine Zielführung dorthin.

☛ Tippen Sie im Menü *Navigation (Navigation)* auf die Schaltfläche, um die zweite Seite des Menüs anzuzeigen.

☛ Tippen Sie auf das Symbol.

Das Menü *Position Information (Positionsinformationen)* wird angezeigt.

Diese Informationen finden Sie in diesem Menü:

- **Latitude/Longitude (Breitengrad/Längengrad)**: Aktuelle Position in Längen- und Breitengraden
- **Altitude (Höhe)**: Aktuelle Höhe über dem Meeresspiegel
- Die Adresse des momentanen Standorts, sofern im Kartenmaterial enthalten
- Der Kompass: Nordrichtung (zuverlässige Angabe ab ca. 5 km/h)

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Save As Destination (Speichere Ziel)**.

Die Tastatur wird angezeigt.

☛ Geben Sie einen Namen für das Ziel ein und bestätigen Sie mit der Schaltfläche **OK**.

Das Ziel wird unter dem eingegebenen Namen im Menü *My Destinations & Tours (Meine Ziele & Touren)* gespeichert.

Ziel-/Tourenspeicher

Es gibt zwei Listen, in denen Ziele bzw. Touren gespeichert sind:

- *Meine Ziele & Touren*:
  Häufige Ziele oder Touren können dauerhaft im Menü *My Destinations & Tours (Meine Ziele & Touren)* gespeichert werden (max. ca. 100). Das Ziel erhält einen Namen Ihrer Wahl.
- *Letzte Ziele & Touren*:
  Die letzten 20 Ziele und Touren, für die eine Route berechnet oder eine Zielführung gestartet wurde (Kap. „Route berechnen“ bzw. „Zielführung“), werden im Menü *Last Destinations & Tours (Letzte Ziele & Touren)* aufgeführt.

Ziele speichern

Speichern Sie ein Ziel oder eine Tour nach der Eingabe oder aus dem Speicher dauerhaft in *Meine Ziele & Touren*.

Ziel oder Tour speichern

Voraussetzung:

- Sie haben ein Ziel eingegeben, wie im Kapitel „Zieleingabe“ beschrieben.

  - oder -
- Sie haben ein Sonderziel gewählt, wie im Kapitel „Sonderziele“ beschrieben.

  - oder -
- Sie haben eine Tour geplant wie im Kapitel „Tourenplanung“ beschrieben.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Options (Optionen)**, um das Zusatzmenü aufzurufen.

☛ Tippen Sie auf das Symbol.

Die Tastatur wird angezeigt.

- Geben Sie einen Namen für das Ziel ein und tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**.
  Das Ziel wird unter dem eingegebenen Namen im Menü *My Destinations & Tours (Meine Ziele & Touren)* gespeichert.

Letztes Ziel oder letzte Tour speichern

- Tippen Sie im Menü *Navigation (Navigation)* auf das Symbol.
  Das Menü *Destinations & Tours Memory (Ziel- & Tourenspeicher)* wird angezeigt.
- Tippen Sie auf das Symbol.
  Das Menü *Administrate (Verwalten)* wird angezeigt.
- Tippen Sie auf das Symbol, um die letzten Ziele zu bearbeiten.
- Wählen Sie in der Liste *Last Destinations & Tours (Letzte Ziele & Touren)* das zu speichernde Ziel.
- Tippen Sie auf das Symbol.
  Die Tastatur wird angezeigt.
- Geben Sie einen Namen für das Ziel ein und tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**.
  Das Ziel wird unter dem eingegebenen Namen im Menü *My Destinations & Tours (Meine Ziele & Touren)* gespeichert.

Ziele bearbeiten

Gespeicherte Ziele können umbenannt, die Reihenfolge geändert oder gelöscht werden. Letzte Ziele können gelöscht werden.

- Tippen Sie im Menü *Navigation (Navigation)* auf das Symbol.
  Das Menü *Destinations & Tours Memory (Ziel- & Tourenspeicher)* wird angezeigt.
- Tippen Sie auf das Symbol.
  Das Menü *Administrate (Verwalten)* wird angezeigt.
- Tippen Sie auf das Symbol, um die letzten Ziele und Touren zu bearbeiten.

- oder -

- Tippen Sie auf das Symbol, um die gespeicherten Ziele und Touren zu bearbeiten.

In beiden Fällen wird die Liste mit Zielen und Touren angezeigt.

- Tippen Sie in der Liste auf das Ziel, das Sie bearbeiten möchten.
- Tippen Sie auf eines der Symbole, um das Ziel nach oben oder unten zu verschieben.
- Tippen Sie auf das Symbol, um das Ziel zu löschen.
- Tippen Sie auf das Symbol, um das Ziel umzubenennen.
  Die Tastatur wird angezeigt.
- Geben Sie einen neuen Namen für das Ziel ein und tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**.
  Das Ziel wird unter dem eingegebenen Namen im Menü *My Destinations & Tours (Meine Ziele & Touren)* gespeichert.

Alle Ziele löschen

Sie können alle letzten Ziele oder alle gespeicherten Ziele löschen.

- Tippen Sie im Menü *Navigation (Navigation)* auf das Symbol.
  Das Menü *Destinations & Tours Memory (Ziel- & Tourenspeicher)* wird angezeigt.
- Tippen Sie auf das Symbol.
  Das Menü *Administrate (Verwalten)* wird angezeigt.
- Tippen Sie auf das Symbol, um alle letzten Ziele zu löschen.

- oder -

- Tippen Sie auf das Symbol, um alle gespeicherten Ziele zu löschen.

Eine Abfrage wird angezeigt.

- Tippen Sie auf **Yes (Ja)**, um die Ziele zu löschen.

- oder -

- Tippen Sie auf **No (Nein)**, um den Vorgang abzubrechen.

Ziele sichern (Sicherheitskopie)

Für die Sicherung der gespeicherten Ziele *(Meine Ziele & Touren)* und der Heimatadresse sichern Sie die Ziele auf einer Speicherkarte.

☛ Setzen Sie die Speicherkarte in das Gerät ein, wie im Kap. „Entertainment“ beschrieben.

☛ Tippen Sie im Menü *Navigation (Navigation)* auf das Symbol.
Das Menü *Destinations & Tours Memory (Ziel- & Tourenspeicher)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Das Menü *Administrate (Verwalten)* wird angezeigt.

Ziele exportieren

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Die Ziele und die Heimatadresse werden auf die Speicherkarte kopiert.

Ziele importieren

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Das Menü *Import from SD (Von SD importieren)* wird angezeigt.

Die Ziele im Gerät werden nicht überschrieben. *Meine Ziele & Touren* werden hinzugefügt, gleiche Namen können mehrfach vorkommen. Die Heimatadresse wird nur dann geladen, wenn im Gerät noch keine besteht.

Route berechnen

Berechnen Sie die Route zu einem eingegebenen Ziel, um Fahrzeit und Entfernung zu erfahren. Danach haben Sie die Möglichkeit, die Zielführung zu starten oder beispielsweise die Routenoptionen weiter zu optimieren (Kap. „Routenoptionen festlegen“).

Alle Ziele, zu denen eine Route berechnet wird, werden in den *Letzten Zielen & Touren* gespeichert.

Routenberechnung starten

Planen Sie Ihre Urlaubsreise bequem Zuhause und verschaffen Sie sich einen Überblick über Strecke und Fahrzeit – auch ohne GPS-Empfang.

Voraussetzung:

- Sie haben ein Ziel eingegeben, wie im Kapitel „Zieleingabe“ beschrieben.

  - oder -

- Sie haben ein Sonderziel gewählt, wie im Kapitel „Sonderziele“ beschrieben.

  - oder -

- Sie haben eine Tour geplant wie im Kapitel „Tourenplanung“ beschrieben.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Options (Optionen)**, um das Zusatzmenü aufzurufen.

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Die Route wird berechnet.

- oder -

☛ Tippen Sie für Touren auf das Symbol.
Das Menü *Set Tour Start Point (Tourstartpunkt setzen)* wird angezeigt.

☛ Wählen Sie die aktuelle Position als Startpunkt oder geben Sie eine Adresse ein.
Das Ziel mit Informationen zu Zeit und Entfernung wird angezeigt. Für Touren werden die Zwischenziele angezeigt.

Hinweis:
Wenn kein GPS-Empfang verfügbar ist, wird die zuletzt bekannte Position als Startpunkt der Route angenommen.

☛ Tippen Sie auf ein Ziel, um mehr Informationen zu Zeit und Entfernung anzuzeigen.

☛ Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um das Menü zu verlassen.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Info (Info)**, um anschließend die Route in der Karte anzuzeigen oder alternative Strecken nach Entfernung und Fahrzeit zu berechnen (alternative Route berechnen: Kap. „Weitere Funktionen während der Zielführung“).

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Start Route Guidance (Starte Zielführung)**, um die Zielführung zu starten.

Routenoptionen festlegen

Die Routenoptionen können Sie jederzeit festlegen. Wenn Sie die Routenoptionen während einer Zielführung ändern, wird die Route gegebenenfalls neu berechnet.

☛ Tippen Sie in der Kartenansicht auf das Symbol.

Das Menü *Navigation (Navigation)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf das Symbol.

Das Menü *Route Options (Routenoptionen)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um die Art der Routenberechnung zu wählen:

- **My Optimum (Mein Optimum)**: Kombination aus kürzester und schnellster Route im Verhältnis von 40 zu 60 Prozent. Entfernung und Zeit werden berücksichtigt. Das Verhältnis von kurz zu schnell ist einstellbar (Schaltfläche **Options (Optionen)**).
- **Fast (Schnell)**: Die Route mit der schnellsten Fahrzeit wird berechnet.
- **Short (Kurz)**: Die Route mit der kürzesten Entfernung wird berechnet.
- **Ecological (Ökologisch)**: Die Route mit möglichst geringen Fahrtkosten (kraftstoffsparsam) wird berechnet. Dafür werden kürzeste und schnellste Route im Verhältnis von 75 zu 25 Prozent kombiniert.
- **Economic (Ökonomisch)**: Kombination aus schnellster und ökologischer Route. Zeit und Kosten werden berücksichtigt. Dafür werden kürzeste und schnellste Route im Verhältnis von 40 zu 60 Prozent kombiniert.
- **Off-road (Offroad)**: Entfernung und Zeit für die Luftlinie zwischen Position und Ziel werden berechnet (Kap. „Off-road-Zielführung“).

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um zwischen den angebotenen Geschwindigkeitsprofilen zu wechseln.

Um eine möglichst genaue Fahrzeit zu berechnen, wählen Sie eines der 2 Benutzerprofile:

- **Change (Ändern)**: Persönliche Einstellung für das Benutzerprofil. Durchschnittliche Geschwindigkeit für jeden Straßentyp.
- **Adaptive (Adaptiv)**: Option für zusätzliche automatische Anpassung an die Fahrweise.
- **Reset (Zurücksetzen)**: Bei Bedarf Benutzerprofil zurücksetzen.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um die automatische Stauumfahrung mit TMC einzuschalten (Haken) oder auszuschalten (kein Haken).

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um Autobahnen zuzulassen (Haken) oder zu vermeiden (kein Haken).

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um im Zusatzmenü gebührenpflichtige Straßen zuzulassen oder zu vermeiden.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um Fähren zuzulassen (Haken) oder zu vermeiden (kein Haken).

☛ 1 | 2 Tippen Sie auf die Schaltfläche.

Die zweite Seite des Menüs wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um Tunnel zuzulassen (Haken) oder zu vermeiden (kein Haken).

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um Saisonstraßen zuzulassen (Haken) oder zu vermeiden (kein Haken).

Saisonstraßen sind Straßen, die jahreszeitlich bedingt geschlossen werden können, z. B. bei Schneefall.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um die Aktion Wenden zuzulassen (Haken) oder zu vermeiden (kein Haken).

Wenn Sie der Fahrempfehlung einmal nicht folgen, kann statt des Wendevorgangs eine neue Route berechnet werden.

☛ Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um das Menü zu verlassen.

Zielführung

GEFAHR!

Die Missachtung von Verkehrsregeln kann Unfälle verursachen

Folgen Sie den Fahrempfehlungen nur dann, wenn es die Straßenführung und die Verkehrsregeln erlauben. Das Navigationsgerät bringt Sie auch dann ans Ziel, wenn Sie von der geplanten Route abweichen müssen.

Hinweise:

- Wiederholen Sie die Sprachausgabe, wenn Sie diese einmal nicht verstanden haben (Kap. „Sprachausgabe während der Zielführung").
- An der Karten- oder Pfeildarstellung können Sie sich jederzeit orientieren.

Zielführung starten

Wenn Sie die Zielführung starten, wird eine Route mit den Routenoptionen berechnet. Die Ziele werden automatisch in den *Letzten Zielen & Touren* gespeichert.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Start Route Guidance (Starte Zielführung)**.

Die Route wird berechnet und die Zielführung startet.

Zieleingabe während Zielführung

Wenn Sie während einer aktiven Zielführung ein weiteres Ziel eingeben und die Zielführung starten, haben Sie zwei Möglichkeiten:

- Sie können das Ziel als Zwischenziel einfügen. Dann wird die Route neu berechnet und das Zwischenziel als nächstes angefahren.
- Sie starten eine neue Zielführung zum eingegebenen Ziel.

Erreichen des Zielorts

Sobald Sie am Zielpunkt angekommen sind, wird die Meldung „Sie haben Ihr Ziel erreicht" ausgegeben. In der Karte wird dann nur noch Ihre aktuelle Position angezeigt.

Zielführung beenden

☛ Tippen Sie in der Kartenansicht auf das Symbol.

Das Aufklappmenü wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf das Symbol.

Das Menü *Route Guidance Options (Zielführungsoptionen)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um die Zielführung zu beenden.

Eine Abfrage wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf **Yes (Ja)**, um die Zielführung zu beenden.

Die Karte wird angezeigt.

- oder -

☛ Tippen Sie auf **No (Nein)**, um die Zielführung fortzusetzen.

GPS-Empfang gestört

Äußere Einflüsse können die Sicht zum Himmel und damit den GPS-Empfang des Navigationsgeräts stören (Kap. „Problemhilfetabelle").

In der Karte weist Sie das Symbol darauf hin, dass kein ausreichendes GPS-Signal empfangen wird. Wenn Sie nun eine Zielführung starten, berechnet das Navigationsgerät die Route ausgehend von der zuletzt bekannten Position.

Wenn während der Navigation der GPS-Empfang über längere Zeit gestört ist, wird die Zielführung angehalten.

Sobald der Empfang wieder hergestellt ist, erkennt das Gerät automatisch, ob sich Ihre Position geändert hat und berechnet gegebenenfalls die Route neu. Sie können die Zielführung dann einfach fortsetzen.

Off-road-Zielführung (Geocaching)

Geocaching ist die Suche nach Verstecken über GPS. Die Koordinaten der Verstecke, sog. Geocaches, werden im Internet angeboten.

Mit dem Gerät ist es möglich, vollständig ohne Berücksichtigung von Straßen zu navigieren und Koordinaten als Ziel einzugeben. Wählen Sie für die Off-road-Zielführung die Art der Routenberechnung „Offroad" in den Routenoptionen. Das Navigationsgerät unterstützt die Zielführung dann wie ein digitaler Kompass:

- Ein Pfeil weist in die Richtung des Ziels.
- Die Entfernung bis zum Ziel (Luftlinie) wird angezeigt.
- Eine Route wird nicht berechnet.
- Es werden keine Fahrempfehlungen gegeben.

Voraussetzung ist auch hier ausreichender GPS-Empfang.

☛ Geben Sie ein Ziel ein (Kap. „Zieleingabe").

☛ Wählen Sie „Offroad" als Routenoption (Kap. „Routenoptionen festlegen").

☛ Starten Sie die Zielführung (Kap. „Zielführung").

Hinweis:
Als mögliche Ziele bieten sich auch von Ihnen fotografierte Orte an. Wenn Sie mit dem Gerät ein Foto aufnehmen, wird der Ort der Aufname als Koordinaten mit dem Bild gespeichert und kann als Ziel ausgewählt werden (Kap. „Sonderziele (POI)".

Arbeiten mit der Karte

Karte anzeigen

☛ Tippen Sie im Hauptmenü auf das Symbol.

- oder -

☛ Tippen Sie in jedem beliebigen Menü mehrfach auf die Schaltfläche, bis die Karte angezeigt wird.

Karte verschieben und skalieren

Um das gewünschte Zielgebiet auf der Karte zu sehen, können Sie den Kartenausschnitt verschieben und die Karte skalieren (verkleinern und vergrößern).

☛ Tippen Sie auf eines der Symbole, um die Karte zu verkleinern bzw. zu vergrößern.

☛ Tippen Sie auf die Karte und verschieben Sie die Karte in die gewünschte Richtung.

Die Adresse bzw. die Koordinaten zum angetippten Ort werden angezeigt.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um zu Ihrer aktuellen Position zurückzukehren.

Tippen in Karte

☛ Tippen Sie auf einen Ort (eine Straße oder ein Sonderziel) in der Karte.

Der Ort wird markiert und die Adresse bzw. die Koordinaten werden angezeigt.

☛ Tippen Sie auf die gewünschte Adresse bzw. die Koordinaten.

Das Menü *Selected Position (Gewählte Position)* mit weiteren Schaltflächen wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um den Ort als Ziel zu übernehmen.

Die Zielführung wird gestartet.

- oder -

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um den Ort zu speichern.

Die Tastatur wird angezeigt.

☛ Geben Sie einen Namen für das Ziel ein und tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Das Ziel wird unter dem eingegebenen Namen im Menü *My Destinations & Tours (Meine Ziele & Touren)* gespeichert (Kap. „Ziel-/Tourenspeicher").

Schaltflächen und Symbole

In der Kartenansicht stehen Ihnen diese Schaltflächen zur Verfügung:

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um in das Menü *Navigation (Navigation)* zu gelangen.

☛ Tippen Sie in der Kartenansicht auf das Symbol, um zu den Karten-/Navigationseinstellungen oder zu den Zielführungsoptionen (Kap. „Weitere Funktionen während der Zielführung“) zu gelangen.

Hinweis:

Die Zielführungsoptionen stehen nur während der Zielführung zur Verfügung.

Die Anzeige von Zielen in der Karte muss in den Karten-/Navigationseinstellungen aktiviert werden.

Aktuelles Ziel

Meine Ziele & Touren

Heimatadresse

Letztes Ziel

Karten-/Navigationseinstellungen

Nehmen Sie Einstellungen für die Zielführung vor. Stellen Sie beispielsweise ein, welche Informationen in der Karte eingeblendet werden. Wählen Sie eine andere Straßenkarte, stellen Sie die Sprachausgabe ein oder aktivieren Sie die Tempowarnung.

☛ Tippen Sie im Hauptmenü auf das Symbol.

Die Karte wird angezeigt.

☛ Tippen Sie in der Kartenansicht auf das Symbol.

Das Menü *Map Settings (Karteneinstellungen)* wird angezeigt.

Wenn gerade eine Zielführung aktiv ist, wird das Aufklappmenü angezeigt.

☛ Tippen Sie im Aufklappmenü auf das Symbol.

Das Menü *Map Settings (Karteneinstellungen)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um in diesem Menü zu blättern.

Wenn Sie Änderungen an den Einstellungen vorgenommen haben:

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um das Menü zu verlassen.

Ankunfts-/Restfahrzeit anzeigen

Sie können einstellen, ob in den Routeninformationen die Ankunftszeit oder die Restfahrzeit (Reisezeit) angezeigt wird.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um zwischen den Einstellungen zu wechseln.

Auto-Zoom ein-/ausschalten

Der Auto-Zoom passt den Kartenmaßstab während der Zielführung optimal an die jeweilige Fahrsituation an. D. h. wenn Sie sich einer Aktion nähern, wird die Ansicht vergrößert, damit Sie beispielsweise die nächste Straßenkreuzung gut einsehen können. Falls die nächste Aktion weiter entfernt ist, wird die Ansicht verkleinert, damit Sie den Straßenverlauf gut erkennen können.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um den Auto-Zoom einzuschalten (Haken) oder auszuschalten (kein Haken).

Datensatz auswählen

Im Speicher des Navigationsgeräts ist eine Straßenkarte vorinstalliert. Auf der beiliegenden CD/DVD finden Sie je nach Gerätevariante zusätzliche Straßenkarten sowie ein Installationsprogramm, um diese Straßenkarten auf Ihre Speicherkarte zu kopieren.

☛ Setzen Sie die Speicherkarte in das Gerät ein, wie im Kapitel „Entertainment“ beschrieben.

☛ Schalten Sie das Navigationsgerät ein.

Die Straßenkarten werden automatisch von der Speicherkarte in den Speicher geladen.

☛ Tippen Sie auf der dritten Seite des Menüs *Map Settings (Karteneinstellungen)* auf das Symbol.

Eine Liste der verfügbaren Straßenkarten wird angezeigt.

☛ Tippen Sie in der Liste auf die gewünschte Straßenkarte, um sie auszuwählen.

Einheiten wählen

Sie können einstellen, welche Maßeinheiten für Entfernungen verwendet werden sollen.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um zwischen Kilometern und Meilen zu wechseln.

Geschwindigkeit und Höhe ein-/ausblenden

Die Routeninformationen während der Navigation können um die Höhe und die Geschwindigkeit erweitert werden.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um Höhe und Geschwindigkeit einzublenden (Haken) oder auszublenden (kein Haken).

Kamera ausrichten

Richten Sie das Kamerabild nach oben oder unten aus, z. B. für die Schildererkennung (weitere Funktionen: Kap. „Kamera-Funktion“).

☛ Tippen Sie auf das Symbol.

Das aktuelle Kamerabild wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf die Schaltflächen, um das Kamerabild am Horizont auszurichten.

Zur Orientierung dient Ihnen eine waagerechte Linie auf dem Display.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**, um die Einstellung zu bestätigen.

Karten-/Videodarstellung wählen

Während der Zielführung kann eine Karte mit 2D- oder 3D-Ansicht oder ein Video dargestellt werden. Für die Kartendarstellung in 2D können Sie die Kartenausrichtung wählen.

Hinweis:

Wenn Sie die Videodarstellung für die Zielführung wählen, wird die Schildererkennung deaktiviert. Es werden die Tempolimits aus dem Kartenmaterial verwendet.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um im Zusatzmenü die Einstellung zu ändern.

Sonderziele an Autobahnen ein-/ausblenden

Während der Zielführung können die Entfernungen zu Autobahn-Servicepunkten an Ihrer Route eingeblendet werden, z. B. Raststätten, Restaurants, Tankstellen.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um Entfernungen zu den Sonderzielen einzublenden (Haken) oder auszublenden (kein Haken).

Ziele in Karte ein-/ausblenden und POI-Hinweise aktivieren/deaktivieren

Sonderziele (POIs), eigene POIs (Meine POIs) und Ziele aus dem Ziel- und Tourenspeicher können in der Karte eingeblendet werden.

Für die eigenen POIs kann zusätzlich der POI-Hinweis aktiviert werden. Dann macht Sie das Gerät darauf aufmerksam: Während der Zielführung wird rechtzeitig eine Meldung eingeblendet und ein Signalton ertönt.

Hinweis:

Für die Erstellung von eigenen POIs befindet sich ein Installationsprogramm mit Anleitung auf der beiliegenden CD/DVD.

☛ Tippen Sie auf das Symbol.

Das Menü *Points of Interest (Sonderziele)* wird mit den folgenden POI-Gruppen angezeigt:

- **My Destinations (Meine Ziele)**: enthält Heimatadresse, gespeicherte und letzten Ziele
- **Points of interest (Sonderziele)**: enthält Sonderziel-Kategorien
- **My POI (Meine POI)**: enthält Ihre eigenen POIs

– **SD: My POI (SD: Meine POI)**: enthält Ihre auf einer eingelegten Speicherkarte gespeicherten eigenen POIs

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um die POI-Gruppen einzublenden (Haken) oder auszublenden (kein Haken).

Hinweis:

Jede der 4 POI-Gruppen besteht aus weiteren Kategorien oder einzelnen POIs, die Sie jeweils für die Anzeige aktivieren bzw. deaktivieren können. So können Sie genau konfigurieren, welche POIs einer POI-Gruppe tatsächlich angezeigt werden. Lesen Sie dazu weiter.

So konfigurieren Sie die Anzeige für Sonderziele und Ziele aus dem Ziel- und Tourenspeicher:

☛ Tippen Sie direkt auf die Schaltfläche **My Destinations (Meine Ziele)** bzw. **Points of interest (Sonderziele)**.

Das Menü *My destinations & tours (Meine Ziele & Touren)* bzw. *Points of interest (Sonderziele)* wird angezeigt. Im Menü werden verschiedene Kategorien angezeigt.

☛ Tippen Sie im Menü auf eine Kategorie, um die Anzeige für diese Kategorie zu aktivieren (Haken) bzw. zu deaktivieren (kein Haken).

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um das Menü zu verlassen.

So konfigurieren Sie die Anzeige für Ihre eigenen POIs:

☛ Tippen Sie direkt auf die Schaltfläche **My POI (Meine POI)** bzw. **SD: My POI (SD: Meine POI)**.

Die Schaltflächen sind nur verfügbar, wenn eigene POIs im Speicher oder auf der Speicherkarte vorliegen.

Das Menü *Points of interest (Sonderziele)* wird angezeigt. Falls Sie Ihre POIs in Kategorien und Unterkategorien angelegt haben, werden im Menü zunächst die obersten Kategorien angezeigt. Durch Tippen auf eine Kategorie zeigen Sie deren Unterkategorien bzw. deren einzelne POIs an. Sie können die Anzeige der POIs in der Karte bzw. die Anzeige von POI-Hinweisen für einen einzelnen POI oder für eine ganze Kategorie oder Unterkategorie aktivieren/deaktivieren.

☛ Tippen Sie im Menü ggf. auf eine Kategorie, um deren Unterkategorien bzw. POIs anzuzeigen. Wiederholen Sie dies, bis im Menü die Unterkategorie bzw. der POI angezeigt wird, für den Sie die Anzeige aktivieren/deaktivieren wollen.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um die POI-Hinweise zu aktivieren (Haken) oder zu deaktivieren (kein Haken).

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um das Ziel einzublenden (Haken) oder auszublenden (kein Haken).

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um das Menü zu verlassen.

Eine Abfrage wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Yes (Ja)**.

Die POI-Hinweise werden konfiguriert. Das kann einige Minuten in Anspruch nehmen.

Sprachanweisungen

Sie können die Sprachanweisungen der Navigation stummschalten (deaktivieren).

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um die Sprachanweisungen zu aktivieren (Haken) oder zu deaktivieren (kein Haken).

Spracheingabe

Stellen Sie ein, in welcher Sprache Sie die Spracheingabe vornehmen möchten.

☛ Tippen Sie auf das Symbol.

Eine Liste mit den verfügbaren Sprachen wird angezeigt.

☛ Tippen Sie in der Liste auf die Sprache, die Sie verwenden möchten.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Tag-/Nachtansicht

Schalten Sie zwischen der Tag- oder Nachtansicht um oder aktivieren Sie die automatische Umschaltung (Automatik). Wenn Sie die Automatik aktivieren, wird die Displayhelligkeit ständig an die Lichtverhältnisse angepasst.

Die Helligkeit und die Automatik sind einstellbar (Kap. „Einstellungen", „Display").

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um zwischen den Einstellungen zu wechseln.

Tempolimit

Während der Navigation können die für die Position des Fahrzeugs geltenden Tempolimits auf dem Display eingeblendet werden. Stellen Sie ein, ob bei Überschreiten des Tempolimits ein Warnton ertönt.

Die Tempolimits werden aus dem Kartenmaterial verwendet. Zusätzlich erfasst die Kamera aktuell die Schilder während der Fahrt (Schildererkennung).

Hinweis:
Wenn Sie die Videodarstellung für die Zielführung wählen, wird die Schildererkennung deaktiviert. Es werden die Tempolimits aus dem Kartenmaterial verwendet.

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Das Menü *Speed Warning (Geschwindigkeitswarnung)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um Tempolimits einzublenden (Haken) oder auszublenden (kein Haken).

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um den Warnton einzuschalten (Haken) oder stummzuschalten (kein Haken).

☛ Tippen Sie auf das Symbol, wenn der Warnton erst bei einer höheren Geschwindigkeit ertönen soll.
Stellen Sie dafür den Differenzbetrag zur erlaubten Geschwindigkeit (Toleranzwert) ein.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um die Schildererkennung zu aktivieren (Haken) oder zu deaktivieren (kein Haken).

Tour automatisch fortsetzen

Für Touren können Sie einstellen, dass nach dem Erreichen eines Zwischenziels das nächste Ziel automatisch angesteuert wird. Wenn Sie die Funktion deaktivieren, wird zuvor eine Abfrage angezeigt, ob die Zielführung zum nächsten Zwischenziel fortgesetzt werden soll.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um die Funktion zu aktivieren (Haken) oder zu deaktivieren (kein Haken).

Tourinfo ein-/ausblenden

Für Touren wird während der Zielführung Zeit und Entfernung zum nächsten Zwischenziel eingeblendet. Zusätzlich können diese Informationen für das letzte Ziel auf dem Display angezeigt werden.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um zusätzlich Zeit und Entfernung zum letzten Ziel einzublenden (Haken) oder auszublenden (kein Haken).

Kartendarstellung während der Zielführung

GEFAHR!

Die Nichtbeachtung der Beschilderung und Straßenführung vor Ort kann Unfälle verursachen

Die Informationen auf den digitalen Straßenkarten können aufgrund kurzfristiger Änderungen (Baustellen etc.) nicht mehr aktuell sein.

Zusätzliche Informationen, z. B. das Tempolimit, können nur dann eingeblendet werden, wenn sie im Kartenmaterial enthalten sind.

Die Beschilderung und Straßenführung vor Ort haben stets Vorrang vor den Informationen des Navigationsgeräts.

Navigationshilfen

Der so genannte „Carsor" stellt Ihre Position dar.

Der Kompass zeigt immer in Nordrichtung (zur Orientierung)

Feld oben: Name der nächsten Straße

Feld unten: Name der aktuellen Straße

Der Aktionspfeil zeigt die nächste Aktion und die Entfernung bis dorthin an.

Nähern Sie sich dem Ort der nächsten Aktion weiter an, wird rechts ein Balken eingeblendet: Je weniger gelbe Segmente angezeigt werden, desto näher befinden Sie sich am Ort der nächsten Aktion.

Sprachausgabe ist aktiviert.

Sprachausgabe ist deaktiviert (stummgeschaltet). Wenn Sie auf das Symbol tippen, wird die Sprachausgabe wieder aktiviert.

Routeninformationen

Verbleibende Entfernung bis zum Ziel

Voraussichtliche Ankunftszeit (bzw. Restfahrzeit)

Für Touren werden die Informationen zum nächsten Zwischenziel angezeigt. Zusätzlich können Sie Entfernung und Zeit für das letzte Ziel einblenden. (Einstellungen für Routeninformationen: Kap. „Arbeiten mit der Karte“)

POI-Hinweis

470 m 50

Während der Zielführung weist Sie das Gerät auf eigene POIs hin (Kap. „Sonderziele“, „Besondere POIs“).

Aktivieren Sie den POI-Hinweis in den Karten-/Navigationseinstellungen (Kap. „Arbeiten mit der Karte“).

Tempolimit (Schildererkennung)

Das Tempolimit kann nur dann eingeblendet werden, wenn es im Kartenmaterial enthalten ist. Verwenden Sie die Schildererkennung, um zusätzlich die Tempolimits aktuell mit der Kamera zu erfassen.

GEFAHR!

Die Nichtbeachtung der Beschilderung und Straßenführung vor Ort kann Unfälle verursachen

Die Schildererkennung durch die Kamera erfasst ausschließlich Tempolimits. Zusatzschilder oder Wechsellichtanlagen (Schilder mit Leuchtanzeige) können nicht erfasst werden.

Folgende Bedingungen stören die Schildererkennung:

- Ungünstige Lichtverhältnisse (z. B. Gegenlicht, Dunkelheit)
- Witterungsbedingungen (z. B. starker Schneefall, Unwetter)
- Ungünstige Positionen oder Verschmutzung der Schilder
- Hohe Geschwindigkeiten des Fahrzeugs

Beobachten Sie deshalb stets die Beschilderung und Straßenführung vor Ort.

70

Im linken Bereich der Karte wird das Tempolimit eingeblendet. Wenn Sie schneller fahren als es erlaubt ist, wird der grüne Rand rot angezeigt. Die zusätzlich erfassten Tempolimits werden in der Karte gekennzeichnet.

(Einstellungen zum Tempolimit: Kap. „Arbeiten mit der Karte“)

Hinweis:

Das Tempolimit kann nur dann eingeblendet werden, wenn es in den Karten-/Navigationseinstellungen aktiviert ist (Kap. „Arbeiten mit der Karte“).

Videodarstellung während der Zielführung (True Navigation)

Wenn Sie in den Karten-/Navigationseinstellungen die Videodarstellung gewählt haben (Kap. „Arbeiten mit der Karte“), sehen Sie statt einer Straßenkarte und Ihrer Position ein Videobild Ihrer Umgebung. Das Gerät führt Sie zum Ziel wie bei der Kartendarstellung.

GEFAHR!

Die Ablenkung vom Verkehr kann Unfälle verursachen

Die Videodarstellung ersetzt nicht die Sicht durch die Windschutzscheibe.

Die Videodarstellung entspricht nicht immer der Wirklichkeit, z. B. können Abstände schwer abgeschätzt werden. Das weitwinklige Objektiv der Kamera und äußere Einflüsse, z. B. Gegenlicht, Regen oder Dunkelheit, verzerren das Videobild oder beeinflussen seine Qualität.

Beobachten Sie den Verkehr stets aufmerksam durch die Scheiben im Fahrzeug.

Hinweis:

Wenn Sie die Videodarstellung für die Zielführung wählen, wird die Schildererkennung deaktiviert. Es werden die Tempolimits aus dem Kartenmaterial verwendet.

Sprachausgabe während der Zielführung

Ihr Navigationsgerät unterstützt die Zielführung mit gesprochenen Fahrempfehlungen und sagt Abbiegepunkte rechtzeitig an. Dabei nennt es Ihnen die Straßennamen. In den Karten-/Navigationseinstellungen können Sie die Sprachanweisungen der Navigation aktivieren und deaktivieren (Kap. „Arbeiten mit der Karte“).

☛ Drücken Sie in der Navigation auf die Taste **VOL -** oder **VOL +**, um die Lautstärke für die Sprachausgaben zu ändern.

☛ Tippen Sie im Display auf das Feld unten, um die letzte Sprachausgabe zu wiederholen.

Weitere Funktionen während der Zielführung

Voraussetzung:

- Zielführung
  - oder -
- Simulation

☛ Tippen Sie in der Kartenansicht auf das Symbol.
Ein Aufklappmenü wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Das Menü *Route Guidance Options (Zielführungsoptionen)* wird angezeigt.

Informationen zum Ziel anzeigen

Sie können zu jedem Ziel die Adresse, Entfernung und Fahrzeit anzeigen. Bei Touren werden zunächst alle Zwischenziele aufgelistet.

☛ Tippen Sie im Menü *Route Guidance Options (Zielführungsoptionen)* auf das Symbol.

☛ Für Touren tippen Sie auf einen Eintrag, um die Informationen für ein Zwischenziel anzuzeigen.

Zielführung abbrechen

☛ Tippen Sie im Menü *Route Guidance Options (Zielführungsoptionen)* auf das Symbol.

Nächstes Ziel überspringen

Voraussetzung:

- Tour mit mind. 1 Zwischenziel (Tourenplanung)

☛ Tippen Sie im Menü *Route Guidance Options (Zielführungsoptionen)* auf das Symbol, um das nächste Zwischenziel zu überspringen.
Die Route wird neu berechnet und das übernächste Ziel wird angefahren.

Routenliste anzeigen und Sperrungen eingeben

Sie können sich die Routenliste anzeigen lassen, um sich einen Überblick über Ihre Strecke zu verschaffen.

☛ Tippen Sie im Menü *Route Guidance Options (Zielführungsoptionen)* auf das Symbol.
Die Routenliste wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf die Schaltflächen, um in der Routenliste zu blättern.

☛ Tippen Sie auf einen Eintrag und auf die Schaltfläche **Expand (Erweitern)**, um den gewählten Streckenabschnitt vollständig anzuzeigen.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um die Routenliste wieder zu verlassen.

Streckenabschnitte ein-/ausblenden

In der Routenliste werden die Routenpunkte angezeigt. Ein Routenpunkt kann ein oder mehrere Streckenabschnitte enthalten.

☛ Tippen Sie auf die Schaltflächen, um die Streckenabschnitte einzublenden.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um zum Routenpunkt zurückzukehren.

Streckenabschnitte sperren

Sperren Sie eine Strecke in der Routenliste mit beliebig viele Streckenabschnitten. Die Sperrung wird farblich markiert.

☛ Tippen Sie auf einen Streckenabschnitt.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Blocking start (Sperrung Anfang)**, um den Startpunkt festzulegen.

☛ Tippen Sie auf einen weiteren Streckenabschnitt.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Blocking end (Sperrung Ende)**, um das Ende der Sperrung festzulegen.

Sperrung aufheben

In der Routenliste kennzeichnet das Symbol die gesperrten Streckenabschnitte.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Cancel Jam (Stau löschen)**, um die Sperrung aufzuheben.

Alternative Route berechnen

Die Routenberechnung erfolgt nach Ihren Einstellungen (Kap. „Routenoptionen festlegen“). Alternativ werden weitere Routen mit unterschiedlichen Entfernungen und Fahrzeiten angeboten. Die Luftlinie wird zum Vergleich aufgeführt und dient der Off-road-Zielführung (Kap. „Off-road-Zielführung“). Wählen Sie aus den Routenvorschlägen die günstigste Route für die Zielführung.

☛ Tippen Sie im Menü *Route Guidance Options (Zielführungsoptionen)* auf das Symbol.
Das Menü *Alternative Routes (Alternative Routen)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Show on Map (Zeige in Karte)**, um die Routen in der Karte anzuzeigen.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um die Kartenansicht wieder zu verlassen.

☛ Tippen Sie auf die gewünschte Route, um sie zu wählen.
Die Karte wird angezeigt.

Eine Sperrung eingeben

Während der Zielführung können Sie den vor Ihnen liegenden Streckenabschnitt sperren und umfahren.

Sperrung eingeben

☛ Tippen Sie im Menü *Route Guidance Options (Zielführungsoptionen)* auf das Symbol.
Das Menü *Set Traffic Jam Ahead (Stau voraus)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf die Schaltflächen, um die Länge der Sperrung einzugeben, beginnend von der aktuellen Position.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Die Route wird neu berechnet und der gesperrte Streckenabschnitt umfahren. Die gesperrte Strecke wird rot markiert.

Sperrung aufheben

☛ Tippen Sie im Menü *Route Guidance Options (Zielführungsoptionen)* erneut auf das Symbol, um die Sperrung aufzuheben.

TMC-Funktion

Im Verkehrsfunk-Datenkanal (**T**raffic **M**essage **C**hannel) werden ständig Verkehrsmeldungen übertragen. Mit Ihrem Gerät können Sie die Meldungen empfangen und anzeigen. Verwenden Sie die TMC-Funktion für die Zielführung, um Staus zu umfahren.

Außerdem erfolgt automatisch die Durchsage „Vorsicht Stau“, falls Sie sich einem von TMC gemeldeten Stau nähern.

TMC-Empfang herstellen

TMC ist ein Dienst der Rundfunkanstalten und wird nicht in allen Ländern angeboten. In der Problemhilftetabelle erfahren Sie, in welchen Ländern TMC verfügbar ist.

Ihr Navigationsgerät verfügt über eine eingebaute TMC-Antenne. Um den Empfang zu verbessern, können Sie eine externe TMC-Antenne anschließen. Das Gerät stellt automatisch den nächsten empfangbaren TMC-Sender ein. Bei Verschlechterung der Empfangsqualität sucht es sofort einen neuen Sender.

Verkehrsstörungen in der Kartendarstellung

⚠ Strecken mit Verkehrsstörungen werden rot bzw. außerhalb Ihrer Route grau markiert. Auf dringliche Gefahren, z. B. Falschfahrer, macht Sie zusätzlich ein Hinweis aufmerksam, sobald die TMC-Meldung empfangen wird.

Verkehrsmeldungen anzeigen

Das Gerät meldet auch Verkehrsstörungen, wenn Sie keine Zielführung gestartet haben.

☛ Tippen Sie im Menü *Navigation (Navigation)* auf das Symbol.

Die Verkehrsmeldungen werden aufgelistet.

☛ Tippen Sie auf die Schaltflächen, um zwischen den Meldungen zu wechseln.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Update List (Liste aktualisieren)**, um die neuesten Verkehrsmeldungen aufzulisten.

Diese Schaltfläche erscheint nur dann, wenn neue TMC-Meldungen eingehen.

☛ Tippen Sie auf einen Eintrag, um die gewünschte Meldung anzuzeigen.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Read aloud (Vorlesen)**, um die Meldung zu hören.

Automatische Stauumfahrung einschalten

Während der Zielführung führt Sie die automatische Stauumfahrung um die gemeldeten Verkehrsstörungen herum.

☛ Tippen Sie im Menü *Navigation (Navigation)* auf das Symbol.

Das Menü *Routing options (Routenoptionen)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um die automatische Stauumfahrung einzuschalten (Haken) oder auszuschalten (kein Haken).

TMC-Einstellungen

Stellen Sie Ihren bevorzugten Sender ein oder sortieren Sie die Meldungen, z. B. nach Dringlichkeit oder Entfernung. Die Sortierung bleibt nur für die aktuelle Ansicht bestehen.

☛ Tippen Sie im Menü *Navigation (Navigation)* auf das Symbol.

Das Menü *TMC Messages (TMC-Meldungen)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Options (Optionen)**, um das Zusatzmenü aufzurufen.

☛ Tippen Sie auf eines der Symbole, um die gewünschte Einstellung zu wählen:

- Alle Verkehrsstörungen alphabetisch sortieren (Standardeinstellung)
- Alle Verkehrsstörungen nach Entfernungen sortieren
- Nur Routen-relevante Meldungen
- Nur dringliche Meldungen

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um die Sendersuche zu starten.
Der nächste gefundene Sender wird in der oberen Displayleiste angezeigt.

Infotainment

Unter *Infotainment (Infotainment)* sind Anwendungen rund um die Wissensvermittlung und zur Unterhaltung zusammengefasst. Die Anwendungen sind in folgenden Kapiteln beschrieben:

- Telefonieren für unterwegs und mehr: „Bluetooth-Funktion (Telefon)“
- Nützlich auf allen Reisen: „Illustrierter Sprachführer“
- In Bildern festhalten: „Kamera“ mit Foto- und Videofunktion
- Zeitvertreib mit Musik, Bildern und Videos: „Entertainment“
- Das Internet durchstöbern und Kontakte über E-Mail pflegen: „Internet-Funktion“
- Wartezeiten sinnvoll nutzen: Die „Office-Funktion“

GEFAHR!

Die Ablenkung vom Verkehr kann Unfälle verursachen

Verwenden Sie die Infotainment-Funktionen nicht, wenn Sie Fahrer sind. Diese Anwendungen lenken vom Verkehrsgeschehen ab und mindern Ihre Reaktionsfähigkeit.

Es ist erlaubt, die Anwendungen bei stehendem Fahrzeug und ausgestelltem Motor zu nutzen.

☛ Tippen Sie im Hauptmenü auf das Symbol.
Das Menü *Infotainment (Infotainment)* wird angezeigt.

Bluetooth-Funktion (Telefon)

Bluetooth ist eine drahtlose Funkverbindung über eine kurze Distanz. Über die Bluetooth-Verbindung können Sprache und Daten übertragen werden:

- Telefonieren Sie über Bluetooth: Kap. „Freisprechfunktion“
- Laden und nutzen Sie das Telefonbuch Ihres Mobiltelefons: Kap. „Telefonbuch“
- Empfangen und senden Sie SMS: Kap. „Kurzmitteilungen (SMS)“
- Spielen Sie Musik von Ihrem Handy auf dem Navigationsgerät ab - oder übertragen Sie die Musik auf ein Autoradio: Kap. „Audioübertragung“
- Tauschen Sie Musik-, Bild- und Videodateien o. ä. mit dem Mobiltelefon aus: Kap. „Dateiübertragung“
- Surfen Sie mit Ihrem Mobiltelefon als Modem im Internet: Kap. „Bluetooth-Einstellungen vornehmen“ und Kap. „Internet-Funktionen“

Hinweis:

Bestimmte Bluetooth-Funktionen werden ggf. nicht oder nicht vollständig von allen bluetoothfähigen Geräten unterstützt. Lesen Sie die Anleitung Ihres Mobiltelefons und fragen Sie ggf. Ihren Netzbetreiber.

Bluetooth-Anwendung starten

☛ Tippen Sie im Menü *Infotainment (Infotainment)* auf das Symbol.

Das Menü *Bluetooth (Bluetooth)* wird angezeigt. Die Bluetooth-Funktion wird aktiviert.

Freisprechfunktion

Die Bedienung nehmen Sie bequem über das Display des Navigationsgeräts vor. Das Mobiltelefon kann im Handschuhfach verstaut werden.

Wenn Sie jemanden anrufen möchten, können Sie die Sprachausgabe der Navigation ausschalten (Kap. „Sprachausgabe während der Zielführung"). Die Sprachausgabe wird automatisch stummgeschaltet, wenn ein Anruf eingeht.

Das Telefongespräch erfolgt über das eingebaute Mikrofon.

Voraussetzungen:

- Bluetooth-Verbindung zum Mobiltelefon (Kap. „Bluetooth-Verbindung aufbauen")

☛ Tippen Sie im Menü *Bluetooth (Bluetooth)* auf das Symbol.

Das Menü *Call (Anruf)* wird angezeigt.

Anrufen

Gewählte und eingehende Telefonnummern werden in der Anrufliste (neben der Tastatur) gespeichert und können erneut gewählt werden.

☛ Tippen Sie über die Tastatur eine Telefonnummer Ihrer Wahl ein.

- oder -

☛ Wählen Sie eine Telefonnummer in der Anrufliste.

Die Telefonnummer wird in der oberen Zeile vollständig angezeigt.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Dial (Wählen)**.

Der Anruf wird getätigt.

Anruf entgegennehmen oder ablehnen

Wenn ein Anruf eingeht, wird die Telefonnummer des Anrufers angezeigt (sofern die Nummer nicht unterdrückt wird).

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Accept (Annehmen)**, um den Anruf anzunehmen.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Reject (Ablehnen)**, um den Anruf abzulehnen.

Anruf beenden und weitere Funktionen

Während des Telefonats werden zusätzliche Schaltflächen eingeblendet.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Cancel (Ende)** bzw. **End (Beenden)**, wenn Sie das Gespräch beenden möchten.

- oder -

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Transfer (Übertrage)**, um das Gespräch auf Ihr Mobiltelefon umzuleiten.

- oder -

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **DTMF (Wähltöne)**, um die Ziffern-Tastatur aufzurufen.

Manchmal ist es erforderlich, Zahlen einzugeben, z. B. für automatische Systeme wie Mailboxen.

Anrufliste verwalten

☛ Tippen Sie in der Anrufliste auf die gewünschte Telefonnummer.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Options (Optionen)**.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um den Eintrag zu löschen.

- oder -

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um alle Einträge zu löschen.

- oder -

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um die Telefonnummer anzurufen.

Telefonbuch

Für mehr Telefonkomfort steht die Telefonbuchfunktion zur Verfügung. Füllen Sie das Telefonbuch selbst mit Einträgen oder laden Sie die Einträge aus Ihrem Mobiltelefon in das Gerät.

Telefonbuch laden

Voraussetzungen:

- Ihr Mobiltelefon unterstützt diese Funktion
- Bluetooth-Verbindung zum Mobiltelefon (Kap. „Bluetooth-Verbindung aufbauen“)

Hinweis:
Bei Einträgen mit mehreren Telefonnummern im Mobiltelefon wird die erste Telefonnummer in das Telefonbuch übertragen.

☛ Tippen Sie auf der zweiten Seite des Menüs *Bluetooth Settings (Bluetooth-Einstellungen)* auf das Symbol.

Anrufen aus dem Telefonbuch

☛ Tippen Sie im Menü *Bluetooth (Bluetooth)* auf das Symbol.
Das Telefonbuch wird angezeigt.

☛ Tippen Sie im Telefonbuch auf einen Eintrag.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Call (Anruf)**.
Die Telefonnummer wird angerufen.

Eintrag hinzufügen

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Options (Optionen)**.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um einen Eintrag hinzuzufügen.
Die Tastatur wird angezeigt.

☛ Geben Sie den Namen ein und bestätigen Sie mit **OK**.

☛ Geben Sie die Telefonnummer ein und bestätigen Sie mit **OK**.
Die Telefonnummer wird unter dem eingegebenen Namen gespeichert.

Einträge bearbeiten

☛ Tippen Sie im Telefonbuch auf einen Eintrag.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Options (Optionen)**.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um einen Eintrag zu ändern.

- oder -

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um den Eintrag zu löschen.

- oder -

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um alle Einträge zu löschen.

Kurzmitteilungen (SMS)

Über das Navigationsgerät können Sie den Short Message Service (SMS, engl.: Kurzmitteilungsdienst) nutzen. Senden und empfangen Sie Kurzmitteilungen.

Voraussetzungen:

- Ihr Mobiltelefon unterstützt diese Funktion
- Bluetooth-Verbindung zum Mobiltelefon (Kap. „Bluetooth-Verbindung aufbauen“)

☛ Tippen Sie im Menü *Bluetooth (Bluetooth)* auf das Symbol.
Das Menü *SMS (SMS)* wird angezeigt.

SMS schreiben

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Write Message (Neue Nachricht)**.

☛ Tippen Sie auf das freie Feld neben **Number (Nummer)** und geben Sie die Telefonnummer ein.

☛ Tippen Sie auf das noch leere Textfeld und geben Sie Ihre Mitteilung ein.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Send (Senden)**.
Die Mitteilung wird gesendet.

Posteingang/-ausgang

Eingehende und gesendete SMS werden gespeichert. Sie können gelesen und gelöscht werden.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Read Inbox Messages (Posteingang lesen)**, um eingegangene Mitteilungen aufzulisten.

- oder -

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Read Outbox Messages (Postausgang lesen)**, um gesendete Mitteilungen aufzulisten.

☛ Tippen Sie in der Liste auf einen Eintrag, um die gewünschte Mitteilung auszuwählen.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **View (Anzeigen)**, um die Mitteilung vollständig anzuzeigen.

- oder -

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Options (Optionen)**.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um den Eintrag zu löschen.

- oder -

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um alle Einträge zu löschen.

Audioübertragung

Hören und bedienen Sie über das Navigationsgerät die Musik, die auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert ist.

Die Musik kann auch vom Navigationsgerät über die Fahrzeuglautsprecher wiedergegeben werden: Verbinden Sie das Gerät über Bluetooth mit Ihrem Autoradio. Das Navigationsgerät wird als Audioquelle verwendet. Lesen Sie dazu die Anleitung Ihres Autoradios. Fragen Sie Ihren Blaupunkt-Fachhändler, welche Autoradios die Funktion mit diesem Gerät unterstützen.

Voraussetzungen:

- Ihr Mobiltelefon unterstützt diese Funktion
- Bluetooth-Verbindung zum Mobiltelefon (Kap. „Bluetooth-Verbindung aufbauen“)

☛ Tippen Sie im Menü *Bluetooth (Bluetooth)* auf das Symbol.

Das Menü *Music Player (Music Player)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um die Wiedergabe zu starten.

☛ Drücken Sie die Taste **VOL -** oder **VOL +**, um die Lautstärke einzustellen.

Hinweis:

Die maximale Lautstärke ist abhängig von der eingestellten Lautstärke im Mobiltelefon.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um den nächsten Titel zu spielen.

☛ Tippen Sie mehrmals auf die Schaltfläche, um den aktuellen Titel oder den vorherigen Titel zu spielen.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um die Wiedergabe zu beenden.

☛ Drücken Sie den **Ein-/Ausschalter** kurz, um während der Wiedergabe eine andere Anwendung zu starten, z. B. die Navigation.

- oder -

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um die Wiedergabe zu beenden.

Dateiübertragung

Übertragen Sie zwischen den Bluetooth-Geräten Musiktitel, Bilder, Videos o. ä.

Voraussetzungen:

- Ihr Mobiltelefon unterstützt diese Funktion
- Bluetooth-Verbindung zum Mobiltelefon (Kap. „Bluetooth-Verbindung aufbauen“)

☛ Tippen Sie im Menü *Bluetooth (Bluetooth)* auf das Symbol.

Das Menü *File Transfer (Datei-Transfer)* wird angezeigt.

Daten hoch-/herunterladen

☛ Tippen Sie auf das Symbol.

Das Menü *File Download (Datei laden)* wird angezeigt.

- oder -

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Das Menü *File Upload (Datei senden)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf die gewünschte Datei.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Download (Lade Datei)**, um die Datei in den Speicher im Gerät zu übertragen.

Die Datei wird im Verzeichnis „TravelPilot“ des Geräts abgelegt.

- oder -

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Upload (Sende Datei)**, um die Datei zu versenden.

Bluetooth-Verbindung aufbauen

Eine Bluetooth-Verbindung kann nur aufgebaut werden, wenn die Geräte gekoppelt sind.

Leiten Sie den Vorgang mit dem Mobiltelefon oder dem Navigationsgerät ein. Wir empfehlen das Koppeln mit dem Mobiltelefon.

Voraussetzungen:

- Bluetoothfähiges und kompatibles Mobiltelefon (Fragen Sie Ihren Blaupunkt-Fachhändler.)
- Bluetooth-Funktion und Sichtbarkeit im Mobiltelefon sind aktiviert
- Bluetooth-Funktion und Sichtbarkeit im Navigationsgerät sind aktiviert (Kap. „Bluetooth-Einstellungen vornehmen“)

Koppeln mit dem Mobiltelefon

☛ Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion im Mobiltelefon.

☛ Starten Sie die Suche nach bluetoothfähigen Geräten.

☛ Wählen Sie in der Ergebnisliste das Navigationsgerät aus.

☛ Geben Sie die PIN „0000“ ein.

Koppeln mit dem Navigationsgerät

Wenn Sie den Kopplungsvorgang mit dem Navigationsgerät vornehmen möchten, starten Sie die Suche nach bluetoothfähigen Geräten.

☛ Tippen Sie im Menü *Bluetooth (Bluetooth)* auf das Symbol.
Das Menü *Bluetooth Settings (Bluetooth-Einstellungen)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Das Menü *Inquiring (Suche Geräte)* wird angezeigt.

Die Suche nach bluetoothfähigen Geräten startet. Die Geräte werden aufgelistet.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Stop (Stopp)**, wenn Sie die Suche beenden möchten.

☛ Tippen Sie in der Liste auf das Mobiltelefon, das Sie koppeln möchten.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Connect (Verbinden)**.

- oder -

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **DUN**, um das Bluetooth-Profil „DUN“ (Dialup Networking Profile) zu aktivieren und das Mobiltelefon auch als Zugang zum Internet nutzen zu können.

Hinweis:
Eine Verbindung unter Verwendung des Profils „DUN“ ist nur möglich, wenn das Mobiltelefon dieses Profil unterstützt.

Die PIN-Abfrage wird angezeigt.

☛ Geben Sie im Mobiltelefon die PIN „0000“ ein.

Die Geräte werden gekoppelt und die Bluetooth-Verbindung wird aufgebaut.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Refresh (Aktualisieren)**, um die Suche erneut zu starten.

Bluetooth-Verbindung aufbauen und trennen

Wenn Sie ein Mobiltelefon zum ersten Mal mit dem Gerät koppeln, wird die Bluetooth-Verbindung automatisch aufgebaut, unabhängig davon, ob Sie den Kopplungsvorgang mit dem Mobiltelefon oder dem Navigationsgerät eingeleitet haben.

Hinweis:
Die Bluetooth-Verbindung wird getrennt, wenn Sie das Gerät ausschalten oder Mobil-

telefon und Gerät räumlich voneinander trennen.

☛ Tippen Sie im Menü *Bluetooth Settings (Bluetooth-Einstellungen)* auf das Symbol.

Das Menü *Paired Devices (Verbundene Geräte)* wird angezeigt. Alle Mobiltelefone, die gekoppelt wurden, werden aufgelistet.

☛ Tippen Sie in der Liste auf ein Mobiltelefon.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Options (Optionen)**.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um die Bluetooth-Verbindung aufzubauen.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um die Bluetooth-Verbindung zu trennen.

Weitere Mobiltelefone mit dem Navigationsgerät koppeln

Starten Sie die Suche nach bluetoothfähigen Geräten, wenn Sie weitere Mobiltelefone koppeln möchten.

Wenn gerade eine Bluetooth-Verbindung besteht, kann kein weiteres Mobiltelefon gekoppelt werden. Es erscheint die Abfrage „Verbindung trennen?“. Sie muss getrennt werden, weil die Verbindung nur zu einem Gerät aufgebaut werden kann.

Hinweis:

- Sie können max. 10 Mobiltelefone koppeln. Koppeln Sie ein elftes, wird das älteste Mobiltelefon gelöscht.
- Die Bluetooth-Verbindung kann nur zu einem Mobiltelefon aufgebaut werden. Sind weitere verfügbar, wird nur das Mobiltelefon verbunden, das zuletzt gekoppelt wurde.

☛ Tippen Sie im Menü *Bluetooth Settings (Bluetooth-Einstellungen)* auf das Symbol.

Das Menü *Inquiring (Suche Geräte)* wird angezeigt.

Die Suche nach bluetoothfähigen Geräten startet. Die Geräte werden aufgelistet.

☛ Gehen Sie vor, wie im Kapitel „Koppeln mit dem Navigationsgerät“ beschrieben und geben Sie die PIN „0000“ ein.

Bluetooth-Einstellungen vornehmen

Einstellungen im Menü *Bluetooth Settings (Bluetooth-Einstellungen)*:

- Bluetooth-Funktion aktivieren/deaktivieren
- Sichtbarkeit ein-/ausschalten
- Liste der verbundenen (gekoppelten) Geräte (u. a. Bluetooth-Verbindung aufbauen/trennen)
- Suche nach Geräten (weitere Mobiltelefone koppeln, Kap. „Bluetooth-Verbindung aufbauen“)
- Klingelton für eingehende Anrufe

Auf der zweiten Seite des Menüs finden Sie außerdem diese Einstellungen:

- Verbindung automatisch herstellen
- PIN ändern für Bluetooth-Verbindung
- RAS-Einstellung für Internetzugang
- Automatische Rufannahme für eingehende Anrufe
- Telefonbuch laden (Kap. „Telefonbuch“)

☛ Tippen Sie im Menü *Bluetooth (Bluetooth)* auf das Symbol.

Das Menü *Bluetooth Settings (Bluetooth-Einstellungen)* wird angezeigt.

☛ 1 | 2 ▶ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um in diesem Menü zu blättern.

Wenn Sie Änderungen an den Einstellungen vorgenommen haben:

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um das Menü zu verlassen.

Bluetooth-Funktion aktivieren/deaktivieren

Deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion, wenn Sie sie nicht benötigen. Die Funktion verbraucht zusätzlich Strom, wodurch die Betriebsdauer des Navigationsgerätes verringert wird.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um Bluetooth zu aktivieren (Haken) oder zu deaktivieren (kein Haken).

Sichtbarkeit ein-/ausschalten

Für die Bluetooth-Verbindung muss das Navigationsgerät für andere bluetoothfähige Geräte sichtbar sein.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um die Sichtbarkeit einzuschalten (Haken) oder auszuschalten (kein Haken).

Verbundene Geräte

Alle gekoppelten Mobiltelefone werden im Menü *Paired Devices (Verbundene Geräte)* aufgelistet und können bearbeitet werden.

Voraussetzung:

- Bluetooth-Funktion und Sichtbarkeit im Mobiltelefon sind aktiviert

  Hinweis:

  Die Bluetooth-Verbindung kann nur zu **einem** Mobiltelefon aufgebaut werden. Sind weitere verfügbar, wird nur das Mobiltelefon verbunden, das zuletzt gekoppelt wurde.

☛ Tippen Sie auf das Symbol.

Das Menü *Paired Devices (Verbundene Geräte)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie in der Liste auf ein Mobiltelefon.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Options (Optionen)**.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um die Bluetooth-Verbindung aufzubauen.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um die Bluetooth-Verbindung zu trennen.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um das Mobiltelefon in der Liste umzubenennen.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um das Mobiltelefon aus der Liste zu löschen.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um alle Mobiltelefone zu löschen.

Klingelton

☛ Tippen Sie auf das Symbol.

Das Menü *User Ring Tone (Benutzer-Klingelton)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf den gewünschten Klingelton.

☛ Drücken Sie die Taste **VOL -** oder **VOL +**, um die Lautstärke einzustellen.

Verbindung automatisch herstellen

Wenn Sie das Gerät ausschalten, wird die Bluetooth-Verbindung getrennt. Die automatische Verbindung bewirkt, dass die Geräte wieder verbunden werden, sobald das Gerät wieder eingeschaltet wird.

☛ Tippen Sie auf der zweiten Seite des Menüs *Bluetooth Settings (Bluetooth-Einstellungen)* auf das Symbol, um die automatische Verbindung zu erlauben (Haken) oder zu verhindern (kein Haken).

PIN ändern

Wenn Sie über Bluetooth Geräte miteinander verbinden möchten, werden Sie aufgefordert, eine PIN einzugeben. Diese PIN ist standardmäßig „0000“, ist aber änderbar.

☛ Tippen Sie auf der zweiten Seite des Menüs *Bluetooth Settings (Bluetooth-Einstellungen)* auf das Symbol.

Das Menü *Change PIN code (PIN-Code ändern)* wird angezeigt.

☛ Geben Sie über die Tastatur eine neue PIN Ihrer Wahl ein.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**.

RAS-Einstellungen

Für den Zugang ins Internet mit dem Navigationsgerät (Kap. „Internet-Funktion“) benötigen Sie ein Modem. Um Ihr Mobiltelefon als Modem zu verwenden, richten Sie den Zugang im Navigationsgerät ein.

Hinweis:

Beachten Sie , dass das Mobiltelefon für eine Internetverbindung unter Verwendung des Bluetooth-Profils „DUN“ (Dialup Networking

Profile) verbunden sein muss (Kap. „Koppeln mit dem Navigationsgerät“).

Erfragen Sie die folgenden Einstellungen bei Ihrem Netzbetreiber oder entnehmen Sie sie der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons:

- **APN**: z. B. „TELEKOM“
- **Benutzername**: z. B. „tm“
- **Passwort**: z. B. „tm“
- **DHCP** (optional)
- **DNS 1/2** (optional)
- **Wählen**: Rufnummer
- **Login-Skript** (optional)

Voraussetzung:

- Mobiltelefon mit Modem-Funktion
- Bluetooth-Verbindung

☛ Tippen Sie auf der zweiten Seite des Menüs *Bluetooth Settings (Bluetooth-Einstellungen)* auf das Symbol.

Das Menü *RAS Settings (RAS-Einstellungen)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf die Schaltflächen, um die entsprechenden Einstellungen vorzunehmen.

Automatische Rufannahme

Die automatische Rufannahme bewirkt, dass eingehende Anrufe automatisch angenommen werden.

☛ Tippen Sie auf der zweiten Seite des Menüs *Bluetooth Settings (Bluetooth-Einstellungen)* auf das Symbol, um die Funktion einzuschalten (Haken) oder auszuschalten (kein Haken).

Illustrierter Sprachführer

Wenn Sie in ein anderes Land reisen, hilft Ihnen der Sprachführer mit geläufigen Redewendungen und Sätzen zu vielen Themen, wie z. B. Restaurant oder Hotel. Die Redewendungen sind mit Illustrationen ausgestattet und werden zum Nachsprechen vorgelesen – praktisch zum Sprachenlernen.

☛ Tippen Sie im Menü *Infotainment (Infotainment)* auf das Symbol.

Das Menü *Topic Selection (Themenauswahl)* wird angezeigt.

Als Ausgangssprache wird die Sprache verwendet, die Sie in den Einstellungen gewählt haben.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Language (Sprache)**, wenn Sie die Ausgangs- oder Zielsprache ändern möchten.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um in diesem Menü zu blättern.

☛ Tippen Sie auf eines der Symbole, um ein Themengebiet zu wählen.

Die Unterthemen werden aufgelistet.

☛ Tippen Sie auf einen Eintrag, um ein Unterthema zu wählen.

Die Redewendungen werden aufgelistet.

☛ Tippen Sie in der Liste auf einen Eintrag, um die gewählte Redewendung zu hören.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um die Redewendung weitere Male abzuspielen.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um die gewünschte Redewendung in das Benutzerthema zu übertragen.

☛ Tippen Sie im Menü *Topic Selection (Themenauswahl)* auf der letzten Seite auf das Symbol, um das Benutzerthema aufzurufen.

Das Benutzerthema enthält Ihre persönliche Sammlung von Redewendungen aus verschiedenen Themengebieten.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um eine Redewendung aus dem Benutzerthema zu entfernen.

Kamera-Funktion

Die Kamera verwenden Sie unterwegs für Schnappschüsse oder Videoaufnahmen.

☛ Tippen Sie im Menü *Infotainment (Infotainment)* auf das Symbol.

Auf dem Display wird das aktuelle Kamerabild gezeigt.

☛ Tippen Sie auf die Mitte des Displays, um die Schaltflächen einzublenden.

☛ Mode Tippen Sie auf die Schaltfläche, um Einstellungen für die Kamera vorzunehmen:

- **Special Effect (Spezialeffekt)**: Farbeinstellungen
- **Click Sound (Tastenton)**: Verschlussgeräusch beim Auslösen aktivieren/deaktivieren
- **Video Mode (Video-Modus)**: Zwischen Fotografieren (kein Haken) und Filmen (Haken) wechseln
- **Resolution (Auflösung)**: Bildauflösung wählen

Die Helligkeit wird automatisch an die Umgebung angepasst.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**.

☛ Tippen Sie auf die Schaltflächen, um das Kamerabild zu skalieren (nicht für höchste Auflösung).

Fotografieren (Geotagging)

Die Fotos enthalten den Ort ihrer Aufnahme in Koordinaten (sog. „Geotagging"). Diese Koordinaten verwenden Sie als eigene POIs mit dem Installationsprogramm auf beiliegender CD/DVD. Außerdem können Sie ein Foto und damit den Ort der Aufnahme direkt als Sonderziel auswählen (Kap. „POI-Position wählen").

☛ Mode Aktivieren Sie in den Einstellungen die Fotofunktion (**Video-Modus aus** (kein Haken)).

☛ Tippen Sie auf die Taste **VOL -** oder **VOL +**, um ein Foto aufzunehmen.

Die Fotos werden im Verzeichnis „TravelPilot" > „Photo" gespeichert.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um das Fotoalbum anzuzeigen.

Im Fotoalbum starten Sie die Präsentation aller Fotos. Sie können auch alle Fotos löschen oder ein bestimmtes Foto auswählen (Dateinamen antippen) und löschen.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um das Menü zu verlassen.

Filmen

Hinweis:

Filme werden im Format 4:3 aufgenommen.

☛ Mode Aktivieren Sie in den Einstellungen die Filmfunktion (**Video-Modus ein** (Haken)).

☛ Tippen Sie auf die Taste **VOL -** oder **VOL +**, um die Aufnahme zu starten und zu beenden.

Während des Filmens wird die Aufnahmezeit eingeblendet.

Die Videos werden im Verzeichnis „TravelPilot" > „Video" gespeichert.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um die Videoaufnahmen anzuzeigen.

☛ Tippen Sie auf die Videoaufnahme, die Sie ansehen möchten.

Die Bedienung ist die gleiche wie in der Entertainment-Videowiedergabe (Kap. „Entertainment", „Videodateien abspielen").

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um das Menü zu verlassen.

Entertainment

Im Menü *Entertainment (Entertainment)* können Sie Musik-, Bild- und Videodateien abspielen. Oder Sie vertreiben sich die Zeit mit Fernsehen (DVB-T) oder verschiedenen Spielen.

GEFAHR!

Die Ablenkung vom Verkehr kann Unfälle verursachen

Verwenden Sie die Entertainment-Funktionen nicht, wenn Sie Fahrer sind. Es ist erlaubt, die Anwendungen bei stehendem Fahrzeug und ausgestelltem Motor zu nutzen.

Speicherkarte einsetzen und entnehmen

Das Gerät verwendet Daten unabhängig davon, ob sie sich im Speicher oder auf der Speicherkarte befinden.

☛ Schieben Sie Ihre Speicherkarte mit den Kontakten nach vorn in den Kartenschacht bis die Karte einrastet.

Wenn Sie die Speicherkarte nach Verwendung wieder entnehmen möchten:

☛ Beenden Sie gegebenenfalls alle laufenden Anwendungen der Speicherkarte, z. B. die Musikwiedergabe.

☛ Drücken Sie die Speicherkarte vorsichtig in den Kartenschacht hinein, bis sie entriegelt wird.

Die Speicherkarte wird ein wenig aus dem Kartenschacht ausgeschoben und kann entnommen werden.

Entertainment starten

☛ Tippen Sie im Menü *Infotainment (Infotainment)* auf das Symbol.

Das Menü *Entertainment (Entertainment)* wird angezeigt.

Musikdateien abspielen

Das Gerät spielt alle Musiktitel, die sich im Speicher und auf der Speicherkarte befinden. Welche Datenformate und Playlisten unterstützt werden, finden Sie in den Technischen Daten.

☛ Tippen Sie im Menü *Entertainment (Entertainment)* auf das Symbol.

Das Wiedergabemenü wird angezeigt. Der erste bzw. der zuletzt gespielte Titel wird angezeigt.

Hinweis:

Das Albumbild wird im Wiedergabemenü eingeblendet, wenn es im sog. ID3-Tag (Version 2) des MP3-Titels enthalten ist. Die Option „ID3-Tags anzeigen“ muss aktiviert sein.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche für die Wiedergabe.

☛ Drücken Sie die Taste **VOL -** oder **VOL +**, um die Lautstärke einzustellen.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um einen anderen Titel zu spielen.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um jeweils ca. 10 Sekunden vor- oder zurückzuspringen.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um die Wiedergabe zu unterbrechen.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um die Wiedergabe fortzusetzen.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um die Wiedergabe zu beenden.

☛ Drücken Sie den **Ein-/Ausschalter** kurz, um während der Wiedergabe eine andere Anwendung zu starten, z. B. die Navigation.

- oder -

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um die Wiedergabe zu beenden.

Equalizer

Die aktuelle Equalizereinstellung wird unter der Anzeige von Titel und Interpret angezeigt.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um eine andere Equalizervoreinstellung zu wählen.

Zufällige Wiedergabe (Mix)

Mit der Mix-Funktion spielen Sie die Titel des aktuellen Verzeichnisses, einer Playlist oder des gewählten Genres zufällig ab:

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Options (Optionen)**, um zusätzliche Funktionen anzuzeigen.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um die Funktion einzuschalten (Haken) oder auszuschalten (kein Haken).

Wiederholte Wiedergabe (Repeat)

Mit der Repeat-Funktion spielen Sie den aktuellen Titel wiederholt ab.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Options (Optionen)**, um zusätzliche Funktionen anzuzeigen.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um die Funktion einzuschalten (Haken) oder auszuschalten (kein Haken).

ID3-Tags anzeigen

ID3-Tags sind Zusatzinformationen, z. B. zum Album, Interpret und Titel sowie Albumbilder, die Musikdateien im MP3-Format enthalten können.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Options (Optionen)**, um zusätzliche Funktionen anzuzeigen.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um ID3-Texte einzublenden (Haken) oder auszublenden (kein Haken).

Musikliste aufrufen (Browse)

Mit der „Browse"-Funktion können Sie alle Musikdateien auflisten und durchstöbern.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Options (Optionen)**, um zusätzliche Funktionen anzuzeigen.

☛ Tippen Sie auf das Symbol. Die Musikliste wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um in die nächst höhere Verzeichnisebene zu wechseln.

☛ Tippen Sie auf eine der folgenden Schaltflächen, um die Musikdateien zu sortieren:
- **Album (Album):** Alphabetische Sortierung nach Alben
- **Artist (Künstler):** Alphabetische Sortierung nach Interpreten
- **Genre (Genre):** Alphabetische Sortierung nach Musikrichtung
- **Playlist (Playlist):** Sortierung nach Wiedergabelisten auf der Speicherkarte
- **Browse (Browse):** Sortierung nach Dateien auf der Speicherkarte/im Speicher

☛ Tippen Sie auf einen Titel, um ihn abzuspielen.

- oder -

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um die Musikliste wieder zu verlassen.

Bilddateien anzeigen

Das Gerät zeigt alle Bilder an, die sich im Speicher und auf der Speicherkarte befinden. Welche Datenformate unterstützt werden, finden Sie in den Technischen Daten.

☛ Tippen Sie im Menü *Entertainment (Entertainment)* auf das Symbol.
Das Wiedergabemenü wird angezeigt. Das erste bzw. das zuletzt angesehene Bild wird angezeigt.

In der unteren Displayleiste sehen Sie, wie viele Bilder im aktuellen Verzeichnis verfügbar sind.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um in ein anderes Verzeichnis zu wechseln.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um ein anderes Bild anzuzeigen.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um Informationen zur Bilddatei anzuzehen.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um ein Bild zu löschen.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um das Menü zu verlassen.

Präsentation

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um die Präsentation zu starten.

☛ Wenn Sie die Präsentation beenden möchten, tippen Sie auf das Bild.
Das Wiedergabemenü wird angezeigt.

So stellen Sie ein, wie lange ein Bild in der Präsentation angezeigt wird:

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Options (Optionen)**, um zusätzliche Funktionen anzuzeigen.

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Das Menü *Slide Duration (Intervall)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf einen Eintrag in der Liste.

Dateipfadnamen anzeigen

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Options (Optionen)**, um zusätzliche Funktionen anzuzeigen.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um die Dateipfade der Bilder einzublenden (Haken) oder auszublenden (kein Haken).

Bild drehen

Die Bilder im Wiedergabemenü und in der Präsentation können manuell oder automatisch nach links oder rechts gedreht werden. Die Automatik funktioniert nur, wenn diese Information in der Bilddatei enthalten ist. Einige Fotokameras speichern die Information während der Aufnahme ab.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Options (Optionen)**, um zusätzliche Funktionen anzuzeigen.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um die Einstellung zu wechseln.

Bilderliste aufrufen (Browse)

Mit der „Browse"-Funktion können Sie alle Bilddateien auflisten und durchstöbern.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Options (Optionen)**, um zusätzliche Funktionen anzuzeigen.

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Die Bilderliste wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf ein Verzeichnis, um es zu öffnen.

☛ Tippen Sie auf ein Bild, um es anzuzeigen.
- oder -

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um die Bilderliste wieder zu verlassen.

Videodateien abspielen

Das Gerät gibt alle Videos wieder, die sich im Speicher und auf der Speicherkarte befinden. Welche Datenformate unterstützt werden, finden Sie in den Technischen Daten.

☛ Tippen Sie im Menü *Entertainment (Entertainment)* auf das Symbol.
Die Videoliste wird geladen.

☛ Tippen Sie in der Liste auf einen Eintrag, um das gewünschte Video abzuspielen.

☛ Tippen Sie auf das Display, um weitere Schaltflächen anzuzeigen.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um die Wiedergabe zu unterbrechen.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um die Wiedergabe fortzusetzen.

☛ Tippen Sie in der unteren Displayleiste auf den Schieber, um vor- oder zurückzuspulen.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um das Video zu löschen.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um die Wiedergabe zu beenden.

Rückfahrkamera oder externe Audio-/ Video-Quelle anschließen

Wenn eine Rückfahrkamera fahrzeugseitig korrekt angeschlossen ist, können Sie das Kamerabild auf dem Display des Geräts übertragen, sobald Sie den Rückwärtsgang einlegen.

Darüber hinaus wird auch für Unterhaltung gesorgt: Das Navigationsgerät kann Videos abspielen, die auf einem externen Gerät gespeichert sind, z. B. von einem Media-Player, oder Sie nutzen es als mobile Audio-/Video-Quelle.

Voraussetzung:

- Korrekte Einstellungen für die Buchse AV-IN/ OUT (Kap. „Einstellungen“)

Navigationsgerät als Video-Quelle verwenden

Verbinden Sie das Navigationsgerät über das AV-Kabel mit einem anderen Ausgabegerät, z. B. einem tragbaren DVD-Player. Lesen Sie dazu auch die Anleitung des Ausgabegerätes.

Die Buchse AV-IN/OUT muss auf AV-OUT eingestellt sein, um Videos auf das Ausgabegerät übertragen zu können.

Externes Gerät als Video-Quelle verwenden

Die Buchse AV-IN/OUT muss auf AV-IN eingestellt sein, um ein Videosignal empfangen zu können.

☛ Schließen Sie das Audio-/Video-Gerät über die Buchse AV-IN/OUT an.

☛ Tippen Sie im Menü *Entertainment (Entertainment)* auf das Symbol.
Die Videoliste wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **AV IN**, um externe Videos anzuschauen.
Das Bild einer angeschlossenen Rückfahrkamera wird automatisch übertragen, sobald ein Videosignal eingeht (automatische Videosignalerkennung).

Spiele

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Das Menü *Games (Spiele)* wird angezeigt.

Diese Spiele stehen Ihnen zur Verfügung:

– Logikspiel (Sudoku): Füllen Sie jedes der 9 Untergitter mit den Ziffern 1 bis 9. Jede Ziffer darf nur einmal in jeder Reihe vorkommen.
– Kartenspiele (Freecell/Solitaire): Sortieren Sie die Karten in aufsteigender Reihenfolge.
– Gedächtnisspiel: Decken Sie gleiche Kartenpaare auf.
– Zahlen-/Bilderpuzzle: Schieben Sie die einzelnen Bildteile zu einem ganzen Bild zusammen oder ordnen Sie die Ziffern.

Fernsehen (DVB-T)

Mobiles Fernsehen wird mit DVB-T (**D**igital **V**ideo **B**roadcasting **T**errestrial) möglich. Digitale Fernseh-Signale werden von den Rundfunkanstalten verbreitet. Der Empfang erfolgt über eine Antenne (terrestrisch).

GEFAHR!

Die Ablenkung vom Verkehr kann Unfälle verursachen

Verwenden Sie die Funktion nicht, wenn Sie Fahrer sind. Es ist erlaubt, die Anwendungen bei stehendem Fahrzeug und ausgestelltem Motor zu nutzen.

Empfang herstellen

DVB-T ist ein digitaler Fernsehstandard, der nicht in allen Ländern und Regionen angeboten wird. Informieren Sie sich vor Ort oder im Internet, ob DVB-T in der jeweiligen Region verfügbar ist.

Ihr Navigationsgerät verfügt über eine eingebaute ausziehbare DVB-T-Antenne. Um den Empfang zu verbessern, können Sie eine externe Antenne an den Antenneneingang anschließen.

DVB-T-Anwendung starten

☛ Tippen Sie im Menü *Infotainment (Infotainment)* auf das Symbol.
Das Menü *Entertainment (Entertainment)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Das aktuelle Fernsehbild wird angezeigt, wenn bereits ein Sender eingestellt ist.

☛ Tippen Sie auf eine beliebige Stelle im Display, um die Schaltflächen für die Bedienung ein- oder auszublenden.

☛ Exit Tippen Sie auf die Schaltfläche, um die DVB-T-Anwendung zu beenden.

Sender suchen

☛ Tippen Sie auf eine beliebige Stelle im Display, um die Schaltflächen einzublenden.

☛ Tippen Sie auf die Senderleiste oben im Display.
Die Senderliste wird angezeigt.

☛ Scan Tippen Sie auf die Schaltfläche, um die Sendersuche zu starten.
Wenn die Suche beendet ist, werden die gefundenen Sender in der Liste angezeigt.

☛ Tippen Sie auf einen Eintrag, um den gewünschten Sender zu wählen.

☛ Drücken Sie die Taste **VOL -** oder **VOL +**, um die Lautstärke einzustellen.

Sender auswählen

☛ Tippen Sie auf eine beliebige Stelle im Display, um die Schaltflächen einzublenden.
Die Senderleiste oben im Display zeigt den Namen und die Empfangsqualität des aktuellen Senders an.

Die Programmleiste unten im Display enthält Namen und Zeiten des aktuellen und kommenden Programms.

☛ Tippen Sie auf eine der Schaltflächen der Senderleiste, um von einem zum anderen Sender umzuschalten.

- oder -

☛ Tippen Sie auf die Senderleiste, um die Senderliste aufzurufen und den gewünschten Sender direkt anzuwählen.

☛ My All Tippen Sie auf die Schaltflächen, um zwischen der Sender- oder Favoritenliste zu wechseln.

- oder -

☛ Tippen Sie auf eine der Schaltflächen der Programmleiste, um zu sehen, welche Programme auf anderen Sendern aktuell laufen.

Der Sender wird nicht umgeschaltet.

☛ Tippen Sie auf die Programmleiste unten im Display, um zum Sender mit dem gewünschten Programm zu wechseln.

Favoritenliste erstellen

Erstellen Sie eine Liste mit Ihren Lieblings-Sendern.

☛ Tippen Sie auf eine beliebige Stelle im Display, um die Schaltflächen einzublenden.

☛ Tippen Sie auf die Senderleiste oben im Display, um die Senderliste aufzurufen.

☛ Edit Tippen Sie auf die Schaltfläche, um Senderliste (links) und Favoritenliste (rechts) anzuzeigen.

☛ Tippen Sie auf eine der Schaltflächen, um zwischen den Listen zu wechseln.

- oder -

☛ Wählen Sie eine der Listen aus, indem Sie direkt auf die Sender- bzw. Favoritenliste tippen.

☛ Tippen Sie auf eine der Schaltflächen, um in den Listen zu blättern.

☛ Tippen Sie in der Senderliste auf einen Sender Ihrer Wahl.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um den Sender in die Favoritenliste zu übertragen.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um einen gewählten Sender aus der Favoritenliste zu entfernen.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um einen gewählten Sender aus der Senderliste zu entfernen.

☛ Tippen Sie in der Favoritenliste auf einen Sender Ihrer Wahl.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um den gewählten Sender in der Favoritenliste zu verschieben.

☛ Exit Tippen Sie auf die Schaltfläche, um das Menü zu verlassen.

Teletext

Der Teletext enthält Programmhinweise zum Sender, z. B. Programmänderungen, oder aktuelle Sportergebnisse und Nachrichten. Die Informationen werden ständig aktualisiert.

Hinweis:

Für die Inhalte des Teletextes ist die jeweilige Rundfunkanstalt verantwortlich.

☛ Tippen Sie auf eine beliebige Stelle im Display, um die Schaltflächen einzublenden.

☛ TXT Tippen Sie auf das Symbol.

Der Teletext wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf eine beliebige Stelle im Display, um die Zahlen-Tastatur aufzurufen und eine bestimmte Seitennummer einzugeben.

☛ Tippen Sie in der Zahlen-Tastatur auf das Symbol, um die Schrift zu vergrößern.

☛ Tippen Sie in der Zahlen-Tastatur auf das Symbol, um zwischen transparentem oder deckendem Hintergrund zu wechseln.

☛ Tippen Sie auf eine der Schaltflächen, um in den Teletextseiten zu blättern.

☛ Tippen Sie auf eine der Schaltflächen, um innerhalb einer Teletextseite zu blättern.

☛ Exit Tippen Sie auf die Schaltfläche, um das Menü zu verlassen.

Elektronische Programmzeitschrift (EPG)

Die elektronische Programmzeitschrift (**E**lectronic **P**rogramm **G**uide) ist eine Programmübersicht zu laufenden und kommenden Fernsehsendungen. Sie orientiert sich am aktuellen Datum und Uhrzeit.

> **Hinweis:**
> Für die Inhalte der EPG ist die jeweilige Rundfunkanstalt verantwortlich.

☛ Tippen Sie auf eine beliebige Stelle im Display, um die Schaltflächen einzublenden.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche.
Die aktuelle Programmübersicht wird angezeigt.
Im linken Displaybereich sind die Sender aufgelistet. Daneben befinden sich die zugehörigen Programme.

☛ Tippen Sie auf die Schaltflächen, um die Programmübersicht zu vergrößern oder zu verkleinern.
Je nachdem wie Sie skalieren, werden mehr oder weniger Programmtitel angezeigt.

☛ Tippen Sie auf eine der Schaltflächen, um in den aktuellen Programmen zu blättern.

☛ Tippen Sie auf eine der Schaltflächen, um im Programmangebot eines Senders zu blättern.

☛ Tippen Sie auf einen Programmtitel, um die Programmbeschreibung anzuzeigen.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um das Menü zu verlassen.

☛ Tippen Sie auf den Sendernamen, um zu seinem aktuellen Programm zu wechseln.

DVB-T-Einstellungen

Einstellungen im DVB-T-Menü:

- Audio
- Video
- Untertitel
- System

☛ Tippen Sie auf eine beliebige Stelle im Display, um die Schaltflächen einzublenden.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um die Einstellungen aufzurufen.

☛ Tippen Sie auf eine der Schaltflächen, um in den Einstellungen zu blättern.

Wenn Sie Änderungen an den Einstellungen vorgenommen haben:

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um das Menü zu verlassen.

Ton

Einige Sender strahlen für bestimmte Programme 2-Kanal-Ton aus, d. h. Original- und Synchronton. Wählen Sie aus, ob Sie beide Kanäle hören möchten („Stereo“) oder nur den Original- bzw. den Synchronton (Kanal „Links“ oder „Rechts“).

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Audio (Ton)**.
Das Menü *Settings Audio (Einstellungen Ton)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Stereo (Stereo)**, **Left (Links)** oder **Right (Rechts)**, um die gewünschte Einstellung zu wählen.

☛ Tippen Sie in der Sprachenliste auf Ihre bevorzugte Sprache.

Video

Für das Fernsehbild auf dem Display kann ein Format gewählt werden. Die Zoom-Einstellung vergrößert das Fernsehbild bis auf die Größe des Displays. Die Automatik (Auto) passt die Größe automatisch an das Display an.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Video (Video)**.
Das Menü *Settings Aspect (Einstellungen Format)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Auto (Auto)**, **4 : 3 (4 : 3)** oder **Zoom (Zoom)**, um die gewünschte Einstellung zu wählen.

Untertitel

Werden vom Sender Untertitel zu einem aktuellen Programm angeboten, können diese angezeigt werden. Abhängig vom Sprachenangebot können Sie aus der Sprachenliste Ihre bevorzugte Sprache wählen.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Subtitle (Untertitel)**.

Das Menü *Settings Subtitle (Einstellungen Untertitel)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Auto (Auto)** oder **Off (Aus)**, um die Untertitel ein- oder auszublenden.

☛ Tippen Sie in der Sprachenliste auf die gewünschte Sprache.

System

In diesem Menü nehmen Sie Einstellungen für den Empfang vor oder löschen die Senderliste, um an einem anderen Ort die Sendersuche zu starten.

Wenn die DVB-T-Funktion nicht korrekt funktioniert, führen Sie ein Reset durch.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **System (System)**.

Das Menü *Settings System (Einstellungen System)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie ggf. auf die Schaltflächen, um im Menü zu blättern.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Factory Reset (Werkseinstellungen)**, um die Einstellungen für DVB-T zurück auf die Werkseinstellungen zu setzen.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Reset Reception Data (Empfangsdaten zurücksetzen)**, um alle gespeicherten Sender zu löschen.

☛ Wählen Sie im Menü *Country (Land)* bzw. *Language (Sprache)* ihre regionale Einstellung durch Tippen Sie auf die entsprechende Schaltfläche.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Mobil (Mobil)**, wenn Sie unterwegs fernsehen möchten (empfohlene Einstellung).

- oder -

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Stationary (Stationär)**, wenn Sie sich an einem festen Standort befinden.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **0 s (0 Sekunden)**, **10 s (10 Sekunden)** oder **20 s (20 Sekunden)**, um einen Wert für die automatische Sendersuche zu wählen.

Wenn sich der Empfang verschlechtert, wird nach einem stärkeren Sendersignal gesucht. Der Wert gibt an, in welchen Zeitabständen die Suche erfolgt.

Internet-Funktion

Verbinden Sie das Gerät wie einen mobilen Computer mit einem WLAN-Router, einem Hotspot im Hotel o. ä. und nutzen Sie die Internet-Funktion.

Hinweis für Frankreich:
Die WLAN-Funktion dieses Gerätes darf in Frankreich nur in Gebäuden benutzt werden, da außerhalb von Gebäuden andere Dienste gestört werden könnten.

Das Menü *Internet (Internet)* hält für Sie viele Mittel der Kommunikation für unterwegs bereit – halten Sie sich per Internet-Telefon (VoIP), E-Mail, Web-Browser oder Radio auf dem Laufenden. Laden und konsumieren Sie jederzeit und überall kurze Beiträge aus Radio und Fernsehen (sog. Podcasts).

Hinweis:
Sie können die Internet-Funktionen auch nutzen, wenn das Gerät via Bluetooth mit einem Mobiltelefon verbunden ist, das das Bluetooth-Profil „DUN“ (Dialup Networking Profile) unterstützt (Kap. „Bluetooth-Funktion (Telefon)“).
Beachten Sie, dass eine Internet-Verbindung über ein Mobiltelefon zusätzliche und möglicherweise hohe Kosten verursacht.
Nutzen Sie bei der Übertragung großer Datenmengen (z. B. Internet-Radio) eine geeignete Verbindung (z. B. UMTS).

GEFAHR!

Die Ablenkung vom Verkehr kann Unfälle verursachen

Verwenden Sie die Funktion nicht, wenn Sie Fahrer sind. Es ist erlaubt, die Anwendungen bei stehendem Fahrzeug und ausgestelltem Motor zu nutzen.

☛ Tippen Sie im Menü *Infotainment (Infotainment)* auf das Symbol.

Falls die Navigation aktiv ist, erfolgt die Meldung *Navigation will be stopped. Continue? (Die Navigation wird abgeschaltet. Fortfahren?)*.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Yes (Ja)**, um die Navigation zu beenden.

Das Menü *Internet (Internet)* wird angezeigt.

- oder -

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **No (Nein)**, um abzubrechen.

Internet einrichten (WLAN-Einstellungen)

☛ Tippen Sie auf das Symbol.

Das Menü *WLAN Settings (WLAN-Einstellungen)* wird angezeigt. Netzwerke in der Umgebung werden automatisch gesucht. Die sichtbaren Netzwerke werden mit ihren Namen aufgelistet.

Sichtbares WLAN-Netzwerk verbinden

☛ Tippen Sie in der Liste auf einen Eintrag, um das gewünschte Netzwerk zu wählen.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Options (Optionen)**.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um das Gerät mit dem Netzwerk zu verbinden.

Die Voreinstellungen des Netzwerkes werden übernommen und angezeigt.

☛ Wenn das Netzwerk verschlüsselt ist, tippen Sie in der Zeile **Security (Sicherheit)** so oft auf die angezeigte Verschlüsselung, bis die vom Netzwerk verwendete Verschlüsselung ausgewählt ist.

☛ Wenn eine Verschlüsselung ausgewählt ist, tippen Sie in der Zeile **Key (Schlüssel)** in das freie Feld und tragen Sie den Netzwerkschlüssel des WLAN-Routers mit Hilfe der Tastatur ein. Bestätigen Sie den eingegebenen Schlüssel mit der Schaltfläche **OK**.

☛ Bestätigen Sie die vorgenommenen WLAN-Einstellungen mit der Schaltfläche **OK**.

In der Liste wird mit roter Schrift gekennzeichnet, dass das Netzwerk mit dem Gerät verbunden ist.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um das Menü zu verlassen.

Unsichtbares WLAN-Netzwerk (SSID ist unterdrückt) manuell einrichten und verbinden

Voraussetzung:
- Sie kennen den Namen (SSID) des Netzwerks.

☛ Tippen Sie im Menü *WLAN Settings (WLAN-Einstellungen)* auf die Schaltfläche **Options (Optionen)**.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um den Namen und die Einstellungen des unsichtbaren Netzwerks anzugeben.

☛ Tippen Sie in der jeweiligen Zeile in das zugehörige Feld, um den Namen des Netzwerks und ggf. den benötigten Schlüssel einzugeben und um ggf. eine Verschlüsselung bzw. die IP-Einstellungen auszuwählen.

☛ Bestätigen Sie die vorgenommenen WLAN-Einstellungen mit der Schaltfläche **OK**.

In der Liste wird mit roter Schrift gekennzeichnet, ob das Netzwerk mit dem Gerät verbunden ist.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um das Menü zu verlassen.

Verbindung zu WLAN-Netzwerk beenden

☛ Tippen Sie in der Liste auf einen Eintrag, um das gewünschte Netzwerk zu wählen.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Options (Optionen)**.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um die Verbindung zum Netzwerk zu beenden.

Web-Browser

☛ Tippen Sie auf das Symbol.

Der Web-Browser wird angezeigt.

Die Symbolleiste

In der Symbolleiste finden Sie alle Kommandos, um den Web-Browser zu bedienen.

☛ Tippen Sie in der unteren Displayleiste auf die Schaltfläche **Open Toolbar (Werkzeuge)**.

Back / Forward: Durch kürzlich besuchte Webseite blättern

Reload: Webseite erneut laden

URL: Webadresse aufrufen

Home: Startseite aufrufen

Bookmarks: Lesezeichen für Ihre Lieblings-Webseiten

History: Die zuletzt besuchten Webadressen auflisten und aufrufen.

Search: Suchmenü anzeigen

Menu: Menü anzeigen

Webseite aufrufen

☛ URL: Tippen Sie in der Symbolleiste auf das Symbol, um eine Webadresse einzugeben.

Das Menü *Enter Address (Adresse eingeben)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf das leere Eingabefeld.

Die Tastatur wird angezeigt.

☛ Geben Sie eine Webadresse ein, z. B. *http://www.blaupunkt.com*.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**, um die Webseite im aktuellen Fenster anzuzeigen.

- oder -

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Open in New Window (In neuem Fenster öffnen)**, um die Webseite im neuen Fenster anzuzeigen.

Reiter eines Fensters

Wenn Sie mehrere Fenster geöffnet haben, tippen Sie direkt auf den Reiter, um zu einem Fenster zu wechseln.

Sie können auf der Webseite blättern und Verweise auf andere Webseiten (Hyperlinks) anklicken – wie auf Ihrem Computer.

Hinweis:

Nutzen Sie die Menüeinstellungen, Reiter *View (Ansicht)*, um die Darstellung der Webseite zu optimieren (Kap. „Grundeinstellungen des Web-Browsers“).

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um ein Fenster zu schließen.

Hinweis:

Anstatt eine Adresse einzugeben, können Sie auch eine der zuletzt besuchten Webadressen auswählen. Tippen Sie dazu auf die Schaltfläche **Input History (Aus dem Verlauf auswählen)**.

Webseiten/-adressen aus dem Verlauf auswählen

☛ Tippen Sie in der Symbolleiste auf das Symbol, um den Verlauf anzuzeigen.

History

Das Menü *Visit History (Verlauf besuchen)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie in der Liste auf den gewünschten Eintrag.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Open (Öffnen)**, um die Webseite anzuzeigen.

Im Menü erhalten Sie zusätzliche Optionen:

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Menu (Menü)**.

☛ Tippen Sie im Menü auf die entsprechende Schaltfläche, um eine Funktion auszuwählen:

- **Open in New Window (In neuem Fenster öffnen)**: Die zuvor in der Liste ausgewählte Webseite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- **Display by Address/Title (Anhand der Adresse/des Titels anzeigen)**: In der Liste werden entweder die Adressen oder die Titel der Webseiten angezeigt.
- **Delete (Löschen)/Delete All (Alle löschen)**: Die zuvor markierte Webseite bzw. alle Webseiten werden aus der Liste gelöscht.
- **Close Menu (Menü schließen)**: Das Menü wird geschlossen.

☛ Tippen Sie erneut auf die entsprechende Schaltfläche, um die Funktion aufzurufen.

☛ Falls Sie eine oder alle Webseiten löschen wollen, tippen Sie im Fenster *Confirmation (Bestätigung)* auf **OK** bzw. **Cancel (Abbrechen)**.

☛ Schließen Sie nach einem Abbruch ggf. zuerst das Menü.

☛ Tippen Sie ggf. auf die Schaltfläche **Close (Schließen)**, um das Menü *Visit History (Verlauf besuchen)* zu schließen.

Lesezeichen hinzufügen und auswählen

☛ Tippen Sie in der Symbolleiste auf das Symbol, um das Lesezeichenmenü zu öffnen.

Bookmarks

☛ Tippen Sie im Menü auf die entsprechende Schaltfläche, um eine Funktion auszuwählen:

- **Bookmarks (Lesezeichen)**: Das Menü *Bookmarks (Lesezeichen)* wird geöffnet.
- **Add to Bookmarks (Den Lesezeichen hinzufügen)**: Die aktuelle Webseite wird den Lesezeichen hinzugefügt.
- **Close Menu (Menü schließen)**: Das Menü wird geschlossen.

☛ Tippen Sie erneut auf die entsprechende Schaltfläche, um die Funktion aufzurufen.

Im Menü *Bookmarks (Lesezeichen)*:

☛ Tippen Sie in der Liste auf den gewünschten Eintrag.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Open (Öffnen)**, um die Webseite anzuzeigen.

Im Menü erhalten Sie zusätzliche Optionen:

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Menu (Menü)**.

☛ Tippen Sie im Menü auf die entsprechende Schaltfläche, um eine Funktion auszuwählen (Welche Funktionen verfügbar sind, hängt von den aktuellen Einstellungen ab):

- **Open in New Window (In neuem Fenster öffnen)**: Die zuvor in der Liste ausgewählte Webseite wird in einem neuen Fenster geöffnet.

– **Edit (Bearbeiten)**: Tippen Sie in das Feld **Title (Titel)**, um mit der Tastatur einen neuen Titel für das Lesezeichen einzugeben.
– **Display by List/Thumbnail (Als Liste/ Vorschau anzeigen)**: Lesezeichen werden als Liste oder als verkleinerte Vorschau der Webseite angezeigt.
– **Display by Address/Title (Anhand der Adresse/des Titels anzeigen)**: Zu den Webseiten werden entweder die Adressen oder die Titel angezeigt.
– **Move Up/Down (Nach oben/unten verschieben)**: Das zuvor ausgewählte Lesezeichen wird in der Liste nach oben/unten verschoben.
– **Delete (Löschen)/Delete All (Alle löschen)**: Die zuvor markierte Webseite bzw. alle Webseiten werden aus der Liste gelöscht.
– **Close Menu (Menü schließen)**: Das Menü wird geschlossen.

☛ Tippen Sie erneut auf die entsprechende Schaltfläche, um die Funktion aufzurufen.

☛ Falls Sie eine oder alle Webseiten löschen wollen, tippen Sie im Fenster *Confirmation (Bestätigung)* auf **OK** bzw. **Cancel (Abbrechen)**.

☛ Schließen Sie ggf. zuerst das Menü.

☛ Tippen Sie ggf. auf die Schaltfläche **Close (Schließen)**, um das Menü *Bookmarks (Lesezeichen)* zu schließen.

Text auf der aktuellen Webseite suchen

☛ Search Tippen Sie in der Symbolleiste auf das Symbol, um das Suchmenü zu öffnen.

☛ Tippen Sie im Menü auf die entsprechende Schaltfläche, um eine Funktion auszuwählen:
– **Retrieval in Page (Suche auf dieser Seite)**: Die Suchmaske wird geöffnet und über/unter der aktuellen Webseite angezeigt.
– **Close Menu (Menü schließen)**: Das Menü wird geschlossen.

☛ Tippen Sie erneut auf die entsprechende Schaltfläche, um die Funktion aufzurufen.

In der Suchmaske:

☛ Tippen Sie in das leere Textfeld, um mit der Tastatur einen Suchtext einzugeben.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Search Up/ Down (Suche auf-/abwärts)**, um den Suchtext in der Webseite zu suchen.

☛ Tippen Sie auf eine der Schaltflächen, um die Suchmaske im Display über bzw. unter der Webseite anzuzeigen.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um die Suchmaske zu schließen.

Grundeinstellungen des Web-Browsers

Sie können verschiedene Grundeinstellungen für den Web-Browser vornehmen, z. B. die Größe, mit der eine Webseite angezeigt wird:

☛ Menu Tippen Sie in der Symbolleiste auf das Symbol, um das Menü für die Grundeinstellungen zu öffnen.

☛ Tippen Sie auf den Reiter **View (Ansicht)**.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Zoom (Zoom)**.

Eine Information über die Funktion wird angezeigt.

☛ Tippen Sie erneut auf die Schaltfläche **Zoom (Zoom)**.

Das Menü wird geöffnet.

☛ Tippen Sie doppelt auf einen Menüeintrag, z. B. **125%**.

Das Menü wird geschlossen. Die Webseite wird in der gewählten Vergrößerung angezeigt.

Weitere Einstellungen im Menü:

- Reiter *Page Tasks (Seiten-Einstellungen)*:
  – **Set as Home Page (Als Homepage)**: Startseite einrichten.
  – **Page Memos (Lesezeichen)**: Liste der gespeicherten Webseiten anzeigen.
  – **Save as Page Memo (Als Lesezeichen speichern)**: Aktuelle Webseite speichern.
  – **Save Link (Verweis speichern)**: Einen Link speichern.
  – **Translate Page (Seite übersetzen)**: Seiteninhalt übersetzen lassen.

  - **Switch Frames (Frame wechseln)**: Zwischen Frames einer Websseite wechseln.
  - **Disconnect (Trennen)**: Internetverbindung beenden.
- Reiter *View (Ansicht)*:
  - **Display Mode (Displaymodus)**: Anzeige der Webseite einstellen (z. B. für die Displaygröße optimiert).
  - **Text Size (Textgröße)**: Textgröße wählen.
  - **Zoom (Zoom)**: Webseite vergrößert/verkleinert anzeigen.
  - **Encoding (Verschlüsselung)**: Textcodierung auswählen.
  - **Advanced Settings (Weitere Einstellungen)**: Weitere Einstellungen für die Seitendarstellung (z. B. Anzeige von Bildern, Tabellen oder Animationen zulassen/unterbinden).
  - **Page Information (Seiteninformation)**: Informationen über die aktuelle Webseite anzeigen.
  - **Server Certificates (Serverzertifikate)**: Sicherheitszertifikate.
- Reiter *Settings (Einstellungen)*:
  - **Security (Sicherheit)**: Sicherheitseinstellungen (z. B. SSL und Zertifikate).
  - **Cookies (Cookies)**: Einstellungen für das Zulassen von Cookies.
  - **Delete Cookies (Cookies löschen)**: Cookies löschen.
  - **Cache (Cache)**: Cache aktivieren und löschen.
  - **Proxy (Proxy)**: Proxy-Server-Einstellungen.
  - **Auto Connection (Automatisch verbinden)**: Einstellungen für eine automatische Verbindung.
  - **Browser Information (Browser-Info)**: Informationen über Hersteller und Version des Bowsers anzeigen.

Web-Browser beenden

☛ Schließen Sie das letzte Fenster des Webbrowsers (siehe Abschnitt „Webseite aufrufen“), um in das Menü *Internet (Internet)* zurückzukehren.

E-Mail-Verkehr

Die E-Mails werden im internen Speicher im Verzeichnis „TravelPilot / Email“ abgelegt (Kap. „Meine Dateien“).

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Der Ordner *Inbox (Posteingang)* wird angezeigt.
Vor der Verwendung, muss der E-Mail-Verkehr eingerichtet werden.

E-Mail-Verkehr einrichten

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Options (Optionen)**.
Das Menü *Settings (Einstellungen)* wird mit den folgenden Optionen angezeigt:
- Einstellungen für das Senden und Empfangen.
- E-Mail-Accounts einrichten und verwalten.
- Spam-Einstellungen.
- Werkseinstellungen der E-Mail-Anwendung wiederherstellen.
- Informationen über die E-Mail-Anwendung anzeigen.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um das Menü zu verlassen.

E-Mail-Accounts einrichten und verwalten

☛ Tippen Sie im Menü *Settings (Einstellungen)* auf das Symbol.
Das Menü *Accounts (Konto)* wird angezeigt.

Um einen neuen Account anzulegen,

☛ tippen Sie auf die Schaltfläche **New (Neu)**.
Die erste Seite des Menüs *New Account (Neues Konto)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um in diesem Menü zu blättern.

☛ Tippen Sie jeweils in das leere Textfeld der folgenden Einträge, um mit der Tastatur die entsprechende Eingabe vorzunehmen:
  - **Account Name (Kontoname)**: Frei wählbarer Name für den Account.
  - **Email Address (E-Mailadresse)**: E-Mail-Adresse des Accounts.
  - **User Name (Benutzername)**: Benutzername des Accounts.
  - **Password (Passwort)**: Passwort des Accounts.
  - **POP3/IMAP4**: Adresse des POP3- bzw. IMAP4-Servers.
  - **SMTP**: Adresse des SMTP-Servers.

☛ Tippen Sie unter dem Eintrag **Server (Server)** auf **POP3** bzw. **IMAP4**, um den Servertyp für den Empfang von E-Mails auszuwählen.

☛ Tippen Sie auf folgende Einträge, um die entsprechende Option zu aktivieren (Haken) bzw. zu deaktivieren (kein Haken):
  - **SMTP Need Authentication (SMTP benötigt Authentifizierung)**: Der SMTP-Server verlangt eine Authentifizierung vor dem Senden von E-Mails.
  - **Save Copy on Server Kopie auf Server belassen)**: Abgerufene E-Mails bleiben nach dem Abrufen als Kopie auf dem Server gespeichert.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Save (Sichern)**, um die Eingabe zu speichern und in das Menü *Accounts (Konto)* zurückzukehren.

Um einen bestehenden Account zu bearbeiten,

☛ tippen Sie doppelt auf den Account in der Liste.

Um einen Account als Standard-Account für das Empfangen und Senden von E-Mails auszuwählen,

☛ tippen Sie auf den Account in der Liste.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Select (Auswählen)**.

  Der Account wird in der Liste durch das Fähnchen-Symbol als Standard-Account gekennzeichnet.

Um einen oder alle Accounts zu löschen,

☛ tippen Sie ggf. auf den Account in der Liste.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Delete (Löschen)** bzw. **Clear (Alle löschen)**.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**, um das Löschen zu bestätigen, bzw. auf **Cancel (Abbruch)**.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um das Menü zu verlassen.

Einstellungen für das Senden und Empfangen

☛ Tippen Sie im Menü *Settings (Einstellungen)* auf das Symbol.

  Das Menü *General Settings (Allgemeine Einstellungen)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf folgende Einträge, um die entsprechende Option zu aktivieren (Haken) bzw. zu deaktivieren (kein Haken):
  - **Only Receive Header (Nur Nachrichtenkopf laden)**: Beim Abrufen von E-Mails nur deren Betreff und nicht die ganze E-Mail empfangen, um Übertragungszeit zu sparen.
  - **Ask for Receipt (Empfangsbestätigung anfordern)**: Beim Senden von E-Mails eine Empfangsbestätigung anfordern.

☛ Tippen Sie für die folgenden Einträge jeweils auf die Pfeilsymbole, um eine der verfügbaren Einstellungen auszuwählen:
  - **Receive Account (Empfangskonto)**: Auswahl des Accounts, dessen E-Mails Sie abrufen wollen.
  - **Per Receive/Send Limit (Empfangs-/Sendelimit)**: Dateigröße als Obergrenze für zu empfangende bzw. zu sendende E-Mails auswählen. Größere E-Mails werden nicht abgerufen bzw. gesendet.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Save (Sichern)**, um die Eingabe zu speichern und in das Menü *Settings (Einstellungen)* zurückzukehren.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um das Menü zu verlassen.

Spam-Einstellungen vornehmen

Als Spam erkannte E-Mails werden statt im Ordner *Inbox (Posteingang)* automatisch im Ordner *Spam (Spam)* gespeichert.

☛ Tippen Sie im Menü *Settings (Einstellungen)* auf das Symbol.
Das Menü *Spam (Spam)* mit der Liste der Spam-Adressen wird angezeigt.

Um eine neue Spam-Adresse einzugeben,

☛ tippen Sie auf die Schaltfläche **New (Neu)**.

☛ Tippen Sie in das leere Textfeld, um mit der Tastatur eine E-Mail-Adresse einzugeben.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Save (Sichern)**, um die Eingabe zu speichern und in das Menü *Spam (Spam)* zurückzukehren.

Um Spam-Adressen zu löschen,

☛ tippen Sie ggf. auf eine Adresse in der Liste.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Delete (Löschen),** um die zuvor ausgewählte Adresse zu löschen, bzw. auf **Clear (Alle löschen)**, um alle Adressen zu löschen.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um das Menü zu verlassen.

Weitere Einstellungen

Um die Werkseinstellungen der E-Mail-Anwendung wiederherzustellen,

☛ tippen Sie im Menü *Settings (Einstellungen)* auf das Symbol.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**, um das Zurücksetzen zu bestätigen, bzw. auf **Cancel (Abbruch)**.

Um Informationen über Hersteller und Version der E-Mail-Anwendung anzuzeigen,

☛ tippen Sie im Menü *Settings (Einstellungen)* auf das Symbol.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**, um die Information wieder auszublenden.

E-Mail-Funktion verwenden

Um einen E-Mail-Ordner auszuwählen,

☛ tippen Sie auf die Schaltfläche **Folder (Ordner)**.

☛ Tippen Sie im Menü auf einen der folgenden Einträge:
- **Inbox (Posteingang)**: Eingangsordner
- **Draft (Entwurf)**: Entwürfe (gespeicherte E-Mails)
- **Outbox (Postausgang)**: Zum Senden bereit stehende E-Mails
- **Sent Box (Gesendete Objekte)**: Gesendete E-Mails
- **Spam (Spam)**: Als Spam erkannte E-Mails
- **Trash (Gelöschte Objekte)**: Gelöschte E-Mails

Der entsprechende Ordner und sein Inhalt werden angezeigt.

Um eine E-Mail zu öffnen, zu lesen und ggf. zu bearbeiten,

☛ tippen Sie doppelt auf die E-Mail.
Eine E-Mail im Ordner *Inbox (Posteingang)* wird im Menü *Read (Lesen)* geöffnet. E-Mails aus anderen Ordnern werden im Menü *Compose (Verfassen)* geöffnet und können bearbeitet werden (siehe Kap. „E-Mail bearbeiten“).

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um in diesem Menü zu blättern.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um die Anhänge der E-Mail aufzulisten und ggf. zu öffnen oder zu speichern.

Um E-Mails zu verwalten,

☛ tippen Sie ggf. einmal auf eine E-Mail, um diese zu markieren.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Actions (Aktionen)**.

☛ Tippen Sie im Menü auf einen der folgenden Einträge:
- **New (Neu)**: E-Mail im Menü *Compose (Verfassen)* erstellen und senden oder als Entwurf speichern (siehe Kap. E-Mail bearbeiten)
- **Receive (Empfangen)**: E-Mails empfangen
- **Delete (Löschen)**: Eine markierte E-Mail löschen
- **Delete All (Alle löschen)**: Alle E-Mails löschen
- **Sort By (Sortieren)**: E-Mails in der Liste nach Date (Datum), Subject (Betreff) oder Size (Größe) sortieren (Kriterium auswählen und mit **OK** bestätigen)

– **Export (Exportieren)**: Eine markierte E-Mail im Dialog *Save As (Speichern als)* in einem Verzeichnis abspeichern

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Quit (Beenden)**, um das Menü zu verlassen.

E-Mail bearbeiten

☛ Tippen Sie im Menü *Compose (Verfassen)* auf die Schaltfläche, um im Menü zu blättern.

Um einen Account auszuwählen,

☛ tippen Sie für den Eintrag **From (Von)** auf die Pfeilsymbole.

Um die Priorität der E-Mail einzustellen,

☛ tippen Sie auf die Schaltfläche.

☛ Tippen Sie im Menü auf einen der folgenden Einträge:

- **High (Hoch)**: Hohe Priorität
- **Normal (Normal)**: Mittlere Priorität
- **Low (Niedrig)**: Niedrige Priorität

Um die Adressaten sowie Betreff und Inhalt der E-Mail einzugeben,

☛ tippen Sie jeweils in das leere Textfeld der folgenden Einträge, um mit der Tastatur die entsprechende Eingabe vorzunehmen:

- **To:/Cc:/Bcc**: E-Mail-Adresse des Adressaten
- **Subject**: Betreff
- **Großes Textfeld**: Inhalt

Um einen E-Mail-Anhang anzugeben,

☛ tippen Sie auf die Schaltfläche.
Das Menü *Attachment (Anhang)* wird geöffnet.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Add (Hinzufügen)**.

☛ Wählen Sie im Dialog *Open (Öffnen)* eine Datei aus:

- Tippen Sie doppelt auf einen Datenträger/ein Verzeichnis, um es zu öffnen.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche, um in das übergeordnete Verzeichnis zu wechseln.
- Tippen Sie auf eine Datei, um sie zu markieren.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche, um die markierte Datei als Anhang auszuwählen.

Um einen E-Mail-Anhang wieder zu entfernen,

☛ tippen Sie einmal auf einen Anhang, um diesen zu markieren.

☛ Tippen Sie im Menü *Attachment (Anhang)* auf die Schaltfläche **Delete (Löschen)**.

Um das Menü *Attachment (Anhang)* zu schließen,

☛ tippen Sie auf die Schaltfläche.

Um die E-Mail zu senden bzw. zu speichern,

☛ tippen Sie auf die Schaltfläche **Send (Senden)** bzw. **Save (Sichern)**.

- oder -

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um das Menü *Compose (Verfassen)* ohne Speichern zu verlassen.

Internet-Telefonie (VoIP)

VoIP ist eine sehr günstige Variante zum herkömmlichen Festnetz für Auslandsgespräche. Gespräche zu einem Teilnehmer des selben Providers und häufig auch Inlandsgespräche sind kostenlos. Und Sie sind weltweit unter einer Telefonnummer erreichbar.

Häufig ist der VoIP-Dienst bereits in der Internet-Flatrate inbegriffen. Ansonsten melden Sie sich bei einem günstigen Anbieter Ihrer Wahl an.

Die Abkürzung VoIP steht für **V**oice **o**ver **IP** und bedeutet das Führen von Telefongesprächen über das Internet.

Voraussetzung:

- Schnelle, kostengünstige Internetverbindung über WLAN.

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Das Menü *VoIP (VoIP)* wird angezeigt.
Vor der Verwendung, muss VoIP eingerichtet werden.

VoIP einrichten

Übertragen Sie die Zugangsdaten von Ihrem VoIP-Anbieter in das Gerät. Die Informationen erhalten Sie vom Anbieter selbst.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um die Einstellungen aufzurufen.

☛ Tippen Sie jeweils in das leere Textfeld der folgenden Einträge, um mit der Tastatur die entsprechende Eingabe vorzunehmen:

- **Server-Adr.**: Adresse des VoIP-Servers Ihres Anbieters
- **Port**: Port-Nummer für den VoIP-Dienst (standardmäßig „5060“)
- **ID**: Ihre Benuter-ID bzw. Ihr Benutzername
- **Passwort**: Ihr Passwort
- **realm**: Domain des Anbieters
- **jitter**: Jitter (Latenzzeit bei der Sprachdatenübertragung, standardmäßig „100“)

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**, um die Anmeldung am VoIP-Server zu starten.

VoIP verwenden

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um über das Internet zu telefonieren.

Das Menü *Call (Anruf)* wird angezeigt.

Hinweis:

Gehen Sie beim Tätigen und Annehmen von VoIP-Anrufen genauso vor, wie bei Anrufen über ein via Bluetooth verbundenes Mobiltelefon (Kap. „Bluetooth-Funktion“, „Freisprechfunktion“).

Internet-Radio

Einige Rundfunkanstalten bieten Radiosendungen auch im Internet an. Empfangen Sie die Beiträge mit dem Gerät.

☛ Tippen Sie auf das Symbol.

Das Menü *Internet Radio (Internet-Radio)* mit verschiedenen Sender-Genres bzw. das zuletzt geöffnete Genre-Menü oder das Menü *My Favorites (Meine Favoriten)* mit verfügbaren Sendern wird geöffnet.

Um aus einem Genre-Menü oder dem Menü *My Favorites (Meine Favoriten)* wieder in das Menü *Internet Radio (Internet-Radio)* zu gelangen,

☛ tippen Sie auf die Schaltfläche.

Internet-Radio hören

☛ Tippen Sie ggf. im Menü *Internet Radio (Internet-Radio)* auf einen Eintrag, um das gewünschte Genre (z. B. *70/80s*) oder das Menü *My Favorites (Meine Favoriten)* zu wählen.

Die Senderliste des Menüs wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf den gewünschten Sender.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Listen (Radiostation hören)**, um den Sender zu spielen.

Das Wiedergabemenü wird angezeigt, wie im Kapitel „Entertainment“, „Musikdateien abspielen“ beschrieben.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um die Wiedergabe zu unterbrechen.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um die Wiedergabe fortzusetzen.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um zu einem anderen Titel des Senders zu springen (nur wenn diese Funktion vom Sender unterstützt wird).

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um den vorigen bzw. nächsten Sender im gewählten Genre-Menü einzustellen.

☛ Drücken Sie den **Ein-/Ausschalter** kurz, um während der Wiedergabe eine andere Anwendung zu starten, z. B. die Navigation.

- oder -

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um die Wiedergabe zu beenden.

Sender den Favoriten hinzufügen und aus den Favoriten entfernen

Um einen Sender den Favoriten hinzuzufügen,

☛ tippen Sie in einem Genre-Menü auf den gewünschten Sender.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Options (Optionen)**.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um den Sender den Favoriten hinzuzufügen.

Um einen Sender aus den Favoriten zu entfernen,

☛ tippen Sie im Menü *My Favorites (Meine Favoriten)* auf den gewünschten Sender.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Options (Optionen)**.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um den Sender aus den Favoriten zu entfernen.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Yes (Ja)**, um das Entfernen zu bestätigen, bzw. auf **No (Nein)**.

Neuen Sender speichern

Sie können Sender, die nicht bereits in einem der Genre-Menüs gelistet sind, im Menü *My Favorites (Meine Favoriten)* speichern.

☛ Tippen Sie im Menü *My Favorites (Meine Favoriten)* auf die Schaltfläche **Options (Optionen)**.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um einen neuen Sender zu speichern.

☛ Geben Sie mit der Tastatur einen Namen für den Sender ein und tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**.

☛ Geben Sie mit der Tastatur die Adresse des Senders ein und tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Podcasting

Im Internet werden Podcasts angeboten. Podcasts sind z. B. Radio- oder Fernsehbeiträge, die heruntergeladen und unabhängig von den Sendezeiten konsumiert werden können.

Ein Podcast enthält häufig mehrere Folgen eines Beitrags, sog. Episoden. Die Episoden sind meistens Audio- oder Videodateien.

Die Podcasts werden im internen Speicher im Verzeichnis „TravelPilot“ abgelegt (Kap. „Meine Dateien“).

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Die Podcastliste wird angezeigt.

Podcasts laden

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **ADD NEW ENTRY (NEUER EINTRAG)**, um einen weiteren Podcast hinzuzufügen.

☛ Geben Sie mit der Tastatur die Web-Adresse des Podcasts ein (z. B. im Internet in sog. Podcast-Portalen zu finden).
Die Episodenliste des Podcasts wird herunter geladen.

Episoden laden und abspielen

☛ Tippen Sie in der Liste auf einen Eintrag, um den gewünschten Podcast auszuwählen.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Select (Bitte auswählen)**, um die Episoden aufzulisten.
Weiße Einträge sind verfügbare Episoden, die erst noch geladen werden müssen. Rote Einträge sind bereits herunter geladene Episoden, die abgespielt werden können.

☛ Tippen Sie in der Liste auf einen Eintrag, um die gewünschte Episode auszuwählen.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Download (Lade Datei)**, um die Episode herunterzuladen.

- oder -

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Play (Wiedergabe)**, um die Episode abzuspielen.
Das Wiedergabemenü wird angezeigt (Kap. „Entertainment“, „Musikdateien abspielen“ bzw. „Videodateien abspielen“).

Podcasts/Episoden bearbeiten

☛ Tippen Sie in der Podcastliste oder in der Episodenliste auf den gewünschten Eintrag.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Options (Optionen)**, um zusätzliche Funktionen anzuzeigen.

☛ *Nur für Podcastliste:* Tippen Sie auf das Symbol, um die Episodenliste des Podcasts zu aktualisieren.

- oder -

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um den Eintrag zu löschen.

- oder -

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um alle Einträge zu löschen.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um das Menü zu verlassen.

Office-Funktion

Im Menü *Office (Office)* finden Sie nützliche Funktionen für Ihr mobiles Büro – zum Lesen, Schreiben und Rechnen.

Notieren Sie mit den Office-Anwendungen schnelle Gedanken und Ideen oder nehmen Sie sie mit dem Diktiergerät auf. Schauen Sie in den Kalender und tragen Sie wichtige Termine ein. Kurze Pausen nutzen Sie für das Lesen wichtiger Dokumente in gängigen Formaten.

GEFAHR!

Die Ablenkung vom Verkehr kann Unfälle verursachen

Verwenden Sie die Funktion nicht, wenn Sie Fahrer sind. Es ist erlaubt, die Anwendungen bei stehendem Fahrzeug und ausgestelltem Motor zu nutzen.

Office-Anwendung starten

☛ Tippen Sie im Menü *Infotainment (Infotainment)* auf das Symbol.

Das Menü *Office (Office)* wird angezeigt.

Dokumente anzeigen (Viewer)

Öffnen und lesen Sie Dokumente, die sich im Speicher des Gerätes oder auf der Speicherkarte befinden. Für die gängigen Formate (doc, xls, ppt, pdf) finden Sie das passende Programm. Die Bedienung ähnelt der eines Computers. Die Dokumente können nicht bearbeitet werden.

☛ Tippen Sie auf das Symbol.

Die verfügbaren Viewer werden aufgelistet.

☛ Tippen Sie in der Liste auf einen Eintrag, um den gewünschten Viewer zu öffnen.

Hinweis:

Nicht alle der folgend aufgeführten Schaltflächen sind bei allen Viewern verfügbar.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **File (Datei)**, um einen der Menüpunkte zu wählen:

- **Open (Öffnen)**: Ein Dokument öffnen
- **Recent Files (Zuletzt verwendete Datei)**: Eines der zuletzt verwendeten Dokumente öffnen
- **Close (Schließen)**: Ein geöffnetes Dokument schließen
- **About (Über)**: Kurze Information zur Anwendung anzeigen
- **Exit (Beenden)**: Anwendung schließen

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Zoom (Zoom)** bzw. **View (Ansicht)**, um die Ansicht zu ändern.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Setup (Einstellungen)**, um Einstellungen vorzunehmen.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Slide Show (Präsentation)**, um für Folien im ppt-Format die Bildschirmpräsentation zu starten.

Notizen

Verfassen Sie Ihre Notizen in Wort oder Bild mit dem Schreib- oder Zeichenprogramm. Die Dateien (*.bmp, *.txt) werden im internen Speicher im Verzeichnis „TravelPilot" abgelegt (Kap. „Meine Dateien").

☛ Tippen Sie auf das Symbol.

Das Menü *Notes (Notizen)* wird angezeigt.

Schreibprogramm (Notepad)

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um das Schreibprogramm zu öffnen.

Die Dokumentenliste wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **New (Neu)**, um ein neues Dokument zu erstellen.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Edit (Bearbeiten)**, um das Dokument zu bearbeiten.

Die Tastatur wird eingeblendet.

☛ Geben Sie Ihren Text ein und tippen Sie auf die Schaltfläche **Save (Gespeichert)**, um das Dokument zu speichern.

- oder -

☛ Tippen Sie auf einen Eintrag in der Liste, um das gewünschte Dokument zu markieren.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Options (Optionen)**, um das Dokument zu öffnen und zu bearbeiten oder zu löschen.

Zeichenprogramm (Paint)

- ☛ Tippen Sie auf das Symbol, um das Zeichenprogramm zu öffnen.
  Die Dokumentenliste wird angezeigt.
- ☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **New (Neu)**, um ein neues Dokument zu erstellen.
- ☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Pen (Stift)** bzw. **Eraser (Radierer)**, um zu zeichnen bzw. zu radieren.
  Die Stiftfarbe und Strichstärke können links neben der Zeichenfläche gewählt werden.
- ☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Clear (Löschen)**, um die Zeichnung zu löschen.
- ☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Save (Gespeichert)**, um das Dokument zu speichern.
  - oder -
- ☛ Tippen Sie auf einen Eintrag in der Liste, um das gewünschte Dokument zu markieren.
- ☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Options (Optionen)**, um das Dokument zu öffnen, zu bearbeiten oder zu löschen.

Kalender

- ☛ Tippen Sie auf das Symbol.
  Der Kalender wird angezeigt.
- ☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um im Kalender zu blättern.
  Tage, an denen ein Termin eingetragen ist, sind farblich markiert.
- ☛ Tippen Sie auf einen Tag im Kalender, um den Termin anzuzeigen oder einen Termin einzutragen.
- ☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Keyboard (Tastatur)**, um die Tastatur aufzurufen.
- ☛ Geben Sie über die Tastatur Ihren Text ein.
- ☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**, um den Termin zu speichern.
  - oder -
- ☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Delete (Löschen)**, um einen Termin aus dem Kalender zu entfernen.
  Alle Termine aus dem Kalender können mit der Schaltfläche **Delete All (Alle löschen)** gelöscht werden.

Taschenrechner

Der Taschenrechner beherrscht die vier Grundrechenarten.

- ☛ Tippen Sie auf das Symbol.
  Der Taschenrechner wird angezeigt.
- ☛ Geben Sie über die Tastatur die Zahlen und die Rechensymbole ein.
- ☛ +/- Tippen Sie auf die Schaltfläche, um das Vorzeichen zu wechseln.
- ☛ = Tippen Sie auf die Schaltfläche, um das Rechenergebnis anzuzeigen.
- ☛ C Tippen Sie auf die Schaltfläche, um das letzte Zeichen zu löschen.

Diktiergerät

Sprache kann aufgezeichnet und wiedergegeben werden.

- ☛ Tippen Sie auf das Symbol.
  Das Menü *Voice Recorder (Diktiergerät)* wird angezeigt.
- ☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um die Aufzeichnung zu starten.
- ☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um die Aufzeichnung zu beenden.
  Eine Abfrage wird angezeigt.
- ☛ Tippen Sie auf **Yes (Ja)**, um die Aufzeichnung zu speichern.
  Die Aufzeichnungen werden im Verzeichnis „TravelPilot“ oder in dessen Unterverzeichnis „Voice“ gespeichert.
  - oder -
- ☛ Tippen Sie auf **No (Nein)**, um die Aufzeichnung zu löschen.

Aufzeichnung abspielen

- ☛ Tippen Sie im Menü *Voice Recorder (Diktiergerät)* auf einen Eintrag.
- ☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche für die Wiedergabe.

Aufzeichnung bearbeiten

- Tippen Sie im Menü *Voice Recorder (Diktiergerät)* auf einen Eintrag.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche **Options (Optionen)**, um zusätzliche Funktionen anzuzeigen.
- Tippen Sie auf das Symbol, um die Aufzeichnung umzubenennen.
  Die Tastatur wird angezeigt.
- Geben Sie einen Namen ein und tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**.
  - oder -
- Tippen Sie auf das Symbol, um die Aufzeichnung zu löschen.
  Eine Abfrage wird angezeigt.
  - oder -
- Tippen Sie auf das Symbol, um alle Aufzeichnungen zu löschen.
  Eine Abfrage wird angezeigt.
- Tippen Sie auf **Yes (Ja)**, um die Aufzeichnung bzw. die Aufzeichnungen zu löschen.
  - oder -
- Tippen Sie auf **No (Nein)**, um die Aufzeichnungen nicht zu löschen.

Aufzeichnung sperren

Wenn Sie die ganze Liste von Aufzeichnungen, ausgenommen von einigen Aufzeichnungen, löschen möchten, können Sie eine oder mehrere Aufzeichnungen sperren. Eine gesperrte Aufzeichnung kann nicht gelöscht oder umbenannt werden.

- Tippen Sie im Menü *Voice Recorder (Diktiergerät)* auf einen Eintrag.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche **Options (Optionen)**, um zusätzliche Funktionen anzuzeigen.
- Tippen Sie auf das Symbol, um die Aufzeichnung zu sperren (Schloss zu) oder zu entsperren (Schloss auf).

Datei-Manager

Der Datei-Manager bildet die Dateien aus dem Speicher („DataStorage") und, wenn vorhanden, von der Speicherkarte ab. Im Datei-Manager haben Sie Zugriff auf die verfügbare Dateien.

Die Bedienung erfolgt über das Display - ähnlich wie bei einem Computer.

- Tippen Sie auf das Symbol.
  Der Datei-Manager wird angezeigt.

Path : My Device View

Name	Size	Type	Date Modified
DataStorage		Folder	
TravelPilot			
SD/MMC DISK			

Exit Copy Paste Cut Delete ->

Alle Daten, die Sie mit dem Gerät erstellen, werden im internen Speicher im Verzeichnis „TravelPilot" abgelegt.

DataStorage
TravelPilot

- Tippen Sie auf die Schaltfläche **View (Zeige)**, um eine der Einstellungen zu wählen:
  – **Details**: Detailansicht
  – **Small Icon**: Symbole-Ansicht
  – **Large Icon**: Miniatur-Ansicht
- Tippen Sie doppelt auf eine Datei (Verzeichnis oder Dokument), um diese zu öffnen.
  - oder -
- Tippen Sie auf eine Datei, um diese zu markieren.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche **Copy (Kopieren)**, um die Datei zu kopieren.
  - oder -
- Tippen Sie auf die Schaltfläche **Cut (Ausschneiden)**, um die Datei zu verschieben.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche **Paste (Einfügen)**, um die Datei einzufügen.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche **Delete (Löschen)**, um die Datei zu löschen.

☛ [->] Tippen Sie auf die Schaltfläche, um die Datei zu öffnen.

☛ [..] Tippen Sie doppelt auf die Schaltfläche, um in die nächst höhere Verzeichnisebene zu wechseln.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Exit (Verlassen)**, um den Datei-Manager zu verlassen.

Meine Dateien

Wenn Sie mit dem Gerät fotografieren, filmen, mit dem Diktiergerät etwas aufzeichnen usw., werden die Dateien im internen Speicher abgelegt (z. B. ein Foto als BMP-Datei). Sie können anschließend mit anderen Geräten ausgetauscht werden, beispielsweise mit einem Computer.

Meine Dateien im internen Speicher

Der interne Speicher des Geräts, „DataStorage", enthält das Verzeichnis „TravelPilot".

In diesem Verzeichnis befinden sich weitere Unterverzeichnisse mit Ihren Dateien, u. a. „Photo" mit Ihren Fotos, „Video" mit Ihren Videos, „Music" mit Ihrer Musik, ...

Die Verzeichnisse werden automatisch angelegt.

- DataStorage
  - TravelPilot
    - Email
    - FTP
    - Music
    - ...
    - Navigation
      - CountryInfo
      - MapData
      - OwnPOIs
      - Tour
    - Photo
    - Podcast
    - Video
    - Voice
    - ...

Neben den Unterverzeichnissen mit Ihren Dateien gibt es das Unterverzeichnis „Navigation". Es enthält das Kartenmaterial sowie eigene POIs und Touren, die Sie mit dem Installationsprogramm auf der beiliegenden CD/DVD erstellt haben.

Meine Dateien abspielen oder anzeigen

Das Gerät verwendet Ihre Dateien unabhängig davon, ob sie sich im Speicher oder auf der Speicherkarte befinden.

☛ Starten Sie die entsprechende Anwendung, um die Datei zu öffnen.

Starten Sie z. B. die Musikwiedergabe, um Musiktitel abzuspielen (Kap. „Entertainment", „Musikdateien abspielen").

Hinweis:

Dateien können auch direkt im Datei-Manager aufgerufen werden (Kap. „Office-Funktion", „Datei-Manager").

Meine Dateien übertragen

VORSICHT!

Das Bearbeiten von Daten auf dem internen Speicher kann das Gerät zerstören

Wenn Sie System-Dateien auf dem internen Speicher verändern oder löschen, macht dies das Gerät funktionsuntüchtig.

Bearbeiten Sie ausschließlich Dateien im dafür vorgesehenen Verzeichnis „TravelPilot".

Bei Bedarf schaffen Sie mehr Speicherplatz, indem Sie Ihre Dateien aus dem Speicher an einen anderen Ort übertragen:

- Dateien über USB auf Computer kopieren
- Dateien auf Speicherkarte kopieren

Bringen Sie Dateien ins Gerät, um sie damit zu verwenden:

- Dateien über USB in den Speicher kopieren
- Speicherkarte mit Dateien einsetzen

Lesen Sie in den Technischen Daten, mit welchen Dateiformaten das Navigationsgerät arbeitet.

Datenübertragung mit Speicherkarte

Lesen Sie in den Technischen Daten, welche Speicherkarten mit diesem Gerät kompatibel sind.

Daten auf Speicherkarte laden

Die Daten können wie gewohnt von einem Computer auf eine Speicherkarte geladen werden. Alternativ nutzen Sie das Navigationsgerät als Kartenleser, indem Sie es über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer verbinden.

Daten von Speicherkarte in den Speicher laden

- ☛ Setzen Sie die Speicherkarte in das Gerät ein, wie im Kap. „Entertainment“ beschrieben.
- ☛ Öffnen Sie im Menü *Office (Office)* den Datei-Manager (Kap. „Office-Funktion“, „Datei-Manager“).
- ☛ Verschieben Sie die gewünschten Dateien von der Speicherkarte in die entsprechenden Unterverzeichnisse im Verzeichnis „TravelPilot“ (Kap. „Office-Funktion“, „Datei-Manager“).

DataStorage
TravelPilot
Music
My_Music.mp3
...
SD/MMC DISK
My_Music
My_Music.mp3

Datenübertragung mit Computer (USB)

Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel. Das Gerät muss ausgeschaltet sein.

- ☛ Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.

  Stecken Sie den USB-Stecker mit dem USB-Zeichen nach hinten in das Gerät.
- ☛ Schalten Sie das Gerät mit dem **Ein-/Ausschalter** ein.

  Der Computer erkennt das Gerät als externen Datenträger.
- ☛ Wählen Sie das Gerät im *Explorer (PC)* oder im *Finder (Mac)* aus.
- ☛ Öffnen Sie das Verzeichnis „TravelPilot“.
- ☛ Verschieben Sie die gewünschten Daten in die entsprechenden Unterverzeichnisse durch Ziehen und Ablegen oder durch Kopieren und Einfügen.

Daten vom Navigationsgerät kopieren

C:\System Volume
MyData
My_Music.mp3
My_Music.mp3
My_Music.mp3
...

DataStorage
TravelPilot
Photo
Video
Music
My_Music.mp3
...

Daten auf das Navigationsgerät kopieren

C:\System Volume
MyData
My_Music.mp3
My_Music.mp3
My_Music.mp3
...

DataStorage
TravelPilot
Photo
Video
Music
My_Music.mp3
...

Einstellungen

Diese Einstellungen können Sie vornehmen:

- Karten- und Navigationseinstellungen (Kap. „Arbeiten mit der Karte“)
- Geräteeinstellungen:
  Passen Sie die Einstellungen für das Gerät an Ihre Bedürfnisse an, z. B. das Benutzer-Symbol im Hauptmenü, die Sprache, das Display oder die Zeit.
  Richten Sie verschiedene Infotainment-Funktionen wie WLAN oder Audio/Video ein.

☛ Tippen Sie im Hauptmenü auf das Symbol.
Das Menü *Settings (Einstellungen)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um in diesem Menü zu blättern.

Wenn Sie Änderungen an den Einstellungen vorgenommen haben:

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um das Menü zu verlassen.

Wecker stellen

Die Alarmfunktion funktioniert auch im ausgeschalteten Zustand des Geräts. Kontrollieren Sie vorher, ob die korrekte Ortszeit auf dem Gerät angezeigt wird.

☛ Tippen Sie im Menü *Settings (Einstellungen)* auf das Symbol, um den Weckeralarm zu stellen.
Die aktuelle Uhrzeit wird im Menü *Alarm Clock (Wecker)* angezeigt.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Alarm Set (Alarm setzen)**.

☛ Tippen Sie auf die Schaltflächen, um die Weckzeit in Stunden und Minuten einzustellen.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um diese Einstellungen zu wechseln:

– Weckeralarm ein/aus
– Jeden Tag oder Montags bis Freitags

☛ Tippen Sie ggf. auf die Schaltfläche **Reset (Reset)**, um die Weckereinstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um die Einstellungen zu bestätigen.
Die gestellte Weckzeit wird im Menü *Alarm Clock (Wecker)* angezeigt.

Audio/Video

Das Gerät hat eine Buchse AV-IN/OUT für externe Audio-/Videogeräte. Stellen Sie in diesem Menü ein, ob Sie Videosignale empfangen (AV IN) oder ausgeben möchten (AV OUT).

☛ Tippen Sie im Menü *Settings (Einstellungen)* auf das Symbol.
Das Menü *Audio/Video (Audio/Video)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um zwischen AV-Eingang (AV-IN) und AV-Ausgang (AV-OUT-Funktion) zu wechseln.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um für die AV-OUT-Buchse zwischen den Fernsehnormen **PAL**, **SECAM** und **NTSC** zu wechseln.
Damit das Videobild korrekt übertragen wird, müssen beide Geräte die gleichen Fernsehnormen verwenden.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um für die AV-IN-Buchse die automatische Videosignalerkennung einzuschalten (Haken) oder auszuschalten (kein Haken).
Wenn Sie z. B. eine Rückfahrkamera angeschlossen haben, wird das Kamerabild angezeigt, sobald Sie den Rückwärtsgang eingelegt haben.

Meine Taste im Hauptmenü setzen (Schnellzugriff)

Im Hauptmenü greifen Sie schnell auf die wichtigsten Anwendungen zu. Dieser Schnellzugriff ist änderbar. Setzen Sie das Symbol für die Anwendung ein, die Sie häufig nutzen. Das Symbol ist standardmäßig mit der DVB-T-Funktion belegt.

☛ Tippen Sie im Menü *Settings (Einstellungen)* auf das Symbol, um die verfügbaren Anwendungen aufzulisten.

☛ Tippen Sie auf einen Eintrag in der Liste, um die gewünschte Anwendung zu wählen.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Demo Mode

Wenn Sie den Demo-Mode eingeschaltet haben, schaltet das Gerät bei Nichtbenutzung nach 5 Minuten in den Demo-Mode.

☛ Tippen Sie im Menü *Settings (Einstellungen)* auf das Symbol, um den Demo-Mode einzuschalten (Haken) oder auszuschalten (kein Haken).

Diebstahlschutz

Im Menü *Anti-Theft Protection (Diebstahlschutz)* können Sie Ihrem Navigationsgerät eine PIN und eine PUK zuweisen, um es vor unbefugter Benutzung zu schützen. Lesen Sie hierzu das Kapitel „Grundeinstellungen vornehmen“, „PIN-Abfrage aktivieren“.

Display

In den Karten-/Navigationseinstellungen können Sie die automatische Umschaltung zwischen der Tag- und Nachtansicht aktivieren. Die Displayhelligkeit wird dann ständig an die Lichtverhältnisse angepasst.

Legen Sie in diesem Menü die Displayhelligkeit fest. Stellen Sie zudem ein, wann zwischen Tag- und Nachtansicht umgeschaltet wird.

☛ Tippen Sie im Menü *Settings (Einstellungen)* auf das Symbol.

Das Menü *Display (Display)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie für die Einstellungen *Day Brightness* (Helligkeit Tag) bzw. *Night Brightness* (Helligkeit Nacht) auf eine der Schaltflächen, um die Helligkeit für den Tag bzw. die Nacht einzustellen.

☛ Tippen Sie für die Einstellungen *Switch level* (Schaltschwelle) auf eine der Schaltflächen, um die automatische Umschaltung zwischen Tag- und Nachthelligkeit einzustellen.

Ein höherer Wert sagt aus, dass z. B. schon bei Dämmerung zur Nachtansicht umgeschaltet wird. Ein geringerer Wert bewirkt eine Umschaltung erst bei Dunkelheit.

Produktinformation

☛ Tippen Sie im Menü *Settings (Einstellungen)* auf das Symbol.

Produktinformationen zum Gerät, wie die Version der verwendeten Karte und der Navigationssoftware, werden angezeigt.

Sound & Lautstärke

Im Menü *Sound (Sound)* können Sie die Lautstärke für die Sprachausgabe der Navigation und für das Freisprechen über Bluetooth einstellen. Für einen besseren Klang passen Sie die Tiefen (Bass) und die Höhen (Treble) an.

☛ Tippen Sie im Menü *Settings (Einstellungen)* auf das Symbol.

Das Menü *Sound (Sound)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf eine der Schaltflächen, um die Lautstärke für Sprachausgaben (Navigation bzw. Freisprechen) sowie Bässe und Höhen einzustellen.

Sprache

Im Menü *Select Language (Sprache auswählen)* können Sie einstellen, in welcher Sprache die Menüs angezeigt werden sollen. Die Sprachausgaben erfolgen ebenfalls in der eingestellten Sprache, wenn verfügbar. Wenn die gewählte Sprache nicht für die Sprachausgabe verfügbar ist, erfolgt diese in Englisch.

☛ Tippen Sie im Menü *Settings (Einstellungen)* auf das Symbol.

Eine Liste mit den verfügbaren Sprachen wird angezeigt.

- Tippen Sie in der Liste auf die Sprache, die Sie verwenden möchten.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Strom sparen

Wenn Sie den Energiesparmodus aktiviert haben, wird das Display nach 1 Minute Nichtbenutzung dunkler geschaltet, um weniger Strom zu verbrauchen. Das Gerät geht nicht in den Energiesparmodus, wenn es von einer externen Stromquelle versorgt wird oder Sie sich in der Navigation befinden.

- Tippen Sie im Menü *Settings (Einstellungen)* auf das Symbol, um den Energiesparmodus einzuschalten (Haken) oder auszuschalten (kein Haken).

Tastenton

Im Menü *Key Click (Tastentöne)* können Sie die Lautstärke der Tastentöne einstellen bzw. auf „0“ (stumm) setzen. Außerdem haben Sie die Wahl zwischen unterschiedlichen Tastentönen.

- Tippen Sie im Menü *Settings (Einstellungen)* auf das Symbol.

  Das Menü *Key Clicks (Tastentöne)* wird angezeigt.
- Tippen Sie auf den gewünschten Tastenton.
- Tippen Sie auf eine der Schaltflächen, um die Lautstärke einzustellen.

Touchscreen kalibrieren

Sie können den Touchscreen neu ausrichten (kalibrieren), wenn er ungenau auf Berührungen reagiert.

- Tippen Sie im Menü *Settings (Einstellungen)* auf das Symbol, um die Kalibrierung zu starten.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche **Yes (Ja)**, um das Kalibrieren zu starten, bzw. **No (Nein)** um abzubrechen.
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um den Touchscreen zu kalibrieren.

Uhrzeit

Die Uhrzeit empfängt das Gerät über GPS. Im Menü *Time (Zeit)* können Sie die notwendigen regionalen Einstellungen für die Uhrzeit vornehmen, wie z. B. Zeitzone und Sommerzeit. Nur bei korrekter Einstellung kann Ihnen die korrekte Ankunftszeit während der Navigation angegeben werden. Lesen Sie hierzu das Kapitel „Grundeinstellungen vornehmen“, „Zeitzone einstellen“.

Werkseinstellungen

Im Menü *Factory Settings (Werkseinstellungen)* können Sie das Gerät oder bestimmte Anwendungen, wie z. B. die Navigation, auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Hinweis:

Wenn Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, werden Ihre persönlichen Einstellungen und gespeicherte Ziele gelöscht. Eine bestehende Bluetooth-Verbindung wird beim Reset getrennt. Alle gekoppelten Mobiltelefone werden entkoppelt. Die Mobiltelefone müssen dann wieder mit dem Gerät gekoppelt werden.

- Tippen Sie im Menü *Settings (Einstellungen)* auf das Symbol.

  Das Menü *Factory Settings (Werkseinstellungen)* wird angezeigt.
- Tippen Sie auf eines der Symbole, um das Gerät oder die gewünschte Anwendung zurückzusetzen.

  Die Abfrage wird angezeigt.
- Tippen Sie auf **Yes (Ja)**, um die Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

  \- oder -
- Tippen Sie auf **No (Nein)**, um den Vorgang abzubrechen.

Drahtlos-Verbindungen

Drahtlos-Verbindungen bedeutet Ihr Zugang ins Internet.

Der Internetzugang kann über Bluetooth mit einem Mobiltelefon oder über WLAN erfolgen. Die Einstellungen für die Internetverbindung nehmen Sie in diesem Menü vor.

Voraussetzung:

- Sie haben zuvor eine der beiden möglichen Internetzugänge eingerichtet (Kap. „Internet-Funktion“, „Internet einrichten (WLAN-Einstellungen)“ bzw. Kap. „Bluetooth-Funktion“, „RAS-Einstellungen“).

☛ Tippen Sie im Menü *Settings (Einstellungen)* auf das Symbol.
Das Menü *Wireless (Drahtlos-Verbindungen)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um die Internet-Verbindung über Bluetooth aufzubauen oder zu trennen.

HInweis:
Für eine Internet-Verbindung über Bluetooth müssen die RAS-Einstellungen vorgenommen werden (Kap. „Bluetooth-Funktion“).

- oder -

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um die WLAN-Verbindung aufzubauen oder zu trennen.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um die WLAN-Verbindung automatisch aufzubauen (Haken) oder die Automatik zu deaktivieren (kein Haken).

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Das Menü *WLAN Settings (WLAN-Einstellungen)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Options (Optionen)**, um die entsprechenden Einstellungen vorzunehmen.

Software

Navigationssoftware neu installieren

Zur Wiederherstellung befindet sich die Navigationssoftware für Ihr Navigationsgerät mit Anleitung auf der beiliegenden CD/DVD.

Navigationssoftware aktualisieren

Um Ihr Navigationsgerät immer auf dem neusten Stand der Technik zu halten, bietet Blaupunkt in regelmäßigen Abständen Software-Updates an. Diese finden Sie zum Herunterladen auf der Blaupunkt-Internetseite www.blaupunkt.com.

Service

In einigen Ländern bietet Blaupunkt einen Reparatur- und Abholservice an.
Sollte Ihr Gerät zwecks Service an Blaupunkt einzuschicken sein, können Sie über das Internet einen Abholdienst für Ihr Gerät anfordern.
Unter www.blaupunkt.com können Sie feststellen, ob dieser Service in Ihrem Land verfügbar ist.

Garantie

Für unsere innerhalb der Europäischen Union gekauften Produkte geben wir eine Herstellergarantie. Für außerhalb der Europäischen Union gekaufte Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen.

Die Garantiebedingungen können Sie unter www.blaupunkt.com abrufen oder direkt anfordern bei:

Blaupunkt GmbH, Hotline
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim

Technische Daten

Abmessungen (B x H x T)
123 x 90 x 17,5 mm

Gewicht
ca. 243 g

Betriebstemperatur
-20 °C ... 60 °C

Lagertemperatur
-30 °C ... 70 °C

Stromversorgung
Akkumulator (Akku): Li-Ion, 2200 mAh

Ladekabel für Zigarettenanzünder:
Eingang 12 V

Netzladegerät: Eingang 100 bis 240 V (50/60 Hz), Ausgang 12 V /max. 1 A

Display
4,3 ″ Touchscreen TFT LCD Farbdisplay 16:9, 480 x 272 Pixel

Audio
Eingebauter Lautsprecher, mind. 1 W

Kamera
Bilder JPG (2 MPx)
Videos MJPG mit Audio (QVGA 320 x 240 Px)

GPS-Empfänger
Integriert, QuickFind-Technologie Centrality GPS, 32 Kanäle

Plattform
Dual Core Sirf Titan Prozessor (500 MHz)

Internes 128 MB RAM

8 GB NAND Flash Memory

Betriebssystem
Microsoft Windows CE 5.0

USB
USB 2.0

Speicherkarten
SD-Karten, MMC und SDHC: max. 8 GB

Unterstützte Datenformate

Musik
MP3, WMA – ohne DRM, OGG, WAV, QuickTime
Weblisten: M3U, PLS

Bilder
JPG, BMP, TIF, GIF (max. 1440 x 1080 Px)

Videos
WMV, MPEG2, Divx, Xvid (max. 720 x 480 Px)
H.264/MPEG-4 AVC (max. 480 x 272 Px)

Internet-Radio
MP3
Weblisten: M3U, PLS

Änderungen vorbehalten

Problemhilfetabelle

Problem	Ursache	Maßnahme
Das Gerät funktioniert nicht oder nicht korrekt.	Das Betriebssystem ist überlastet.	Führen Sie einen Reset durch (Kap. „Ein-/Ausschalten“)
		Setzen Sie die Werkseinstellungen zurück (Kap. „Einstellungen“). **Dabei werden alle persönlichen Einstellungen gelöscht!**
		Installieren Sie mit Hilfe der beiliegenden CD/DVD die Navigationssoftware neu.
Das Display bleibt dunkel, wenn ich das Gerät einschalte.	Durch lange und starke Sonneneinstrahlung und hohe Temperaturen kann das Display vorübergehend an Kontrast verlieren.	Legen Sie das Gerät für etwa 10 Minuten in den Schatten und schalten Sie es erneut ein.
	Bei sehr hohen Temperaturen schaltet sich das Gerät zum Schutz gegen Überhitzung ab.	
	Der Akku ist nicht ausreichend aufgeladen.	Laden Sie den Akku vollständig auf. (Kap. „Akku laden“)
Die Meldung „Kein Datensatz verfügbar“ wird angezeigt“.	Es ist noch kein Datensatz einer Straßenkarte für den Betrieb der Navigation ausgewählt.	Wählen Sie den Datensatz der gewünschten Straßenkarte aus. (Kap. „Datensatz auswählen“)
Der Akku ist leer, obwohl ich das Gerät länger nicht verwendet habe.	Im ausgeschalteten Zustand verbraucht das Gerät eine geringfügige Menge an Energie. So kann nach einigen Tagen der Akku entladen sein.	Laden Sie den Akku vollständig auf. Betreiben Sie das Gerät im Fahrzeug immer mit dem Ladekabel über den Zigarettenanzünder.
	Bei kurzen Fahrzeiten wird der Akku nicht vollständig aufgeladen.	
Das Gerät reagiert nicht, wenn ich auf die Schaltflächen tippe.	Das Betriebssystem ist überlastet.	Führen Sie einen Reset durch (Kap. „Ein-/Ausschalten“)
Das Gerät gibt keine Fahrempfehlungen über die Sprache aus.	Die Sprachanweisungen sind deaktivert.	Aktivieren Sie in den Karten-/Navigationseinstellungen die Sprachausgabe.
	Die Lautstärke der Sprachanweisungen ist zu gering.	Erhöhen Sie die Lautstärke während einer Sprachausgabe.

Problem	Ursache	Maßnahme
Die Kamera erfasst nicht oder nur schlecht die Tempolimits.	Die Kamera ist nicht korrekt ausgerichtet.	Richten Sie die Kamera aus. (Kap. „Kamera ausrichten“)
	Ungünstige Lichtverhältnisse (z. B. Gegenlicht, Dunkelheit) und Witterungsbedingungen (z. B. starker Schneefall, Unwetter) oder ungünstige Positionen/Verschmutzung der Schilder können die Schildererkennung stören.	–
	Wechsellichtanlagen (Schilder mit Leuchtanzeige) können nicht erkannt werden.	
	Bei hohen Geschwindigkeiten kann die Schildererkennung beeinträchtigt werden.	
Das Gerät hat keinen oder sehr schlechten GPS-Empfang.	Nach dem Einschalten benötigt das Gerät ca. 1 Minute, bis es für die Navigation startbereit ist. Beim ersten Einschalten benötigt es etwas mehr Zeit und ein starkes GPS-Signal.	Begeben Sie sich ins Freie und stellen Sie das Gerät auf eine Erhöhung. Spätestens nach 2 bis 5 Minuten ist Ihr Gerät wieder einsatzbereit. Dann ist die Navigation auch unter weniger optimalen Bedingungen möglich.
	In Gebäuden ist der GPS-Empfang generell eingeschränkt oder unmöglich.	
	Stark metallbedampfte Windschutzscheiben können den GPS-Empfang stören.	Sie können versuchen, das Gerät an einer anderen Stelle im Fahrzeug zu montieren.
		Schließen Sie eine externe GPS-Antenne an.
	Reflexion und Abschattung durch z. B. Hochhäuser, Tunnel, Berge oder dichtes Blattwerk.	Das Gerät muss freie Sicht zum Himmel haben. Warten Sie, bis der GPS-Empfang wieder verfügbar ist. Die Zielführung wird dann automatisch fortgesetzt.
	Starker Schneefall und Unwetter	
	Transport des Fahrzeugs mit Autozug oder Fähre	

Problem	Ursache	Maßnahme
Das Gerät hat keinen oder sehr schlechten TMC-Empfang.	Die interne TMC-Antenne empfängt TMC nur schwach.	Schließen Sie eine externe TMC-Antenne an das Gerät an.
	Es ist kein TMC-Sender empfangbar.	TMC-Empfang ist derzeit in Belgien, Dänemark, Deutschland, England, Finnland, Frankreich, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Spanien, Schweden, Schweiz und Tschechien verfügbar.
Das Gerät hat keinen oder sehr schlechten DVB-T-Empfang.	Die interne DVB-T-Antenne empfängt DVB-T nur schwach.	Schließen Sie eine externe DVB-T-Antenne an das Gerät an.
	Reflexion und Abschattung durch z. B. Hochhäuser, Tunnel, Berge oder dichtes Blattwerk.	Die DVB-T-Signale müssen frei empfangbar sein. Warten Sie, bis der Empfang wieder verfügbar ist.
	Es ist kein Sender empfangbar.	DVB-T-Empfang ist derzeit in vielen Ländern Europas und einigen Regionen Asiens und Afrikas verfügbar. Informieren Sie sich vor Ort oder im Internet, ob DVB-T in der jeweiligen Region angeboten wird.
Das Gerät erkennt meine Speicherkarte nicht.	Die Speicherkarte ist nicht kompatibel mit diesem Gerät.	Verwenden Sie kompatible Speicherkarten. (Kap. „Technischen Daten“)
	Die Speicherkarte ist mit einem falschen Dateisystem formatiert worden.	Formatieren Sie die Speicherkarte im Dateisystem FAT16 oder FAT32.
	Aufgrund technischer Weiterentwicklungen kann Blaupunkt das einwandfreie Funktionieren von Speicherkarten verschiedener Hersteller und Typen nicht garantieren.	Versuchen Sie eine Speicherkarte eines anderen Herstellers oder mit einer anderen Kapazität.
Ich kann über ein via Bluetooth verbundenes Mobiltelefon keinen Zugang zum Internet herstellen.	Das Mobiltelefon unterstützt diese Funktion nicht.	–
	Bei der Kopplung des Mobiltelefons wurde das Bluetooth-Profil „DUN“ (Dialup Networking Profile) nicht aktiviert.	Koppeln Sie das Mobiltelefon erneut unter Verwendung des Profils „DUN“ (Kap. „Koppeln mit dem Navigationsgerät“).

Country:		Phone:	Fax:
Germany	(D)	0180-5000225	05121-49 4002
Austria	(A)	01-610 39 0	01-610 39 391
Denmark	(DK)	44-898 360	44-898 644
Finland	(FIN)	09-435 991	09-435 99236
Great Britain	(GB)	01-89583 8880	01-89583 8394
Greece	(GR)	210 94 27 337	210 94 12 711
Ireland	(IRL)	01-46 66 700	01-46 66 706
Italy	(I)	02-369 62331	02-369 62464
Luxembourg	(L)	40 4078	40 2085
Norway	(N)	+47 64 87 89 60	+47 64 87 89 02
Portugal	(P)	2185 00144	2185 00165
Spain	(E)	902 52 77 70	91 410 4078
Sweden	(S)	08-7501850	08-7501810
Switzerland	(CH)	01-8471644	01-8471650
Czech. Rep.	(CZ)	02-6130 0446	02-6130 0514
Hungary	(H)	76 511 803	76 511 809
Poland	(PL)	0800-118922	022-8771260
Turkey	(TR)	0212-335 07 23	0212-346 00 40

http://www.blaupunkt.com

Blaupunkt GmbH,
Robert-Bosch-Straße 200, D-31139 Hildesheim
09/08 CM-AS/SCS (DE) 8 622 406 132

CE

www.blaupunkt.com

Mobile Navigation

TPAssist

TravelPilot 500
TravelPilot 700

BLAUPUNKT
ALTER WALL
50
50 m
BÖRSENBRÜCKE
11:47
12 km
DVB-T
TravelPilot
– VOL
VOL +

Bedienungsanleitung

BLAUPUNKT

TPAssist

Welche Voraussetzungen muss mein Computer mitbringen?

Das Programm TPAssist ist lauffähig auf jedem PC mit Windows oder Linux und auf jedem Mac mit Mac OS Betriebssystem.

Um TPAssist nutzen zu können, muss Java SE ab Version 1.5 installiert sein (Download unter: www.java.com).

Einführung

Was kann ich mit TPAssist tun?

TPAssist unterstützt Sie darin, Ihr Gerät mit eigenen POIs auszurüsten. Zudem können Sie bei Bedarf die Navigationssoftware und die Straßenkarten wiederherstellen.

Kapitelübersicht

Diese Bedienungsanleitung soll Antworten auf Ihre Fragen zu TPAssist geben:

- Kapitel **Start**: Wie starte ich TPAssist?
- Kapitel **Meine POIs**:
  Wie bearbeite ich POIs und wie bringe ich sie in mein Gerät?
- Kapitel **Tourenplanung**:
  Wie erstelle ich Touren und wie bringe ich sie in mein Gerät?
- Kapitel **Wiederherstellung**: Wie stelle ich die Navigationssoftware und Straßenkarten in meinem Gerät wieder her?
- Kapitel **Speicherkarten**:
  Wie verwende ich Speicherkarten mit dem Gerät?
- Kapitel **Exkurs – POI-Listen**:
  Wie bearbeite ich POI-Listen ohne TPAssist?
- Kapitel **POI/Touren mit dem Gerät verwenden**

Verwendete Symbole

In dieser Betriebsanleitung finden Sie diese Symbole:

- Warnhinweise enthalten Informationen zur sicheren Bedienung.
- Hinweise müssen befolgt werden, um das gewünschte Ziel zu erreichen.
- Tipps oder Empfehlungen sollen den Umgang mit TPAssist erleichtern.
- Verknüpfungen leiten Sie zu zusätzlichen Informationen zum Thema weiter.
- Ende eines Kapitels.

Tipp:
Wenn Sie über Internetzugang verfügen und unten im TPAssist auf das Blaupunkt-Logo klicken, gelangen Sie zur Blaupunkt-Internetseite.

Start

Wie starte ich TPAssist?

Schritt 1 – Programm starten

- Legen Sie die mitgelieferte CD/DVD ins Laufwerk ein.

  TPAssist startet.
- Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache.
  Das Hauptmenü von TPAssist wird angezeigt.
- Wählen Sie Ihr Gerät.
  Hier können Sie die Lizenzbedingungen lesen und zur Optionsauswahl wechseln.

Wenn TPAssist nicht automatisch startet:

- Öffnen Sie den *Arbeitsplatz* (PC) bzw. den *Schreibtisch* (Mac).
- Öffnen Sie die Backup-DVD und doppelklicken Sie auf die Datei „TPAssist.jar“.
  TPAssist startet.

Schritt 2 – Option wählen

- Klicken Sie auf **Next (Weiter)**, um die Optionenauswahl aufzurufen.
- Wählen Sie eine der Optionen:
  - Klicken Sie auf **Edit your own POI list (Eigene POI-Liste editieren)**, um POI-Listen zu laden und zu bearbeiten oder neue POI-Listen anzulegen.
    Kap. „Meine POIs“
  - Klicken Sie auf **Plan Tour (Tour planen)**, um Touren zu laden und zu bearbeiten oder neue Touren anzulegen.
    Kap. „Meine Tour“
  - Klicken Sie auf **Recover device (Gerät wiederherstellen)**, um die Navigationssoftware auf Ihrem Gerät neu zu installieren.
    Kap. „Wiederherstellung“
  - Klicken Sie auf **Display operating instructions (Bedienungsanleitung anzeigen)**, um die Anleitung für Ihr Gerät aufzurufen.
  - Klicken Sie auf das Blaupunkt-Logo, um auf die Blaupunkt-Internetseite zu gelangen.

Meine POIs

Mit TPAssist können Sie eigene POIs erstellen und bestehende POI-Listen bearbeiten. Das Gerät verwendet die POIs aus seinem Speicher. Dafür lädt es die POI-Listen direkt in den Speicher.

Schritt 1 – Gerät anschließen

☛ Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.

Schritt 2 – POI-Listen laden oder erstellen

Wenn Sie im Hauptmenü die Option **Edit your own POI list (Eigene POI-Liste editieren)** ausgewählt haben, stehen Ihnen diese Optionen zur Verfügung:

- **Load (Laden)**:
  Laden Sie eine bestehende POI-Liste von Ihrem Computer, um diese zu bearbeiten. Dazu werden Sie aufgefordert, die POI-Liste im Fenster „Öffnen" auszuwählen.

  - oder -
- **New (Neu)**:
  Legen Sie eine neue POI-Liste mit einem Namen Ihrer Wahl an.
- **Close (Schließen)**:
  Um eine POI-Liste zu schließen.

Sie können mehrere POI-Listen laden oder neu erstellen und anschließend bearbeiten.

☛ Klicken Sie auf eine der Optionen, um eine POI-Liste zu laden oder neu zu erstellen.

Benennen Sie die POI-Liste ggf. wie folgt um: *Länderkürzel_Kategorie1_Kategorie2*, z. B. „GB_Leisure_Golf.asc".

Achten Sie bei der Dateibezeichnung der POI-Listen auf die Trennung von Länderkürzel und Kategorien. Verwenden Sie dazu Unterstriche oder Leerzeichen. Nur dann kann das Gerät die POIs später nach Ländern und Kategorien sortieren.

Der POI-Editor wird angezeigt.

Wie bearbeite ich POIs und wie bringe ich sie in mein Gerät?

Tipp:
POI-Listen können Sie über externe Angebote beziehen, z. B. im Internet unter www.poicon.com.

TPAssist-Edit POI
V1.3
Portable Navigation
TravelPilot 500/700
New
Load
Close
Save all
Back
Copy POI folder
Help
BLAUPUNKT
The advantage in your car.

Hinweise:
Die Reihenfolge sowie die Anzahl der Kategorien der POIs müssen innerhalb einer Liste gleich bleiben:

GB_Leisure_Golf.asc
GB_Leisure_Football.asc
GB_Leisure_Swimming.asc
GB_Leisure.asc

GB_Leisure_Golf.asc
GB_Leisure_Football.asc
GB_Leisure_Swimming.asc
GB_Leisure_General.asc

Schritt 3 – POI-Liste anzeigen

In der linken Spalte des POI-Editors werden Ihnen alle geladenen oder neu erstellten POI-Listen angezeigt.

☛ Klicken Sie auf eine POI-Liste, um diese zu bearbeiten.

Hinweis:

Das Gerät kann maximal 128 POI-Listen verwenden.

Schritt 4 – POI-Symbol für POI-Liste wählen

Im Hauptfenster können Sie das POI-Symbol für die POI-Liste wählen.

☛ Klicken Sie im Feld **POI icon (POI-Icon)** auf das abgebildete POI-Symbol, um ein Bild für die POI-Liste auszuwählen.

Das POI-Symbol wird in der Karte angezeigt, wenn es die gleiche Bezeichnung wie die zugehörige POI-Liste trägt.

Hinweis:

Das POI-Symbol kann nur dann in der Karte angezeigt werden, wenn es folgende Voraussetzungen erfüllt:

- Gleiche Bezeichnung wie die POI-Liste: *Länderkürzel_Kategorie1_Kategorie2*, z. B. „*GB_Leisure_Golf.bmp*".
- Dateiendung:*.bmp (Bitmap)
- Größe: 22 x 22 Pixel
- Farbmodus: 8 bit color (RGB)

Schritt 5 – POI in Liste eintragen

In der Tabelle können Sie einzelne POIs hinzufügen, löschen oder umbenennen. Die Positionen der POIs werden in Koordinaten eingegeben:

- **New entry (Neuer Eintrag)**:
  Eine Zeile für ein weiteres POI hinzufügen. Die leere Zeile wird an das Ende der POI-Liste angereiht.

  - oder -
- **Edit (Editieren)**:
  Ein POI in der Tabelle bearbeiten.

  - oder -
- **Delete (Löschen)**:
  Schaltfläche zum Löschen einzelner oder mehrerer POIs. Markieren Sie mehrere POIs, indem Sie gleichzeitig die Taste *Strg* (PC) bzw. (Mac) gedrückt halten.

☛ Klicken Sie auf eine der Optionen, um POIs der Liste hinzuzufügen.

☛ Tragen Sie in der Tabelle für jedes POI die Koordinaten (Breiten- und Längengrad) und eine Beschreibung (Information) ein:

- **Longitude (Länge)/Latitude (Breite):**
  Geben Sie die Koordinaten dezimal ein (z. B. 51,50939 sowie -0,11832) oder in **G**rad, **M**inuten und **S**ekunden (**GMS**, z. B. 51°30‘33.8“N und 0°7‘5.95“W) .
- **Information (Information):**
  Geben Sie einen Namen für das POI ein.

Schritt 6 –
POI aus einer anderen POI-Liste hinzufügen

Wählen Sie aus einer anderen POI-Liste die gewünschten POIs aus und übertragen Sie sie in die aktuelle Liste.

Die POI-Liste kann selbst erstellt oder extern bezogen worden sein. Unterstützt werden externe POI-Listen mit diesen Dateiformaten:

- Google Earth-Austauschformat * .kml
- Weitere Geodatei-Formate: *.xml (Geo), *gpx, *asc, *csv

☛ Klicken Sie auf die Option **Add POI (POI hinzufügen)** und wählen Sie im Fenster „Öffnen“ die gewünschte POI-Liste.

Die POI-Liste wird angezeigt.

Tipp:

Über externe Internetangebote, z. B. http://maps.google.com oder Google Earth, können Sie die Koordinaten von Ihren Lieblingsplätzen in Erfahrung bringen.

- Klicken Sie direkt in der POI-Liste auf ein oder mehrere POIs Ihrer Wahl.

  Markieren Sie mehrere POIs, indem Sie gleichzeitig die Taste *Strg* (PC) bzw. ⌘ (Mac) gedrückt halten.

- Klicken Sie auf **Add Entries (Einträge hinzufügen)**, um die POIs in die aktuelle Liste zu übertragen.

Schritt 7 – POIs aus Fotos mit Koordinaten laden (Geotagging)

Wenn Sie mit dem TravelPilot 500 oder 700 fotografieren, wird der Ort der Aufnahme in Koordinaten mit dem Foto gespeichert (Geotagging). Diese Koordinaten und der Dateiname können in die POI-Liste übertragen werden.

Die Fotos können von Ihrem Computer oder einer Speicherkarte geladen werden.

- Klicken Sie auf die Option **Select POI by Photo (POI-Foto wählen)**, um die Fotos mit den gewünschten Koordinaten auszuwählen.

  Es werden nur Fotos mit Koordinaten zur Auswahl angeboten.

Tipp:
Fotos mit Koordinaten (Geotagging) sind auch im Internet erhältlich.

Schritt 8 – Alle POI-Listen speichern

- Klicken Sie auf **Save All (Alles speichern)**, um die Änderungen zu speichern und klicken Sie auf **OK**.

  Die POI-Listen werden an dem Ort gespeichert, von dem aus sie geöffnet wurden (z. B. auf der Festplatte).

Schritt 9 – POI-Listen übertragen

- Klicken Sie auf **Copy POI list (POI-Liste übertragen)** und bestätigen Sie mit **OK**.
  Die POI-Listen werden in den Speicher geladen, in das Verzeichnis „OwnPOIs".

- DataStorage
  - TravelPilot
    - ...
    - Navigation
      - CountryInfo
      - MapData
      - **OwnPOIs** ←
      - Tour
    - Photo
    - Podcast
    - Video
    - ...

Tourenplanung

Mit TPAssist können Sie eine eigene Tour mit bis zu 10 Zielen erstellen und bestehende Touren bearbeiten. Das Gerät verwendet die Touren aus seinem Speicher. Dafür müssen sie direkt in den Speicher geladen werden.

Schritt 1 – Gerät anschließen

☛ Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.

Schritt 2 – Tour laden oder erstellen

Wenn Sie im Hauptmenü die Option **Plan Tour (Tour planen)** ausgewählt haben, stehen Ihnen diese Optionen zur Verfügung:

- **Load (Laden)**:
  Laden Sie eine bestehende Tour von Ihrem Computer, um diese zu bearbeiten. Dazu werden Sie aufgefordert, die Tour im Fenster „Öffnen" auszuwählen.

  - oder -
- **New (Neu)**:
  Legen Sie eine neue Tour mit einem Namen Ihrer Wahl an.
- **Close (Schließen)**:
  Um eine Tour zu schließen.

Sie können mehrere Touren laden oder neu erstellen und anschließend bearbeiten.

☛ Klicken Sie auf eine der Optionen, um eine Tour zu laden oder neu zu erstellen.

Geben Sie einen beliebigen Namen für die Tour ein. Die Touren erhalten die Dateiendung *.tour.

Der Touren-Editor wird angezeigt.

Wie erstelle ich Touren und wie bringe ich sie in mein Gerät?

Hinweis:
Das Gerät kann maximal 10 Ziele für eine Tour verwenden.

Schritt 3 – Tour anzeigen

In der linken Spalte des Touren-Editors werden Ihnen alle geladenenen oder neu erstellten Touren angezeigt.

☛ Klicken Sie auf eine Tour, um diese zu bearbeiten.

Schritt 4 – Ziel in Liste eintragen

In der Tabelle können Sie einzelne Ziele hinzufügen, löschen oder umbenennen. Die Positionen werden in Koordinaten eingegeben:

- **New entry (Neuer Eintrag)**:
  Eine Zeile für ein weiteres Ziel hinzufügen. Die leere wird hinter das letzte eingetragene Ziel angereiht.

  - oder -
- **Edit (Editieren)**:
  Ein Ziel in der Tabelle bearbeiten.

  - oder -
- **Delete (Löschen)**:
  Schaltfläche zum Löschen einzelner oder mehrerer Ziele. Markieren Sie mehrere Ziele, indem Sie Sie die Taste *Strg* (PC) bzw. ⌘ (Mac) drücken.

☛ Klicken Sie auf eine der Optionen, um Ziele der Tour hinzuzufügen.

☛ Tragen Sie in der Tabelle für jedes Ziel die Koordinaten (Breiten- und Längengrad) und eine Beschreibung (Information) ein:
- – **Longitude (Länge)/Latitude (Breite):** Geben Sie die Koordinaten dezimal ein (z. B. 51,50939 sowie -0,11832) oder in **G**rad, **M**inuten und **S**ekunden (**GMS**, z. B. 51°30‘33.8“N und 0°7‘5.95“W) .
- – **Information (Information):** Geben Sie einen Namen für das Ziel ein.

Schritt 5 – POI als Ziel hinzufügen

Wählen Sie aus einer POI-Liste die gewünschten POIs aus und übertragen Sie diese in die Touren-Liste.

Die POI-Liste kann selbst erstellt oder extern bezogen worden sein. Unterstützt werden externe POI-Listen mit diesen Dateiformaten:

- Google Earth-Austauschformat * .kml
- Weitere Geodatei-Formate: *.xml (Geo), *gpx, *asc, *csv

☛ Klicken Sie auf die Option **Add POI (POI hinzufügen)** und wählen Sie im Fenster „Öffnen" die gewünschte POI-Liste.

Die POI-Liste wird angezeigt.

☛ Klicken Sie direkt in der POI-Liste auf ein oder mehrere POIs Ihrer Wahl.

Markieren Sie mehrere POIs, indem Sie gleichzeitig die Taste *Strg* (PC) bzw. ⌘ (Mac) gedrückt halten.

☛ Klicken Sie auf **Add Entries (Einträge hinzufügen)**, um die POIs in die Tour zu übertragen.

Schritt 6 – Ziel aus Fotos mit Koordinaten laden (Geotagging)

Wenn Sie mit dem TravelPilot 500 oder 700 fotografieren, wird der Ort der Aufnahme in Koordinaten mit dem Foto gespeichert (Geotagging).

Übernehmen Sie die Koordinaten als Ziel für Ihre Tour Die Koordinaten und der Dateiname werden in eine Zeile der Touren-Liste eingetragen.

Die Fotos können von Ihrem Computer oder einer Speicherkarte geladen werden.

☛ Klicken Sie auf die Option **Select POI by Photo (POI-Foto wählen)**, um die Fotos mit den gewünschten Koordinaten auszuwählen.

Es werden nur Fotos mit Koordinaten zur Auswahl angeboten.

Tipp:

Fotos mit Koordinaten (Geotagging) sind auch im Internet erhältlich.

Schritt 7 – Tour optimieren

- Klicken Sie auf **Optimize Tour (Tour optimieren)**, um die Reihenfolge der Ziele zu optimieren.

  Die kürzeste Strecke zwischen den Zielen wird angenommen.

Schritt 8 – Alle Touren speichern

- Klicken Sie auf **Save All (Alles speichern)**, um die Änderungen zu speichern und klicken Sie auf **OK**.

  Die Touren werden an dem Ort gespeichert, von dem aus sie geöffnet wurde (z. B. auf der Festplatte).

Schritt 9 – Touren übertragen

- Klicken Sie auf **Copy Tour list (Tourenliste übertragen)** und bestätigen Sie mit **OK**.
  Die Touren werden in den Speicher geladen, in das Verzeichnis „Tour“.

DataStorage
- TravelPilot
  - ...
  - Navigation
    - CountryInfo
    - MapData
    - OwnPOIs
    - **Tour** ←
  - Photo
  - Podcast
  - Video
  - ...

Wiederherstellung

Bei Bedarf können Sie die Navigationssoftware und Straßenkarten – einschließlich der POIs, die bei Erwerb des Gerätes vorinstalliert waren – mit TPAssist auf eine Speicherkarte kopieren und auf Ihrem Gerät neu installieren.
Dafür benötigen Sie eine Speicherkarte mit 8 GB Kapazität.

Wie stelle ich die Navigationssoftware und Straßenkarten in meinem Gerät wieder her?

⚠ Achtung

Jede Unterbrechung der Installation kann zu Fehlern im Gerät führen. Deshalb:

- Entfernen Sie die Speicherkarte erst nach Beenden der Installation.
- Stellen Sie die Stromversorgung des Geräts sicher (externe Stromquelle oder ausreichend geladener Akku).

Schritt 1 – Gerät anschließen

☛ Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.

Schritt 2 – Speicherkarte verwenden

Setzen Sie die ▶ Speicherkarte in das Gerät ein.

☛ Schalten Sie das Gerät mit dem **Ein-/Ausschalter** ein.
Der Computer erkennt das Gerät als Kartenleser.

Tipp:
Alternativ können Sie die Daten auch mit einem Kartenleser auf die Speicherkarte übertragen.

**Schritt 3 –
Navigationssoftware und Straßenkarten auf Speicherkarte kopieren**

Wenn Sie im Hauptmenü die Option **Recover device (Gerät wiederherstellen)** ausgewählt haben, klappt ein Fenster auf, in dem Sie das Ziellaufwerk wählen können.

☛ Wählen Sie den Wechseldatenträger und bestätigen Sie mit **OK**.
Die Daten werden auf die Speicherkarte kopiert.

☛ Wenn Sie das Gerät als Kartenleser verwenden, entnehmen Sie die Speicherkarte und trennen Sie dann das Gerät von Ihrem Computer.
Das Gerät startet neu.

Hinweis:
Das Programm führt eine Geräteprüfun durch, um sicher zu gehen, dass die passenden Daten für Ihr Gerät kopiert werden. Dafür muss das Gerät über ein USB-Kabel an den Computer angeschlossen sein.

Der Vorgang kann auch ohne Geräteprüfung fortgesetzt werden, falls Ihr Gerät nicht erkannt wird.

Schritt 4 – Navigationssoftware und Straßenkarten neu installieren

- Legen Sie die Speicherkarte in das Gerät ein.
- Halten Sie den **Ein-/Ausschalter** länger als 14 Sekunden gedrückt, während Sie die Taste **VOL –** gedrückt halten bis die erste Meldung auf dem Display erscheint.
  Die Installation wird durchgeführt.
- Nach Beenden der Installation entnehmen Sie die Speicherkarte.

Schritt 5 – Nach der Installation

- Nehmen Sie im Gerät die Grundeinstellungen erneut vor.
  (Lesen Sie dazu die Anleitung, Kap. „Grundeinstellungen vornehmen“)
- Starten Sie die Navigation.
- Tippen Sie auf eine beliebige Stelle in der Karte.
  Die Meldung „Kein Datensatz verfügbar“ wird angezeigt.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**.
  Die Liste der verfügbaren Straßenkarten wird angezeigt.
- Tippen Sie in der Liste auf die gewünschte Straßenkarte, um sie auszuwählen.

Speicherkarten

Für die Wiederherstellung der Navigationssoftware und Straßenkarten benötigen Sie eine Speicherkarte.

Schritt 1 – Speicherkarte vorbereiten

Das Gerät akzeptiert SD-/SDHC- und MMC-Karten.

- Schließen Sie einen handelsüblichen Kartenleser oder das Gerät an ihren Computer an und schieben Sie eine Speicherkarte ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte im Dateisystem FAT 16 oder FAT 32 formatiert ist:
  - Dazu wählen Sie *Arbeitsplatz* (PC) bzw. *Finder* (Mac).
  - Klicken Sie mit der rechten Maus-Taste auf den jetzt erscheinenden Wechseldatenträger/das Laufwerk und wählen Sie *Formatieren* > *FAT* (PC).

  - bzw. -

  - Klicken Sie auf *Programme* > *Dienstprogramme* > *Festplattendienstprogramme*, wählen Sie die Speicherkarte aus und klicken Sie auf die Registerkarte *Löschen*. Wählen Sie das Format *MS-DOS Dateisystem* und klicken Sie auf *Löschen* (Mac).
  - Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Schritt 2 – Speicherkarte in das Gerät einsetzen

- Schalten Sie das Gerät mit dem **Ein-/Ausschalter** aus.
- Schieben Sie Ihre Speicherkarte mit den Kontakten nach vorn in den Kartenschacht bis die Karte einrastet.

Schritt 3 – Speicherkarte aus dem Gerät entnehmen

- Drücken Sie die Speicherkarte vorsichtig in den Schacht hinein, bis sie entriegelt wird.
  Die Speicherkarte wird etwas aus dem Schacht herausgeschoben.
- Entnehmen Sie die Karte.

Wie verwende ich Speicherkarten mit dem Gerät?

Hinweis:

Verwenden Sie für Anwendungen mit TPAssist immer eine leere Speicherkarte. Aus Sicherheitsgründen können Sie mit TPAssist keine Dateien löschen. Falls notwendig, entfernen Sie die Dateien auf Ihrer Speicherkarte mit Hilfe des *Explorers* (PC) oder *Finders* (Mac).

Tipp:

Bezeichnen Sie die Speicherkarte, z. B. mit „Wiederherstellung“, um den Überblick zu bewahren: Dazu geben Sie eine Bezeichnung für die Speicherkarten im Formatieren-Fenster ein (PC) bzw. im Fenster „Informationen“ (Mac: Rechtsklick auf Wechseldatenträger).

Exkurs: POI-Listen

Sie können POI-Listen auch unabhängig von TPAssist kopieren, umbenennen und POI-Symbole erstellen. Stellen Sie die POIs dem Gerät zur Verfügung, indem Sie sie direkt in den Speicher oder von einer Speicherkarte laden.

POI-Listen werden extern angeboten, z. B. über das Internet von POICON (www.poicon.com). Unterstützt werden externe POI-Listen mit diesen Dateiformaten:

- Google Earth-Austauschformat * .kml
- Weitere Geodatei-Formate: *.xml (Geo), *gpx, *asc, *csv

Wie bearbeite ich POI-Listen ohne TPAssist?

Schritt 1 – Voraussetzungen an POI-Listen erfüllen

- Der Name der POI-Liste lautet: *Länderkürzel_Kategorie1_Kategorie2*, z. B. „GB_Leisure_Golf.asc".

  Achten Sie auf die Trennung von Länderkürzel und Kategorien. Verwenden Sie dazu Unterstriche oder Leerzeichen. Nur dann kann das Gerät die POIs später nach Ländern und Kategorien sortieren.
- Das zugehörige POI-Symbol trägt die gleiche Bezeichnung wie die POI-Liste: *Länderkürzel_Kategorie1_Kategorie2*, z. B. „GB_Leisure_Golf.bmp".

  Weitere Anforderungen an das POI-Symbol:
  - Größe: 22 x 22 Pixel
  - Farbmodus: 8 bit color (RGB)
  - Dateiformat: *.bmp (Bitmap)
- Die Koordinaten für die POIs sind dezimal oder in **G**rad, **M**inuten und **S**ekunden (**GMS**) eingetragen.

Hinweis:

Die Reihenfolge sowie die Anzahl der Kategorien der POIs müssen innerhalb einer Liste gleich bleiben:

GB_Leisure_Golf.asc
GB_Leisure_Football.asc
GB_Leisure_Swimming.asc
GB_Leisure.asc

↓

GB_Leisure_Golf.asc
GB_Leisure_Football.asc
GB_Leisure_Swimming.asc
GB_Leisure_General.asc

Schritt 2 – Verzeichnisstruktur für POI-Listen anlegen

Damit das Gerät die POIs verwendet, ist folgende Verzeichnisstruktur auf dem Computer oder auf der Speicherkarte erforderlich:

- Legen Sie ein Verzeichnis „OwnPOIs" an.
- Kopieren Sie die gewünschten POI-Listen (samt POI-Symbole) in das Verzeichnis „OwnPOIs" bzw. „Icons".

SD/MMC/SDHC
- TravelPilot
  - Navigation
    - **OwnPOIs** ←
      - GB_Leisure_Golf.asc
      - GB_Leisure_GeoCach.asc
      - **Icons** ←
        - GB_Leisure_Golf.bmp
        - GB_Leisure_GeoCach.bmp

Schritt 3 – Gerät anschließen/Speicherkarte verwenden

- Setzen Sie die Speicherkarte in das Gerät ein.
  Die POIs sind sofort verfügbar.

  \- oder -
- Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.
  Der Computer erkennt das Gerät als Wechseldatenträger/Laufwerk. Dafür muss das Gerät eingeschaltet sein.

  Im Speicher des Geräts ist das Verzeichnis „OwnPOIs" bereits angelegt.
- Kopieren Sie nun die gewünschten POI-Listen (samt POI-Symbole) in das Verzeichnis „OwnPOIs" bzw. „Icons".

  Das Gerät kann danach wieder vom Computer getrennt werden.

DataStorage
- TravelPilot
  - ...
  - Navigation
    - CountryInfo
    - MapData
    - **OwnPOIs** ←
    - Tour
  - Photo
  - Podcast
  - Video
  - ...

POIs und Touren mit dem Gerät verwenden

POIs und Touren können von einer Speicherkarte oder direkt aus dem Speicher verwendet werden.

In der Langanleitung auf der beiliegenden CD/DVD finden Sie die Beschreibungen zu allen möglichen Verwendungen der POIs und Touren:

- Wie Sie Ihre POIs als Ziel verwenden (Kap. „Sonderziele (POIs)")
- Wie Sie Ihre POIs in der Karte ein- und ausblenden (Kap. „Arbeiten mit der Karte", „Karten-/Navigationseinstellungen")
- Wie Sie POI-Hinweise aktivieren und deaktivieren, damit Sie rechtzeitig auf Ihre POIs hingewiesen werden (Kap. „Arbeiten mit der Karte", „Karten-/Navigationseinstellungen")
- Wie Sie Ihre geplanten Touren von einer Speicherkarte laden (Kap. „Tourenplanung")
- Wie Sie Ihre geplante Tour aus dem Speicher wählen (Kap. „Ziel/Tour aus Ziel-/Tourenspeicher verwenden")

Country:		Phone:	Fax:
Germany	(D)	0180-5000225	05121-49 4002
Austria	(A)	01-610 39 0	01-610 39 391
Denmark	(DK)	44-898 360	44-898 644
Finland	(FIN)	09-435 991	09-435 99236
Great Britain	(GB)	01-89583 8880	01-89583 8394
Greece	(GR)	210 94 27 337	210 94 12 711
Ireland	(IRL)	01-46 66 700	01-46 66 706
Italy	(I)	02-369 62331	02-369 62464
Luxembourg	(L)	40 4078	40 2085
Norway	(N)	+47 64 87 89 60	+47 64 87 89 02
Portugal	(P)	2185 00144	2185 00165
Spain	(E)	902 52 77 70	91 410 4078
Sweden	(S)	08-7501850	08-7501810
Switzerland	(CH)	01-8471644	01-8471650
Czech. Rep.	(CZ)	02-6130 0446	02-6130 0514
Hungary	(H)	76 511 803	76 511 809
Poland	(PL)	0800-118922	022-8771260
Turkey	(TR)	0212-335 07 23	0212-346 00 40

http://www.blaupunkt.com

Blaupunkt GmbH,
Robert-Bosch-Straße 200, D-31139 Hildesheim

09/08 CM-AS/SCS1 (DE) 8 622 406 249

CE

www.blaupunkt.com

Mobile Navigation
TravelPilot 500 / 700

DE Nutzung der Europakarte

Bitte kopieren Sie den Ordner „mapdata“ von der DVD auf eine FAT32 formatierte 4 GB SD-Card. Wählen Sie den Europa-Datensatz in den Navigationseinstellungen aus.

GB Nutzung der Europakarte

Bitte kopieren Sie den Ordner „mapdata“ von der DVD auf eine FAT32 formatierte 4 GB SD-Card. Wählen Sie den Europa-Datensatz in den Navigationseinstellungen aus.

FR Nutzung der Europakarte

Bitte kopieren Sie den Ordner „mapdata“ von der DVD auf eine FAT32 formatierte 4 GB SD-Card. Wählen Sie den Europa-Datensatz in den Navigationseinstellungen aus.

IT Nutzung der Europakarte

Bitte kopieren Sie den Ordner „mapdata“ von der DVD auf eine FAT32 formatierte 4 GB SD-Card. Wählen Sie den Europa-Datensatz in den Navigationseinstellungen aus.

NL Nutzung der Europakarte

Bitte kopieren Sie den Ordner „mapdata“ von der DVD auf eine FAT32 formatierte 4 GB SD-Card. Wählen Sie den Europa-Datensatz in den Navigationseinstellungen aus.

SW Nutzung der Europakarte

Bitte kopieren Sie den Ordner „mapdata“ von der DVD auf eine FAT32 formatierte 4 GB SD-Card. Wählen Sie den Europa-Datensatz in den Navigationseinstellungen aus.

ES Nutzung der Europakarte

Bitte kopieren Sie den Ordner „mapdata“ von der DVD auf eine FAT32 formatierte 4 GB SD-Card. Wählen Sie den Europa-Datensatz in den Navigationseinstellungen aus.

BLAUPUNKT

PT Nutzung der Europakarte

Bitte kopieren Sie den Ordner „mapdata“ von der DVD auf eine FAT32 formatierte 4 GB SD-Card. Wählen Sie den Europa-Datensatz in den Navigationseinstellungen aus.

PL Nutzung der Europakarte

Bitte kopieren Sie den Ordner „mapdata“ von der DVD auf eine FAT32 formatierte 4 GB SD-Card. Wählen Sie den Europa-Datensatz in den Navigationseinstellungen aus.

Blaupunkt GmbH,
Robert-Bosch-Straße 200, D-31139 Hildesheim
01/09 CM-AS/SCS (de, gb, fr, it, nl, sw, es, pt, pl)
8 622 406 380